


Rexroth IndraLogic XLC 13VRS Die ersten Schritte

R9111336349
Ausgabe 02

Inbetriebnahmebeschreibung



Titel Rexroth IndraLogic
XLC 13VRS
Die ersten Schritte

Art der Dokumentation Inbetriebnahmebeschreibung

Dokumentations-Type DOK-XLC***-F*STEP**V13-CO02-DE-P

Interner Ablagevermerk RS-b66169185d83bfec0a6846a5014fee5a-2-de-DE-2

Zweck der Dokumentation Diese Dokumentation enthält folgende Beschreibungen der IndraLogic XLC 13VRS:

- Erste Schritte - IndraLogic
Grundlagen der Programmierung mit IndraLogic und der Visualisierung
- Erste Schritte - Motion
Grundlagen der Steuerung eines Antriebs aus einem SPS-Programm (PLCopen), Aufzeichnung der Bewegung der Achsen mittels Trace
- Erste Schritte - FlexProfile
Erzeugung und Anwendung von Bewegungsprofilen

Die Dokumentation ist die Grundlage für die Online-Hilfe im System.

Änderungsverlauf

Ausgabe	Stand	Bemerkung
Ausgabe 01	02.2013	Erstausgabe
Ausgabe 02	10.2013	Projektsync, (Robot-Control V2 für MLC)

Schutzvermerk © Bosch Rexroth AG 2013

Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Verbindlichkeit Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne zu verstehen. Änderungen im Inhalt der Dokumentation und Liefermöglichkeiten der Produkte sind vorbehalten.

Herausgeber Bosch Rexroth AG

Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2 ■ D-97816 Lohr a. Main
Telefon +49 9352 18 0 ■ Fax +49 9352 18 8400
<http://www.boschrexroth.com/>

Systementwicklung Automation Motion Logic Control, HaBu (KaWa)

Hinweis Diese Dokumentation ist auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Zu dieser Dokumentation.....	3
1.1 Gültigkeit der Dokumentation.....	3
1.2 Gliederung der Dokumentation.....	3
1.3 Gebrauch der Sicherheitshinweise.....	3
1.3.1 Aufbau der Sicherheitshinweise.....	3
1.3.2 Erläuterung der Signalwörter und der Signalgrafik.....	4
1.3.3 Verwendete Symbole.....	4
1.4 Erforderliche und ergänzende Dokumentationen.....	5
1.5 Bezeichnungen und Abkürzungen.....	10
 2 Erste Schritte - IndraLogic.....	 11
2.1 Ziel des Projekts "Erste Schritte - IndraLogic".....	11
2.2 Technische Voraussetzungen.....	11
2.3 Neues IndraWorks-Projekt erstellen.....	12
2.3.1 Steuerung zurücksetzen (CMLx5).....	12
2.3.2 IndraWorks starten.....	12
2.3.3 Neues Projekt erstellen.....	12
2.4 Neues Gerät in ein Projekt einfügen.....	13
2.5 Basiseinstellungen zum Gerät vorgeben.....	14
2.5.1 Geräteeinstellungen.....	14
2.5.2 Kommunikationseinstellungen.....	14
2.5.3 Funktionsmoduleinstellungen.....	16
2.6 SPS-Programm erstellen.....	18
2.6.1 Die Steuerung einer Ampelanlage.....	18
2.6.2 Programme und Funktionsbausteine anlegen.....	18
2.6.3 Programme und Funktionsbausteine editieren – erster Teil.....	22
2.6.4 Taskkonfiguration.....	40
2.6.5 Globale Variablen deklarieren.....	41
2.6.6 Testen von "SEQUENCE" im Simulationsmodus.....	42
2.6.7 Programme und Funktionsbausteine editieren – zweiter Teil.....	45
2.6.8 Testen der Applikation auf der Steuerung.....	52
2.7 Visualisierung zum SPS-Programm erstellen.....	54
2.7.1 Visualisierung in IndraLogic.....	54
2.7.2 Erstellen einer neuen Visualisierung.....	54
2.7.3 Visualisierung editieren.....	55
2.7.4 Visualisierung testen.....	65
2.8 Projekt wiederherstellen.....	66
 3 Erste Schritte - Motion.....	 69
3.1 Ziel des Projekts "Erste Schritte - Motion".....	69
3.2 Technische Voraussetzungen.....	69
3.3 Anlegen des Motion-Teilprojektes.....	70
3.3.1 Steuerung zurücksetzen (CMLx5).....	70

Inhaltsverzeichnis

	Seite
3.3.2	IndraWorks starten..... 70
3.3.3	Neues Projekt erstellen..... 70
3.3.4	Neues Gerät in ein Projekt einfügen..... 71
3.3.5	Basiseinstellungen zum Gerät vorgeben..... 72
3.3.6	sercos III Antriebe (reale Achsen) zum Projekt hinzufügen..... 76
3.3.7	Virtuelle Achse zum Projekt hinzufügen..... 77
3.3.8	Download des Motion-Teilprojektes..... 78
3.4	Programmieren des Bewegungsablaufes in Funktionsbausteinsprache (FUP)..... 81
3.4.1	Allgemeines..... 81
3.4.2	Programmieren der virtuellen Achse VA1, Programmiersprache FUP..... 82
3.4.3	Download des SPS-Teilprojektes virtuelle Achse VA1 (FUP)..... 89
3.4.4	Aufzeichnung der Bewegung von Achse VA1 (Trace), FUP..... 92
3.4.5	Programmieren der realen Achse RA1 (FUP)..... 97
3.4.6	Download des kompletten SPS-Projektes (FUP)..... 101
3.4.7	Workflow "Virtuelle Achse → Elektronisches Getriebe → Reale Achse"..... 101
3.4.8	Aufzeichnung der Bewegung beider Achsen (Trace), FUP..... 102
3.5	Programmieren des Bewegungsablaufes in Strukturiertem Text (ST)..... 103
3.5.1	Allgemeines..... 103
3.5.2	Programmieren der virtuellen Achse VA1, Programmiersprache ST..... 105
3.5.3	Download des SPS-Teilprojektes virtuelle Achse VA1 (ST)..... 111
3.5.4	Aufzeichnung der Bewegung von Achse VA1 (Trace), ST..... 115
3.5.5	Programmieren der realen Achse RA1 (ST)..... 121
3.5.6	Download des kompletten SPS-Projektes (ST)..... 125
3.5.7	Workflow "Virtuelle Achse → Elektronisches Getriebe → Reale Achse"..... 126
3.5.8	Aufzeichnung der Bewegung beider Achsen (Trace), ST..... 127
3.6	Projekt wiederherstellen..... 128
4	Erste Schritte - FlexProfile..... 131
4.1	Ziel des Projekts "Erste Schritte - FlexProfile"..... 131
4.2	Technische Voraussetzungen..... 132
4.3	Anlegen des Motion-Teilprojektes..... 132
4.4	Erstellen eines FlexProfiles..... 134
4.4.1	Erstellen eines FlexProfiles, Allgemeines..... 134
4.4.2	Erstellen des FlexProfiles über IndraWorks-Dialoge..... 134
4.4.3	Erstellen des FlexProfiles über die SPS..... 136
4.5	Komplettierung des SPS-Teilprojektes, Ausführen eines FlexProfile-Bewegungsschrittes..... 140
4.6	Download und Test des SPS-Teilprojektes..... 143
4.7	Workflow "Virtuelle Achse → FlexProfile 0 → Reale Achse"..... 144
4.8	Aufzeichnung der Bewegung beider Achsen (Trace)..... 145
4.9	Projekt wiederherstellen..... 146
5	Service und Support..... 149
	Index..... 151

1 Zu dieser Dokumentation

1.1 Gültigkeit der Dokumentation

Diese Dokumentation enthält folgende Beschreibungen zur IndraLogic XLC 13VRS:

- Erste Schritte - IndraLogic
- Erste Schritte - Motion
- Erste Schritte - FlexProfile



Eine Beschreibung der "Ersten Schritte mit einer SafeLogic-Steuerung" finden Sie in der Dokumentation:

Rexroth IndraWorks

SafeLogic 13VRS

Die Ersten Schritte

Material-Nummer R911339470

Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich an Anwender (Neueinsteiger), die sich unter Nutzung einer IndraLogic XLC-Steuerung in die Grundlagen des IndraWorks Engineering-Systems einarbeiten wollen.

Erforderliche Qualifikationen: Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Anwendungsphasen

Diese Dokumentation unterstützt den Anwender in den Phasen:

- Engineering
- Inbetriebnahme
- Bedienen und Programmieren

1.2 Gliederung der Dokumentation

Das [Kap. 2 "Erste Schritte - IndraLogic" auf Seite 11](#) beschreibt die Grundlagen der Programmierung mit IndraLogic und der Visualisierung. Das Kapitel ist auch ohne Steuerung im Simulationsmodus (Soft-SPS) nachvollziehbar.

Das [Kap. 3 "Erste Schritte - Motion" auf Seite 69](#) beschreibt die Grundlagen der Steuerung eines Antriebs aus einem SPS-Programm (PLCopen), Aufzeichnung der Bewegung der Achsen mittels Trace. Das Kapitel ist mit einer realen Steuerung auch ohne Antrieb (mit virtuellen Achsen) nachvollziehbar.

Das [Kap. 4 "Erste Schritte - FlexProfile" auf Seite 131](#) enthält Informationen zur Erzeugung und Anwendung von Bewegungsprofilen. Das Kapitel baut auf [Kap. 3 "Erste Schritte - Motion" auf Seite 69](#) auf.

Das [Kap. 5 "Service und Support" auf Seite 149](#) enthält Informationen zu unserem Kundendienst-Helpdesk.

1.3 Gebrauch der Sicherheitshinweise

1.3.1 Aufbau der Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise sind wie folgt aufgebaut:

Zu dieser Dokumentation




Abb. 1-1: Aufbau der Sicherheitshinweise

1.3.2 Erläuterung der Signalwörter und der Signalgrafik

Die Sicherheitshinweise in der vorliegenden Dokumentation beinhalten bestimmte Signalwörter (Gefahr, Warnung, Vorsicht, Hinweis) und gegebenenfalls eine Signalgrafik (nach ANSI Z535.6-2006).

Das Signalwort soll die Aufmerksamkeit auf den Sicherheitshinweis lenken und bezeichnet die Schwere der Gefährdung.

Die Signalgrafik (Warndreieck mit Ausrufezeichen), welche den Signalwörtern Gefahr, Warnung und Vorsicht vorangestellt wird, weist auf Gefährdungen für Personen hin.

GEFAHR

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises **werden** Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.

WARNUNG

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises **können** Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.

VORSICHT

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können mittelschwere oder leichte Körperverletzung eintreten.

HINWEIS

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können Sachschäden eintreten.

1.3.3 Verwendete Symbole

Fingerzeige werden wie folgt dargestellt:



Dies ist ein Hinweis.

Tipps werden wie folgt dargestellt:



Dies ist ein Tipp.

1.4 Erforderliche und ergänzende Dokumentationen

Dokumentationstitel mit Typenschlüssel und Materialnummer

IndraWorks		MLC	XLC
/36/	Rexroth IndraWorks 13VRS Software-Installation DOK-IWORKS-SOFTINS*V13-CORS-DE-P, R911336879 Die Dokumentation beschreibt den Installationsprozess von IndraWorks.	X	X
/5/	Rexroth IndraWorks 13VRS Engineering DOK-IWORKS-ENGINEE*V13-APRS-DE-P, R911336869 Diese Dokumentation beschreibt die Verwendung von IndraWorks, in das sich die Rexroth Engineering-Tools integrieren. Beschrieben werden das Arbeiten mit IndraWorks und die Bedienung der Oszilloskop-Funktion.	X	X
/20/	Rexroth IndraMotion MLC 13VRS Funktionsbeschreibung DOK-MLC***-FUNC****V13-APRS-DE-P, R911336294 Die Dokumentation dient der Beschreibung der Wizards, Kontextmenüs, Dialoge, Steuerungsinbetriebnahme, Gerätekonfiguration, Funktionalitäten der IndraMotion MLC.	X	
/20/	Rexroth IndraLogic XLC 13VRS Funktionsbeschreibung DOK-XLC***-FUNC****V13-APRS-DE-P, R911336351 Die Dokumentation dient der Beschreibung der Wizards, Kontextmenüs, Dialoge, Steuerungsinbetriebnahme, Gerätekonfiguration, Funktionalitäten der IndraLogic XLC.		X
/7/	Rexroth IndraWorks 13VRS CamBuilder DOK-IWORKS-CAMBUIL*V13-APRS-DE-P, R911336290 Diese Dokumentation dient zur Beschreibung der Grundlagen und der Bedienung des CamBuilder, des Werkzeugs zur Kurvenscheibebearbeitung.	X	X
/37/	Rexroth IndraLogic XLC IndraMotion MLC 13VRS Automation Interface DOK-XLCMLC-AUT*INT*V13-APRS-DE-P, R911336355 Diese Dokumentation beschreibt den skriptbasierten Zugriff auf IndraWorks-Projektdateien über die Schnittstelle des Automation Interfaces.	X	X
/38/	Rexroth IndraWorks 12VRS FDT-Container DOK-IWORKS-FDT*CON*V12-APRS-DE-P, R911334397 Diese Dokumentation beschreibt die FDT-Container-Funktionalität von IndraWorks. Beschrieben wird das Aktivieren der Funktionalität im Projekt und das Arbeiten mit DTMs.	X	X
/29/	Rexroth IndraLogic XLC IndraMotion MLC 13VRS Projektkonvertierung DOK-XLCMLC-PROCONV*V13-APRS-DE-P, R911336365 Diese Dokumentation beschreibt die Projektkonvertierung von IndraLogic 04VRS und IndraMotion MLC04VRS auf IndraWorks Version 12 mit IndraLogic 2G. Es wird insbesondere auf die Änderungen im Bereich Motion und SPS eingegangen.	X	X
/28/	Rexroth IndraMotion MLC 13VRS Inbetriebnahme DOK-MLC***-STARTUP*V13-CORS-DE-P, R911336307 Das vorliegende Handbuch beschreibt die Inbetriebnahme- und Servicearbeitsschritte für das System IndraMotion MLC. Es beinhaltet Checklisten für häufig durchzuführende Arbeiten und eine ausführliche Beschreibung der Arbeitsschritte.	X	

Abb. 1-1: XLC/MLC-Dokumentationsübersicht

Zu dieser Dokumentation

Motion		MLC	XLC
/23/	Rexroth IndraLogic XLC IndraMotion MLC 13VRS PLCopen-Bibliotheken DOK-XLCMLC-FUNLIB**V13-LIRS-DE-P, R911336359 Diese Dokumentation beschreibt die Funktionsbausteine, Funktionen und Datentypen der Bibliotheken RIL_CommonTypes, ML_Base und ML_PLCopen für die IndraLogic XLC/IndraMotion MLC. Die Dokumentation enthält ferner die Fehlerreaktion der Bausteine.	X	X
/27/	Rexroth IndraLogic XLC IndraMotion MLC 13VRS Generic Application Template DOK-XLCMLC-TF*GAT**V13-APRS-DE-P, R911336369 Dieses Handbuch stellt dem IndraLogic SPS-Programmierer ein strukturiertes Template, welches zum Hinzufügen und Bearbeiten des SPS-Programmiercodes verwendet werden kann, zur Verfügung. Beschrieben werden das Template selbst, der Template Wizard und Beispielapplikationen.	X	X
/31/	Rexroth IndraMotion MLC 13VRS RCL-Programmieranleitung DOK-MLC***-RCL*PRO*V13-APRS-DE-P, R911336296 Das vorliegende Handbuch informiert über die Robot-Control V1. Die Programmiersprache RCL (Robot Control Language) steht dabei im Vordergrund. Beschrieben werden die Programmstruktur, Variablen, Funktionen, Bewegungsanweisungen sowie die notwendigen Parameter des Systems.	X	
/32/	Rexroth IndraMotion MLC 13VRS Robot-Control V2 DOK-MLC***-ROCO***V13-RE01-DE-P, R911341034 Die Dokumentation informiert über die Robot-Control V2. Die Programmierung mittels PLCopen steht hierbei im Vordergrund. Beschrieben werden die Programmstruktur, Variablen, Funktionen, Bewegungsanweisungen sowie die notwendigen Parameter des Systems. Die Dokumentation enthält ferner die Beschreibung der Bibliothek ML_Robot.	X	
/21/	Rexroth IndraLogic XLC IndraMotion MLC 13VRS Parameter DOK-XLCMLC-PARAM***V13-RERS-DE-P, R911336363 Diese Dokumentation beschreibt die Parameter der Systeme XLC/MLC, sowie das Wechselspiel zwischen Parametrieren und Programmieren. Beschrieben werden die Achs-Parameter, die Steuerungs-Parameter, die Kinematik-Parameter, die Messtaster- und die Nockenschaltwerks-Parameter.	X	X
/10/	Rexroth IndraDrive Firmware für Antriebsregelgeräte MPH-, MPB-, MPD-, MPC-07 DOK-INDRV*-MP*-07VRS**-FKRS-DE-P, R911328669 Diese Dokumentation beschreibt alle funktionellen Eigenschaften der IndraDrive-Firmware in den Varianten MPH-07, MPB-07, MPD-07 und MPC-07.		
/11/	Rexroth IndraDrive MPx-17 Funktionen DOK-INDRV*-MP*-17VRS**-APRS-DE-P, R911331235 Diese Dokumentation beschreibt alle funktionellen Eigenschaften der IndraDrive-Firmware in den Varianten MPB-17, MPM-17, MPC-17 und MPE-17.		

Abb. 1-2: XLC/MLC-Dokumentationsübersicht

Zu dieser Dokumentation

Feldbusse		MLC	XLC
/4/	Rexroth IndraWorks 13VRS Feldbusse DOK-IWORKS-FB*****V13-APRS-DE-P, R911336871 Diese Dokumentation dient der Beschreibung der unterstützten Feldbusse und ihrer Diagnose-Funktionsbausteine.	X	X
/4a/	Rexroth IndraWorks 13VRS Feldbus-Bibliotheken DOK-IWORKS-FB*LIB**V13-LIRS-DE-P, R911337856 Das vorliegende Handbuch beschreibt die Bibliotheken der Feldbusse: RIL_ProfibusDP_02, RIL_ProfibusDPSlave, RIL_ProfinetIO, RIL_ProfinetIODevice, RIL_EtherNetIPAdapter, RIL_MappingList, RIL_SERCOSIII, RIL_Inline, einschließlich deren Diagnosen, sowie die Fehlerreaktion der Bausteine.	X	X
/63/	sercos Systemhandbuch für I/O-Geräte DOK-CONTRL-ILS3*****-APRS-DE-P, R911333511 Diese Dokumentation beschreibt die Projektierung, Parametrierung, Inbetriebnahme und Diagnose von I/O-Geräten mit sercos Schnittstelle.	X	X

Abb. 1-3: XLC/MLC-Dokumentationsübersicht

HMI		MLC	XLC
/8/	Rexroth IndraWorks 13VRS HMI DOK-IWORKS-HMI*****V13-APRS-DE-P, R911336873 Diese Dokumentation beschreibt die Funktionen, die Konfiguration und die Bedienung der Bedienoberflächen IndraWorks HMI Engineering und IndraWorks HMI Operation.	X	X
/6/	Rexroth IndraWorks 13VRS WinStudio DOK-IWORKS-WINSTUD*V13-APRS-DE-P, R911336881 Diese Dokumentation beschreibt die Installation der Software, das Arbeiten mit WinStudio und das Erstellen und den Betrieb von Applikationen.	X	X
/50/	Rexroth IndraLogic XLC IndraMotion MLC 13VRS HMI-Anbindung DOK-XLCMLC-HMI*****V13-APRS-DE-P, R911336361 Dieses Dokument beschreibt die von der IndraLogic XLC und IndraMotion MLC unterstützten Visualisierungssysteme sowie deren Anbindung.	X	X

Abb. 1-4: XLC/MLC-Dokumentationsübersicht

SPS		MLC	XLC
/3/	Rexroth IndraWorks 13VRS IndraLogic 2G Programmieranleitung DOK-IWORKS-IL2GPRO*V13-APRS-DE-P, R911336875 Diese Dokumentation beschreibt das SPS-Programmierwerkzeug IndraLogic 2G und seine Verwendung. Beschrieben werden die Basisverwendung, Erste Schritte, die Visualisierung, Menüpunkte und die Editoren.	X	X
/33/	Rexroth IndraWorks 13VRS Basis-Bibliotheken IndraLogic 2G DOK-IL*2G*-BASLIB**V13-LIRS-DE-P, R911336284 Das vorliegende Handbuch beschreibt die systemübergreifenden SPS-Bibliotheken.	X	X

Abb. 1-5: XLC/MLC-Dokumentationsübersicht

Zu dieser Dokumentation

Technologie		MLC	XLC
/30/	Rexroth IndraMotion MLC 13VRS Technologie-Bibliotheken DOK-MLC***-TF*LIB**V13-LIRS-DE-P, R911336323 Diese Dokumentation beschreibt die Funktionsbausteine, Funktionen und Datentypen der Bibliotheken "ML_TechInterface.library", "ML_TechMotion.library", "RMB_TechCam.library" und "ML_TechBase.library" sowie Bibliotheken zur Wicklerfunktionalität, Registerreglerfunktionalität und Querschneiderfunktionalität.	X	
/60/	Rexroth IndraMotion MLC 13VRS RegisterControl (Bibliothek) DOK-MLC***-REGI*CO*V13-LIRS-DE-P, R911336305 Diese Dokumentation beschreibt die Ein- und Ausgänge der einzelnen Funktionsbausteine und gibt Hinweise für deren Verwendung.	X	
/62/	Rexroth IndraMotion MLC 13VRS RegisterControl (Anwendungsbeschreibung) DOK-MLC***-REGI*CO*V13-APRS-DE-P, R911336303 Dieses Dokument beschreibt die Anwendung der integrierten Registerregelung für eine Tiefdruckmaschine. Beschrieben werden die Komponenten des Markenstromsensors, die HMI-Anwendung und die Fehlerbehebung. Diese Anleitung dient dazu, die Registerregelung zu bedienen und auf Fehler zu reagieren sowie Diagnosen abzufragen. Die Zielgruppe für diese Dokumentation sind Maschineneinrichter und Maschinenbediener.	X	
/49/	Rexroth IndraMotion MLC 13VRS Anwendung Wicklerfunktionen DOK-MLC***-TF*WIND*V13-APRS-DE-P, R911336325 Diese anwendungsbezogene Systemdokumentation beschreibt die Anwendung der Wickler-Technologiefunktionen.	X	

Abb. 1-6: XLC/MLC-Dokumentationsübersicht

Hardware		MLC	XLC
/1/	Rexroth IndraControl L45/L65/L85 Steuerung DOK-CONTRL-ICL45L65L85-PRRS-DE-P, R911332115 Diese Dokumentation dient der Beschreibung der Steuerungen IndraControl L45/L65/L85.	X	X
/2/	Rexroth IndraControl L25 DOK-CONTRL-IC*L25*****-PRRS-DE-P, R911328473 Diese Dokumentation dient der Beschreibung der Steuerungen IndraControl L25.	X	X
/24/	Rexroth IndraControl Lxx 13VRS Funktionsmodule DOK-CONTRL-FM*LXX**V13-APRS-DE-P, R911336282 Diese Dokumentation dient der Beschreibung aller Funktionsmodule der Lxx Steuerungen inkl. Engineering und Diagnose.	X	X
/12/	Rexroth IndraDrive Antriebsregelgeräte MPx-02 bis MPx-07 DOK-INDRV*-GEN-**VRS**-PARS-DE-P, R911297316 Diese Dokumentation enthält die Beschreibung aller, in der Firmware für Antriebsregelgeräte der IndraDrive-Familie implementierten Parameter. Sie unterstützt die Parametrierung der Antriebsregelgeräte.		

Zu dieser Dokumentation

Hardware		MLC	XLC
/13/	Rexroth IndraDrive MPx-02 bis MPx-07 und HMV DOK-INDRV*-GEN-**VRS**-WARS-DE-P, R911297318 Diese Dokumentation enthält die Beschreibung aller in den folgenden Firmwares implementierten Diagnosen: - Antriebsregelgerät-Firmwares MPx-02 bis MPx-08 und - Firmwares der Versorgungsgeräte des Typs "HMV". Sie unterstützt den Maschinenbediener und den Anlagenprogrammierer bei der Fehlerbehebung.		
/35/	Rexroth IndraDrive Antriebsregelgeräte Steuerteile CSB01, CSH01, CDB01 DOK-INDRV*-CSH*****-PRRS-DE-P, R911295011 Diese Dokumentation ist eine Projektierungsbeschreibung zur Auswahl und Verwendung der Steuerteile CSB01, CDB01 und CSH01 für Antriebsregelgeräte der Produktfamilien Rexroth IndraDrive M und Rexroth IndraDrive C.		

Abb. 1-7: XLC/MLC-Dokumentationsübersicht

Diagnose und Service		MLC	XLC
/26/	Rexroth IndraWorks 13VRS IndraMotion Service Tool DOK-IWORKS-IMST****V13-RERS-DE-P, R911337706 Die Dokumentation beschreibt das IndraMotion Service Tool (IMST). Es ist ein webbasiertes Diagnosewerkzeug, das zum Zugriff auf die Steuerungssysteme IndraMotion MLC L25, L45 oder L65 sowie MLP über eine Ethernet-Hochgeschwindigkeitsverbindung dient. Das IMST ermöglicht OEMs, Endanwendern und Kundenbetreuern von überall auf ein System zuzugreifen und Ferndiagnosen zu stellen. Voraussetzung ist ein PC mit der Internet Explorer Version 6 oder 7.	X	X
/22/	Rexroth IndraLogic XLC IndraMotion MLC 13VRS Diagnosen DOK-XLCMLC-DIAG****V13-RERS-DE-P, R911336357 Diese Dokumentation enthält alle in den Steuerungssystemen IndraLogic XLC und IndraMotion MLC implementierten Steuerungsparameter.	X	X

Abb. 1-8: XLC/MLC-Dokumentationsübersicht

Systemübersicht		MLC	XLC
/48/	Rexroth IndraMotion for Printing 13VRS Systemübersicht DOK-IM*PR*-SYSTEM**V13-PRRS-DE-P, R911336288 Das vorliegende Handbuch beschreibt das Produkt IndraMotion for Printing. Es stellt die Steuerungs-, Antriebs- und IO-Systeme vor und gibt eine Einführung in die Inbetriebnahme und Programmierung.	X	
/48/	Rexroth IndraMotion for Packaging 13VRS Systemübersicht DOK-IM*PA*-SYSTEM**V13-PRRS-DE-P, R911336286 Das vorliegende Handbuch beschreibt das Produkt IndraMotion for Packaging. Es stellt die Steuerungs-, Antriebs- und IO-Systeme vor und gibt eine Einführung in die Inbetriebnahme und Programmierung.	X	

Zu dieser Dokumentation

Systemübersicht		MLC	XLC
/9/	Rexroth IndraMotion MLC 13VRS Systemübersicht DOK-MLC***-SYSTEM**V13-PRRS-DE-P, R911336309 Diese Dokumentation stellt eine Übersicht der möglichen Hardware-/Softwarekomponenten des Automationssystems IndraMotion MLC in der genannten Version dar. Die Dokumentation dient als Auswahlhilfe zur Zusammenstellung eines Systems.	X	
/9/	Rexroth IndraLogic XLC 13VRS Systemübersicht DOK-XLC***-SYSTEM**V13-PRRS-DE-P, R911336353 Diese Dokumentation stellt eine Übersicht der möglichen Hardware-/Softwarekomponenten des Automationssystems IndraLogic XLC in der genannten Version dar. Die Dokumentation dient als Auswahlhilfe zur Zusammenstellung eines Systems.		X

Abb. 1-9: XLC/MLC-Dokumentationsübersicht

Erste Schritte		MLC	XLC
/25/	Rexroth IndraMotion MLC 13VRS Die ersten Schritte DOK-MLC***-F*STEP**V13-CORS-DE-P, R911336292 Diese Dokumentation beschreibt die "ersten Schritte" mit der IndraMotion MLC und RobotControl. Beschrieben werden die Hard- und Softwarevoraussetzungen und das Erstellen eines Projekts.	X	
/25/	Rexroth IndraLogic XLC 13VRS Die ersten Schritte DOK-XLC***-F*STEP**V13-CORS-DE-P, R911336349 Diese Dokumentation beschreibt die "ersten Schritte" mit der IndraLogic XLC. Beschrieben werden die Hard- und Softwarevoraussetzungen und das Erstellen eines Projekts.		X

Abb. 1-10: XLC/MLC-Dokumentationsübersicht

1.5 Bezeichnungen und Abkürzungen

Begriff	Erklärung
IndraLogic XLC	kompaktes SPS-System mit integrierter Motion-Funktionalität
IndraWorks Engineering Framework	Projektierungs- und Inbetriebnahmetool von Bosch Rexroth
IndraDrive	Antriebsregelgerät
Wizard	Assistent, der den Anwender durch mehrere Dialoge für eine ergonomische Dateneingabe führt
Funktionsbaustein	stellt applikationsspezifische Funktionalitäten zur Verfügung
IEC	International Electrotechnical Commission (Normungsgremium für Elektrotechnik)
sercos	sercos (serial realtime communication system) interface ist eine weltweit genormte digitale Schnittstelle zur Kommunikation zwischen Steuerungen und Antrieben
XML	Die Extensible Markup Language (engl. für "erweiterbare Auszeichnungssprache"), abgekürzt XML, ist eine Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten in Form von Textdaten

Abb. 1-11: Verwendete Bezeichnungen und Abkürzungen

2 Erste Schritte - IndraLogic

2.1 Ziel des Projekts "Erste Schritte - IndraLogic"

Anhand des Entwurfes und der Realisierung einer einfachen Ampelsteuerung wird eine Einführung in die SPS-Programmierung und Inbetriebnahme der Steuerung gegeben. Im Projekt werden die SPS-Programmiersprachen Strukturierter Text (ST) und Ablaufsprache (AS), Funktionsbausteinsprache (FUP) und wenn Sie möchten, Continuous Function Chart (CFC), verwendet.

Eine einfache Inbetriebnahmevisualisierung rundet das Projekt ab.

In diesem Abschnitt werden einige typische Bedienabläufe in IndraWorks beschrieben. Wenn Sie anhand dieser Beschreibungen der Bedienabläufe vorgehen, werden Sie mit der Benutzung von IndraWorks vertraut und erkennen, wie die einzelnen Komponenten zusammenspielen.

Projektwiederherstellung:

Unabhängig von Ihrer Hardware z.B. IndraLogic XLC L25, L45, L65 (mit oder ohne sercos III Bus) oder IndraMotion MLC L25, L45, L65 können Sie das Projekt auf Ihrem Rechner mit Ihrer Steuerung wiederherstellen.

Nutzen Sie dazu die in Ihrem Installationsverzeichnis unter "<Laufwerk>:\Programme\Rexroth\IndraWorks\Projects" abgelegte Exportdatei "Application_FirstSteps_IndraLogic_Basics.iwx". Detaillierte Erläuterungen finden Sie unter [Projekt wiederherstellen auf Seite 66](#).



IndraWorks wird standardmäßig in "C:\Programme\Rexroth" installiert. Das Installationsverzeichnis von IndraWorks kann sich vom angegebenen Installationspfad unterscheiden.

Teilaufgaben

- Projekt mit Steuerung anlegen
- SPS-Programm bearbeiten
- SPS-Visualisierung bearbeiten
- SPS-Programm simulieren
- SPS-Programm auf die Steuerung laden

2.2 Technische Voraussetzungen

- Software:
 - PC mit installiertem IndraWorks Engineering für IndraLogic XLC 13VRS
- Steuerung:
 - IndraLogic XLC L25
 - IndraLogic XLC L45
 - IndraLogic XLC L65
 - sowie IndraLogic XLC VEP mit **sercos III Interface**

Die Schaffung dieser Voraussetzungen sind beschrieben in:

- "Rexroth IndraLogic XLC13VRS Funktionsbeschreibung", Kapitel "Inbetriebnahme und Bedienung"

Eine Steuerung, z.B. Typ "IndraMotion MLC L65.1" oder "IndraLogic XLC L65.1", mit aktueller Firmware 13VRS muss vorhanden sein. Zusätzlich müssen noch folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die IP-Adresse ist bekannt

Erste Schritte - IndraLogic

- Die Steuerung ist über Ethernet mit dem Programmiergerät (PC) verbunden
- Falls ein sercos III Bus vorhanden ist, muss der Bus gebrückt werden

2.3 Neues IndraWorks-Projekt erstellen

2.3.1 Steuerung zurücksetzen (CMLx5)

Die Steuerung kann von vorheriger Nutzung alte Programmbestandteile, Parametrierungen und SPS-Daten enthalten, die in diesem Schritt durch das Speicherlöschen entfernt werden.

Nach dem Einschalten der Steuerung sind die beiden äußeren Tasten unter dem Display (<Esc> und <Enter>) bei Erscheinen von **BOOT 1.02** zu drücken und so lange zu halten, bis die Ausgabe **BOOTSTOP** erscheint.

Danach sind die beiden inneren Tasten zu drücken, es erscheint **CLEAN-UP?**.

Bestätigen Sie mit <Enter>, es erscheint **CLEANUP**, dann **REBOOT**.




Abb.2-1: Reboot der Steuerung

Die Steuerung ohne sercos Interface oder bei gebrücktem sercos Interface läuft nun bis **BB RDY**. Der Speicher ist gelöscht, eine eventuell vorhandene Motion-Komponente und die SPS-Komponente sind betriebsbereit.

2.3.2 IndraWorks starten

Starten Sie IndraWorks über **Start ▶ Programme ▶ Rexroth ▶ IndraWorks ▶ Engineering**.

Die Entwicklungsumgebung von IndraWorks wird gestartet. Alternativ kann

IndraWorks über das Desktop-Symbol  gestartet werden.

2.3.3 Neues Projekt erstellen

Um ein neues Projekt anzulegen, klicken Sie im Arbeitsbereich auf "Leeres Projekt erzeugen".




Abb.2-2: Leeres Projekt erzeugen

Alternativ können Sie ein neues Projekt über **Datei ▶ Neu ▶ Projekt... anlegen**.

Erste Schritte - IndraLogic

Der Assistent zur Vergabe des Projektnamens und der Speicherplatzeinstellungen für ein neues IndraWorks-Projekt startet (siehe nachfolgende Abbildung).




Abb.2-3: Einstellungen zum Abspeichern eines neuen IndraWorks-Projektes

Projektname Geben Sie dem Projekt einen beliebigen Namen, Vorschlag: "Erste Schritte".

Ablageort Das Feld enthält voreingestellt einen Speicherplatz im Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\<username>\Eigene Dateien". Alternativ können Sie auch ein anderes Verzeichnis angeben.

Kompatibilitätsmode Der Leistungsumfang der IndraWorks-Oberfläche entspricht der Version 13V10.

Projektsprache Mit der Auswahl der Projektsprache legen Sie die Sprache ihrer Anwender-texte fest.


Das neu angelegte Projekt erscheint im Projektextplorer mit dem vorher definierten Projektnamen:



Abb.2-4: Projekt "Erste Schritte"

2.4 Neues Gerät in ein Projekt einfügen

Ziehen Sie aus der Bibliothek "Drive and Control" das gewünschte Gerät (z.B. Ordner "IndraMotion MLC", "IndraMotion MLC L65") in das neu angelegte Projekt im Projektextplorer.



(1) Gerät: IndraMotion MLC L65

(2) Projekt: Erste Schritte

Abb.2-5: Gerät einfügen


Anschließend startet, wie nachstehend beschrieben, automatisch ein Assistent zur Vergabe notwendiger Basiseinstellungen.

Erste Schritte - IndraLogic

2.5 Basiseinstellungen zum Gerät vorgeben

2.5.1 Geräteeinstellungen

Geben Sie die allgemeinen Daten zum eingefügten Gerät an.



The screenshot shows a software window titled "IndraMotion MLC L65 einfügen". Inside, it says "Schritt 1: Allgemeine Einstellungen" and "Einfügen einer IndraMotion MLC L65. Geben Sie den Gerätenamen, einen Kommentar und den Ersteller ein." There are three input fields: "Gerätemame" with the text "Mlc1", "Kommentar" with the placeholder text "<Geben Sie hier Ihren Kommentar ein!>", and "Ersteller" with the text "username".

Abb.2-6: *Geräteeinstellungen*

- | | |
|-------------------|--|
| Gerätename | Geben Sie bei "Gerätename" einen beliebigen Gerätenamen ein, z.B. "Mlc1". Das Feld enthält voreingestellt den Namen aus der Bibliothek. Das Gerät erscheint später unter dem angegebenen Namen im Projektexplorer. |
| Kommentar | Fügen Sie zur ausführlichen Beschreibung des Gerätes einen beliebigen Kommentar ein. Dieses Feld ist optional. |
| Ersteller | Geben Sie den Namen des Projekterstellers an. Dieses Feld ist optional. |



Diese Angaben lassen sich auch später noch ändern.

Bestätigen Sie die Eingaben mit der Schaltfläche **Weiter >>**.

2.5.2 Kommunikationseinstellungen

Definieren Sie im Dialog "Konfiguration" die Einstellungen zur Firmware und der Kommunikation zwischen IndraWorks und Ihrem Gerät (hier: IndraMotion MLC L65).

Erste Schritte - IndraLogic

IndraMotion MLC L65 einfügen

Schritt 2: Konfiguration
Konfigurieren Sie die Steuerung sowie deren Kommunikations- und SPS-Einstellungen.

Gerätekonfiguration

Gerätetyp:

Firmware-Version:

Firmware-Release:

Ethernet-Kommunikation

IP-Adresse:

SPS-Gateway:

SPS-Kommunikation: ☒ TCP ☐ UDP

Verbindungstest:

IndraLogic

Sicherer Online-Modus: ☐

SPS-Programmiersprache: ☐ AWL ☐ KOP ☐ FUP ☐ CFC ☒ ST ☐ AS

Abb.2-7: Konfiguration

Gerätetyp	Der Gerätetyp ist durch die Steuerungsauswahl vorbestimmt. Gibt es für einen Gerätetyp mehrere unterschiedliche Varianten, muss aus der Drop-Down-Liste die Geräte-Variante ausgewählt werden (Beispiel: IndraLogic XLC Lx5 gibt es in der Ausführung mit sercos III Bus (CMLx5.1-3P) und ohne sercos III Bus (CMLx5.1-NP, die IndraMotion MLC Lx5 gibt es stets mit sercos III Bus (CMLx5.1-3P)).
Firmware-Version	Hier kann die Version der Firmware ausgewählt werden. In der Regel kann diese Einstellung so belassen werden.
Firmware-Release	Hier wird das Release der Firmware innerhalb einer Firmwareversion eingestellt. Auch diese Einstellung sollte so belassen werden.
IP-Adresse	 Die Eintragungen zur Ethernet-Kommunikation werden im Simulationsmodus auf Seite 42 , nicht ausgewertet. Wird die Steuerung im Simulationsmodus betrieben, kann der Verbindungstest entfallen.
SPS-Gateway	Geben Sie unter "IP-Adresse" Ihre Zieladresse ein, d.h. die IP-Adresse der Steuerung, auf die Sie Ihre Applikation laden möchten. Definieren Sie unter "Gateway IP-Adresse" die Adresse des Rechners, auf dem der Gateway-Server läuft. Voreingestellt erscheint hier "localhost" als Rechnername (Adresse). "localhost" bedeutet, dass das lokal installierte Gateway angesprochen wird. Diese Einstellung sollte nicht verändert werden.
SPS-Kommunikation	Die Kommunikation über TCP-Protokoll wird empfohlen. Die Kommunikation über UDP ist nur bei SafeLogic zu verwenden.
Verbindungstest	Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen , um zu überprüfen, ob die Kommunikation zwischen Rechner und der Zielsteuerung erfolgreich ist. Das Ergebnis des Tests wird im Feld rechts neben "Verbindungstest" protokolliert. Bei erfolgreichem SPS-Kommunikationstest wird die IP-Adresse angezeigt.

Erste Schritte - IndraLogic

Eventuell auftretende Probleme werden im Fenster durch blinkende rote oder gelbe Icons gekennzeichnet.

Die folgenden Probleme können auftreten:

- Ausgabe: "Kommunikation zur Steuerung <Steuerungsname> mit der IP-Adresse <IP-Adresse> nicht erfolgreich!"

Ursachen:

- Die Steuerung ist nicht eingeschaltet
- Das Netzkabel ist nicht angeschlossen
- Die IP-Adresse der Steuerung stimmt nicht mit der eingestellten IP-Adresse überein

Lösung: IP-Adresse im Dialog ändern oder IP-Adresse der Steuerung ändern (siehe Rexroth IndraLogic XLC 13VRS Funktionsbeschreibung, Kapitel "Inbetriebnahme und Bedienung", Unterkapitel "Einstellen der IP-Adresse")

- Die Netzwerkmaske des PC und/oder der Steuerung ist zu klein eingestellt

Lösung: IP-Adresse im Dialog ändern oder IP-Adresse der Steuerung ändern (siehe Rexroth IndraLogic XLC 13VRS Funktionsbeschreibung, Kapitel "Inbetriebnahme und Bedienung", Unterkapitel "Einstellen der IP-Adresse")

- Ausgabe: "Die projektierte Firmware stimmt nicht mit der Firmware in der Steuerung überein."

Ursachen:

- Die Firmware der Steuerung ist nicht aktuell

Lösung: Firmwareupdate durchführen (siehe Rexroth IndraLogic XLC 13VRS Funktionsbeschreibung, Kapitel "Steuerung", Unterkapitel "Firmwareverwaltung")

- Die ausgewählte Steuerung entspricht nicht dem realen Steuerungstyp

Sicherer Online-Modus Ist die Option "Sicherer Online-Modus" aktiv, erfolgt vor sicherheitsrelevanten Aktivitäten eine Rückfrage mit Bitte um Bestätigung.

SPS-Programmiersprache Hier wird die bevorzugte SPS-Programmiersprache eingestellt. Wählen Sie hier "ST" (strukturierter Text) aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter >>** um zur nächsten Seite zu gelangen.

2.5.3 Funktionsmoduleinstellungen



Der Dialog "Schnittstellen" kann sich, je nach Gerätetyp, unterscheiden. In diesem Projekt wird exemplarisch der Dialog des Gerätes "IndraMotion MLC L65" beschrieben.

Geben Sie die gewünschten Geräte- und Funktionsmoduleinstellungen ein.

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-8: Funktionsmoduleinstellungen

sercos (X7E1/X7E2)



Diese Auswahl steht nur bei IndraLogic XLC-Steuerungen mit sercos Interface zur Verfügung.

Profibus DP (X7P)

Aktuelle sercos III Konfiguration, die beim Einfügen des Gerätes gewählt werden kann. Zur Auswahl stehen "sercos III Master" oder "Nicht verwendet".

Realtime Ethernet (X7E3/X7E4)

Aktuelle Profibuskonfiguration, die beim Einfügen des Gerätes gewählt werden kann. Zur Auswahl stehen "Profibus-DP Master", "Profibus-DP Slave" oder "Nicht verwendet".

Ethernet (X7E5)

Aktuelle Profinet- oder Ethernet/IP-Konfiguration, die beim Einfügen des Gerätes gewählt werden kann. Zur Auswahl stehen "Nicht verwendet", bzw. alternativ eine Profinet- oder Ethernet/IP-Schnittstelle.

Funktionsmodule

Da Sie diese Schnittstelle als Engineering-Schnittstelle benötigen (Verbindung zu Ihrem PC direkt oder über das Betriebsnetz) darf der Ethernet/IP adapter nicht aktiviert werden.

An der "IndraMotion MLC L65" können bis zu vier Funktionsmodule angeschlossen werden.

Bei Bedarf können Sie die Funktionsmodule aus der Drop-Down-Liste auswählen.

Bestätigen Sie die Eingaben mit der Schaltfläche **Fertigstellen**.

Im Projektextplorer erscheint das neu angelegte Gerät.




Abb.2-9: Projektextplorer: Projekt "Erste Schritte" mit einer IndraMotion MLC L65-Steuerung (mit sercos III Bus)



Der Projektextplorer widerspiegelt die in den Dialogen "Konfiguration" und "Schnittstellen" gewählten Komponenten.

2.6 SPS-Programm erstellen

2.6.1 Die Steuerung einer Ampelanlage

Hier soll ein Beispielprogramm "Mini-Ampelanlage" beschrieben werden. Das Programm soll zwei Ampeln an einer Kreuzung steuern. Beide Ampeln werden sich in ihren Rot- und Grünphasen abwechseln. Um Unfälle zu vermeiden, sollen zwischen den Rot- und Grünphasen auch noch Gelbumschaltphasen oder Gelb- und Rot-Umschaltphasen vorgesehen werden.

In diesem Beispiel werden Sie sehen:

1. Wie sich zeitabhängige Programme mit den Sprachmitteln der Norm IEC 61131-3 darstellen lassen.
2. Wie Sie mit Hilfe von IndraLogic die verschiedenen Sprachen der Norm editieren können.
3. Wie Sie die erstellten Programmteile miteinander verbinden können.

2.6.2 Programme und Funktionsbausteine anlegen

Programm "PlcProg" in "CFC" oder in "ST" einfügen

Die POU (Programmorganisationseinheit/Program Organization Unit), "MlcProg" und "PlcProg" werden voreingestellt mit der Sprache "Strukturierter Text (ST)" angelegt und sind bereits nach dem Anlegen einer Steuerung vorhanden.

Die POU "MlcProg" wird in unserem Projekt nicht benötigt.



Für das Programm "PlcProg" können Sie wählen:

- Erstellung in "Strukturierter Text (ST)", überspringen Sie den Rest des Kapitels und setzen Sie fort mit [Programm SEQUENCE in AS einfügen auf Seite 20](#)
- Erstellung in "Continuous Function Chart (CFC)", setzen Sie im Text fort

Hierzu gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Markieren Sie im Projektextplorer die POU "PlcProg".
2. Öffnen Sie das Kontextmenü mit der rechten Maustaste und wählen Sie den Menüpunkt **Löschen** aus.



Die markierte POU "PlcProg" kann auch mit der Taste <Entf> gelöscht werden.

Fügen Sie nun eine neue POU in Ihr Projekt ein, indem Sie die POU aus der Bibliothek "SPS Objekte/Allgemeine Objekte" auf den Knoten "Application" ziehen. Alternativ können Sie im Kontextmenü des Applikationsknotens den Befehl **Hinzufügen ► POU** verwenden:

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-10: POU aus Bibliothek einfügen

Der Dialog "Objekt hinzufügen" wird geöffnet. Im Dialog "Objekt hinzufügen" nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

1. Geben Sie der POU im Eingabefeld "Name:" den Namen "PlcProg".
2. Wählen Sie unter "Typ:" im Auswahlbereich "Programm" und als "Implementierungssprache:" (Programmiersprache) "Continuous Function Chart (CFC)" aus.

Bestätigen Sie die Eingaben mit **Fertigstellen**.




Abb.2-11: POU "PlcProg" konfigurieren

Das Objekt POU "PlcProg", Sprache "CFC" ist nun im Projekt verfügbar.

Erste Schritte - IndraLogic



Abb.2-12: POU "PlcProg" in die Applikation eingefügt

Aufgabe von "PlcProg"

In "PlcProg" werden ein eingehendes Startsignal mit dem Ampelphasenablauf gekoppelt und die Ausgänge für die Ansteuerung der einzelnen Farben der Ampel angesteuert.

Programm "SEQUENCE" in "AS" einfügen

Markieren Sie "Application" und öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Knotens. Wählen Sie aus dem Kontextmenü **Hinzufügen** ► **POU**.

Der Dialog "Objekt hinzufügen" wird geöffnet. Im Dialog "Objekt hinzufügen" nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

1. Geben Sie der POU im Eingabefeld "Name:" den Namen "SEQUENCE".
2. Wählen Sie unter "Typ:" im Auswahlbereich "Programm" und als "Implementationsprache:" (Programmiersprache) "Ablaufsprache (AS)" aus.
3. Bestätigen Sie die Eingaben mit **Fertigstellen**.




Abb.2-13: Programm "SEQUENCE" hinzufügen

Das Objekt Programm "SEQUENCE" ist nun im Projekt verfügbar.




Abb.2-14: Programm "SEQUENCE" als Teil der Applikation

Aufgabe von "SEQUENCE"

Im Programm "SEQUENCE" wird der Ablauf der Ansteuerungsphasen der Ampel programmiert. Hierbei wird z.B. der Baustein "WAIT" aufgerufen oder Werte für die einzelnen Ampelphasen im Baustein "TRAFFICSIGNAL" gespeichert, so dass das richtige Ampellicht zur richtigen Zeit und mit der gewünschten Dauer leuchtet.

Funktionsbaustein "TRAFFICSIGNAL" in "FUP" einfügen

Markieren Sie "Application" und öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Knotens. Wählen Sie aus dem Kontextmenü **Hinzufügen ► POU**.

Der Dialog "Objekt hinzufügen" wird geöffnet. Im Dialog "Objekt hinzufügen" nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

1. Geben Sie der POU im Eingabefeld "Name:" den Namen "TRAFFICSIGNAL".
2. Wählen Sie unter "Typ:" im Auswahlbereich "Funktionsblock" und als "Implementationssprache:" (Programmiersprache) "Funktionsplan (FUP)" aus.
3. Bestätigen Sie die Eingaben mit **Fertigstellen**.

Die POU "TRAFFICSIGNAL" vom Typ "Funktionsblock" erscheint nun im Projektbaum unter der Applikation.




Abb.2-15: Funktionsbaustein "TRAFFICSIGNAL" als Teil der Applikation

Aufgabe von "TRAFFICSIGNAL"

Im Funktionsbaustein "TRAFFICSIGNAL" werden die einzelnen Ampelphasen den Ampellampen zugeordnet. Die rote Lampe der Ampel leuchtet bei der roten Ampelphase oder bei der gelb-roten Ampelphase. Die gelbe Lampe leuchtet bei der gelben Ampelphase oder bei der gelb-roten Ampelphase. Die grüne Lampe leuchtet bei der grünen Ampelphase. Siehe auch nachfolgende Tabelle.

Erste Schritte - IndraLogic

Ampelphase	leuchtet Rot	leuchtet Gelb	leuchtet Grün
Rot	X		
Gelb-Rot	X	X	
Gelb		X	
Grün			X

Abb.2-1: Zuordnung Ampelphasen

Funktionsbaustein "WAIT" in "ST" einfügen

Als letzten Baustein fügen Sie eine POU mit dem Namen "WAIT" ein.

Markieren Sie "Application" und öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Knotens. Wählen Sie aus dem Kontextmenü **Hinzufügen ► POU**.

Der Dialog "Objekt hinzufügen" wird geöffnet. Im Dialog "Objekt hinzufügen" nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

1. Geben Sie der POU im Eingabefeld "Name:" den Namen "WAIT".
2. Wählen Sie unter "Typ:" im Auswahlbereich "Funktionsblock" und als "Implementationssprache:" (Programmiersprache) "Strukturierter Text (ST)" aus.
3. Bestätigen Sie die Eingaben mit **Fertigstellen**.

Die POU "WAIT" vom Typ "Funktionsblock" ist nun Bestandteil Ihrer Applikation.




Abb.2-16: Funktionsbaustein "WAIT" als Teil der Applikation

Aufgabe von "WAIT"

Im Funktionsbaustein "WAIT" wird eine einfache Zeitstufe programmiert, der einen Baustein "TP" aus der Standardbibliothek (Standard.library) von IndraWorks benutzt. Mit diesem Timer kann man die Länge jeder Ampelphase angeben. Als Eingangsvariable bekommt der Baustein die Dauer der Ampelphase in Millisekunden und liefert als Ausgangsvariable den booleschen Wert "TRUE", sobald die Zeit abgelaufen ist.

2.6.3 Programme und Funktionsbausteine editieren – erster Teil


Funktionsbaustein "TRAFFICSIGNAL" in "FUP" editieren

Öffnen der POU

Markieren Sie den Funktionsbaustein "TRAFFICSIGNAL" mit der Maus. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü. Wählen Sie im Kontextmenü **Öffnen** aus. Der Editor des Funktionsbausteins "TRAFFICSIGNAL" wird geöffnet (siehe nachfolgende Abbildung).



Alternativ können Sie den Editor einer POU auch per Doppelklick auf die POU öffnen.



(1) Deklarationsteil

(2) Implementationsteil oder Rumpf

Abb.2-17: Editor des Funktionsbausteins "TRAFFICSIGNAL" geöffnet

Der POU Editor

Der Editor ist in zwei Bereiche gliedert:

1. Deklarationsteil.
2. Implementationsteil.

Im Deklarationsteil werden die Ein- und Ausgangsvariablen des Funktionsbausteins und lokale Variablen angelegt.

Im Implementationsteil wird das Anwenderprogramm editiert.

Variablen deklarieren

Es gibt zwei Möglichkeiten in einer POU Variablen zu deklarieren:

1. Die Variablen direkt im Deklarationsteil anlegen.
2. Mit der Programmierung ohne Deklaration beginnen und im Eingabefenster die durch das System ermittelten Daten ergänzen (empfohlen).

Das Eingabefenster öffnet sich automatisch, wenn die eingegebene Variable dem Programm nicht bekannt ist.



1. Instanzen von Funktionsbausteinen, von Strukturen (STRUCT) und von Datenfeldern (ARRAY) sollten Sie direkt im Deklarationsteil anlegen.
2. Variablen lassen sich einfacher während der Programmierung mit Unterstützung des Eingabefensters anlegen.
Achten Sie bitte auf die richtige Zuordnung zum Gültigkeitsbereich und den richtigen Datentyp.
3. Wird Ihnen eine "bereits deklarierte" Variable noch einmal zur Deklaration angeboten, handelt es sich meist um einen Schreibfehler.

Anwenderprogramm erstellen

Der Funktionsbaustein "TRAFFICSIGNAL" bekommt als Eingangsvariable "STATUS" vom Typ "INTEGER", den das Programm verarbeiten soll. Die Ausgangsvariablen "GREEN", "YELLOW" oder "RED", für die entsprechenden Ampelphasen, werden auf "TRUE" gesetzt. Der Funktionsbaustein "TRAFFICSIGNAL" wird später in "PlcProg" aufgerufen.

Erstes Netzwerk editieren

Editiert wird das Anwenderprogramm im Implementationsteil. Selektieren Sie das erste Netzwerk im Implementationsteil, indem Sie rechts in den Editor neben die "1" klicken. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie **Bausteinanruf einfügen**. Alternativ wählen Sie im Menü **FUP/KOP/AWL ► Bausteinanruf einfügen**.

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-18: Baustein aufrufen

Das Fenster "Eingabehilfe" wird geöffnet:




Abb.2-19: Eingabehilfe – Baustein aufruf "ADD" einfügen

Im ersten Netzwerk soll eine Box mit dem Operator "ADD" und zwei Eingängen angelegt werden.

1. Wählen Sie in der "Eingabehilfe" unter "Kategorien:" die "Schlüsselwörter" aus.
2. Markieren Sie unter "Elemente:" den Operator "ADD".
Bestätigen Sie ihre Auswahl mit **OK**.

Der Anweisungsteil sieht folgendermaßen aus:




Abb.2-20: Baustein "ADD" in Netzwerk eingefügt

Die Aufgabe besteht nun darin, dass der "ADD"-Baustein einen anderen Namen und Funktion erhalten soll.

1. Klicken Sie hierzu mit der Maus auf den Text "ADD", so dass dieser Text markiert erscheint, und ändern Sie den Text in "EQ" ab.

Erste Schritte - IndraLogic

2. Markieren Sie nun, links am Baustein mit dem Namen "EQ", den oberen Eingang "???" und tragen Sie den Namen der Variable "STATUS" ein.
Das Fenster zur Deklaration von Variablen öffnet sich.
Vorgeschlagen wird: VAR, STATUS, INT.
3. Da "STATUS" eine Eingangsvariable des Funktionsbausteins ist, muss der Vorschlag in " VAR_INPUT, STATUS, INT" geändert werden.




Abb.2-21: Deklaration der Eingangsvariablen "STATUS"

Im Deklarationsteil des Funktionsbausteines erscheint im Bereich "VAR_INPUT...END_VAR" die Deklarationszeile STATUS: INT;.

4. Am unteren Eingang "???" geben Sie "1" ein.
"STATUS" wird vier mögliche Zustände für die verschiedenen Ampelphasen haben. Diese Zustände sind:

- Grün
- Gelb
- Gelb-Rot
- Rot

Die vier Zustände sollen als Ausgangsvariable decodiert werden. Für die vier Zustände werden die folgenden drei Variablen benötigt:

- GREEN
- YELLOW
- RED

1. Klicken Sie nun im Netzwerk "1" in einen Bereich hinter den Baustein "EQ", um dem Baustein eine Zuweisung anzufügen. Öffnen Sie hierzu mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie **Zuweisung einfügen** aus. Klicken Sie auf den Ausgang des Bausteins "???" und geben ihm den Variablennamen "GREEN".

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-22: Baustein "EQ"

Das Fenster zur Deklaration von Variablen öffnet sich.

- Da "GREEN" eine Ausgangsvariable des Funktionsbausteins ist, muss der Vorschlag in "VAR_OUTPUT, GREEN, BOOL" geändert werden.
Im Deklarationsteil des Funktionsbausteins erscheint im Bereich "VAR_OUTPUT...END_VAR" die Deklarationszeile GREEN: BOOL;.

Aufgabe von "EQ" Die Eingangs-Variable "STATUS" wird mit "1" verglichen. Das Ergebnis ist "TRUE", wenn "STATUS" den Wert "1" hat. Das Ergebnis ist "FALSE", wenn "STATUS" den Wert ungleich "1" hat. Das Ergebnis wird der Ausgangsvariable "GREEN" zugewiesen.

Netzwerk einfügen Nun muss noch die Auswertung der Eingangsvariable "STATUS" für die Ampelphasen "gelb" und "rot" realisiert werden. Hierzu müssen zwei weitere Netzwerke eingefügt werden.

- Klicken Sie dazu in das erste Netzwerk und wählen über das Kontextmenü **Netzwerk einfügen (unterhalb)** aus.

Zweites Netzwerk editieren Erstellen Sie einen Baustein "EQ" im zweiten Netzwerk.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das zweite Netzwerk.
- Wählen Sie im Kontextmenü **Bausteinaufruf einfügen**.
- Wählen Sie in der "Eingabehilfe" zu "Bausteinaufruf einfügen" unter "Kategorien:" die "Schlüsselworte".
Wählen Sie unter "Elemente:" das Element "EQ" aus.
Bestätigen Sie ihre Eingaben mit der Schaltfläche **OK**.
- Markieren Sie den Ausgang des Bausteins "EQ" und klicken Sie auf die rechte Maustaste.
- Wählen Sie im Kontextmenü **Bausteinaufruf einfügen** aus.
- Wählen Sie in der "Eingabehilfe" zu "Bausteinaufruf einfügen" unter "Kategorien:" die "Schlüsselworte" aus.
Wählen Sie unter "Elemente:" das Element "OR" aus.
Bestätigen Sie ihre Eingaben mit der Schaltfläche **OK**.

Für die weitere Beschaltung der Bausteins "OR" gehen Sie wie folgt vor:

- Markieren Sie nun den Ausgang des Bausteins "OR" und klicken Sie auf die rechte Maustaste.
- Fügen Sie am Ausgang über das Kontextmenü **Zuweisung einfügen** aus.
- Geben Sie nun am Ausgang des Bausteins "???" den Namen der Ausgangsvariable "YELLOW" ein.
- Komplettieren Sie den Eintrag im Fenster zur Deklaration der Variablen "YELLOW".

Im Deklarationsteil des Funktionsbausteins erscheint im Bereich "VAR_OUTPUT...END_VAR" die Deklarationszeile YELLOW: BOOL;.

Erste Schritte - IndraLogic

1. Selektieren Sie nun den zweiten (freien) Eingang des Bausteins "OR", indem Sie mit der rechten Maustaste rechts neben "???" direkt am Baustein auf den Anschluss klicken.
2. Wählen Sie, mit einem Klick auf die rechte Maustaste, aus dem Kontextmenü **Baustein aufruf einfügen** aus.
3. Wählen Sie in der "Eingabehilfe" zu "Baustein aufruf einfügen" unter "Kategorien:" die "Schlüsselworte" aus.
Wählen Sie unter "Elemente:" das Element "EQ" aus.
Bestätigen Sie ihre Eingaben mit der Schaltfläche **OK**.

Die Eingänge der beiden Bausteine "EQ" müssen noch belegt werden:

1. Klicken Sie auf den ersten Eingang des oberen Bausteins "EQ" im zweiten Netzwerk.
2. Geben Sie "STATUS" ein und bestätigen Sie die Eingabe mit <Enter>.



Da "STATUS" bereits deklariert ist, erscheint das Deklarationsfenster dieses Mal nicht.

3. Klicken Sie auf den zweiten Eingang des selben Bausteins "EQ".
Geben Sie "2" ein und bestätigen Sie die Eingabe mit <Enter>.
4. Klicken Sie auf den ersten Eingang des unteren Bausteins "EQ" im zweiten Netzwerk.
Geben Sie "STATUS" ein und bestätigen Sie die Eingabe mit <Enter>.
5. Klicken Sie auf den zweiten Eingang des selben Bausteins "EQ".
Geben Sie "4" ein und bestätigen Sie die Eingabe mit <Enter>.

Netzwerk kopieren

Das dritte Netzwerk erstellen Sie am einfachsten, indem Sie das zweite Netzwerk kopieren.

Um das Netzwerk zu kopieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie das zweite Netzwerk und öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Kopieren** aus.
3. Öffnen Sie erneut mit der rechten Maustaste das Kontextmenü.
4. Wählen Sie **Einfügen** aus.

Das kopierte Netzwerk wird nun unter dem Netzwerk "2" mit der Nummer "3" eingefügt.

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-23: Drittes Netzwerk durch Kopie eingefügt

Drittes Netzwerk editieren

Um das dritte Netzwerk zu editieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Selektieren Sie in Netzwerk 3 am oberen "EQ-Baustein" den unteren Eingang mit "2".
2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die "2" und geben Sie "3" ein.
3. Klicken Sie nun mit der linken Maustaste am Ausgang des Bausteins "OR" auf die Variablenzuweisung "YELLOW" und geben Sie "RED" ein.
4. Kompletieren Sie den Eintrag im Fenster zur Deklaration der Variablen "RED".

Im Deklarationsteil des Funktionsbausteines erscheint im Bereich "VAR_OUTPUT...END_VAR" die Deklarationszeile RED: BOOL;.

Der erste Baustein POU "TRAFFICSIGNAL" ist nun fertiggestellt:




Abb.2-24: POU "TRAFFICSIGNAL" fertiggestellt

Beiläufig zur Implementation ist der Deklarationsteil entstanden:




Abb.2-25: Deklarationsteil des FBs "TRAFFICSIGNAL"

Funktionsbaustein "WAIT" in "ST" editieren

Öffnen der POU

Öffnen Sie die POU "WAIT" durch Doppelklick auf das Objekt im Projektnavigator:

Variablen deklarieren und vorbelegen

Der Baustein "WAIT" erhält als Eingangsvariable eine Variable "WAITING-TIME" vom Typ "TIME". Als Ausgabe liefert der Baustein "WAIT" eine Variable "OK" vom Datentyp "BOOL".

Benötigt wird eine Instanz des Bausteins "TP" ZAB: TP;.

Die aktuelle Zeit des Bausteines soll auf die Variable ETVar: TIME; geschrieben werden.

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-26: Variablendeklaration POU "WAIT"

Baustein "TP" aus Standard-Bibliothek

Der Baustein "TP" mit der Funktion als Pulsgeber befindet sich in der Standardbibliothek von IndraWorks. Um den Inhalt der Bibliothek "Standard" aus dem Bibliotheksverwalter einsehen zu können, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den "Bibliotheksverwalter" mit einem Doppelklick im Projek Explorer.
2. Markieren Sie im "Bibliotheksverwalter" die Bibliothek "Standard".
3. Öffnen Sie die Baumstruktur des Ordners "Timer", indem Sie links neben dem Ordner "Timer" auf das "+" klicken.

Im Baum befindet sich der Baustein "TP". Klicken Sie auf den Baustein "TP", um weitere Informationen zu erhalten.




Abb.2-27: Bibliotheksverwalter Standardbaustein "TP"

Der Baustein "TP" hat zwei Eingänge ("IN" und "PT") und zwei Ausgänge ("Q" und "ET").

Aufgabe von "TP"

Solange "IN" den booleschen Wert "FALSE" hat, ist "ET" = "0" und "Q" ist "FALSE".

Sobald "IN" den booleschen Wert "TRUE" liefert, wird am Ausgang "ET" die Zeit in Millisekunden aufaddiert.

Erreicht "ET" den Wert "PT", wird die Zeit am Ausgang "ET" nicht weiter aufaddiert.

"Q" liefert so lange "TRUE", wie "ET" kleiner als "PT" ist.

Sobald der Wert der Variablen "PT" erreicht ist, liefert "Q" den booleschen Wert "FALSE".



Die Ausgänge einer Funktionsbausteininstanz können entweder durch Kopieren auf eine Variable ausgewertet werden

ZAB(IN:=TRUE,PT:=WAITINGTIME,ET=>ETVar);

oder mittels Punktoperator

ZAB.Q.

Implementation erstellen in ST

Füllen Sie den Implementationsteil wie nachstehend gezeigt aus:

```

WAIT[Mic1: Logic: Application]
1  FUNCTION_BLOCK WAIT
2  VAR_INPUT
3    WAITINGTIME: TIME;
4  END_VAR
5  VAR_OUTPUT
6    OK: BOOL := FALSE;
7  END_VAR
8  VAR
9    ZAB: TP;
10   ETVar: TIME;
11 END_VAR

1  IF ZAB.Q = FALSE THEN // Wenn Zeitstufe abgelaufen, erneut 1-0-1 triggern
2    ZAB(IN:= FALSE, PT:= WAITINGTIME, ET=> ETVar);
3    ZAB(IN:= TRUE, PT:= WAITINGTIME, ET=> ETVar);
4  ELSE
5    ZAB(); // Zeitstufe läuft weiter
6  END_IF
7  OK:= NOT ZAB.Q; // Warte, solange Zeitstufe läuft
    
```

Abb.2-28: POU "WAIT" in ST fertiggestellt

Aufgabe von "WAIT"

Für den Fall, dass die Zeitstufe abgelaufen ist, wird die Zeitstufe mit einem 1-0-1 Signalwechsel an "IN" und der aktuellen Wartezeit "WAITINGTIME" neu gestartet. Andernfalls läuft die Zeitstufe unter Aktualisierung ihrer Ausgänge weiter.

Nach Ablauf der Zeitstufe (ZAB.Q = 0) wird der Ausgang "OK" für einen SPS-Zyklus "TRUE".

Programm "SEQUENCE" in "AS" editieren

Öffnen des Programms

Öffnen Sie die POU "SEQUENCE" durch Doppelklick auf das Objekt im Projektnavigator:




Abb.2-29: Editor: Programm "SEQUENCE" geöffnet

Variablen deklarieren

Der Baustein "SEQUENCE" erhält als Eingangsvariable eine Variable "START" vom Typ "BOOL".

Erste Schritte - IndraLogic

Als Ausgabe liefert der Baustein die Ausgangsvariablen "TRAFFICSIGNAL1", "TRAFFICSIGNAL2" vom Typ "INT" und als lokale Variable hat der Baustein die Variable "DELAY" vom Typ "WAIT". Es wird zunächst nur die Variable DELAY: WAIT; angelegt. Die anderen Variablen werden später mit der Eingabehilfe im Implementationsteil deklariert.




Abb.2-30: Variablendeklaration POU "SEQUENCE" - erster Teil

Anwenderprogramm erstellen

Am Anfang einer Ablaufkette steht im Rumpf des "AS-Editors" eine Aktion "Init", eine nachfolgende Transition "TRUE" und ein Rücksprung zu "Init" (siehe [Editor POU "SEQUENCE" geöffnet auf Seite 31](#)).

Struktur der Ablaufkette anlegen

Zunächst wird die Struktur der Ablaufkette festgelegt, indem die einzelnen Schritte und Transitionen eingefügt werden. Nach dem Einfügen der benötigten Schritte und Transitionen werden die einzelnen Aktionen zu den Schritten und Transitionen programmiert. Für jede Ampelphase wird ein Schritt benötigt. Um einen Schritt mit nachfolgender Transition einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie Transition "TRUE" und öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü.
2. Wählen Sie aus dem Kontextmenü **Schritt-Transition danach einfügen** aus.
3. Markieren Sie jeweils die letzte Transition und fügen Sie drei weitere Schritte und Transitionen ein.

Die Ablaufkette sieht nun wie folgt aus:




Abb.2-31: In Programm "SEQUENCE" Schritte eingefügt



Alternativ können Sie Schritte und Transitionen auch über das Menü **SFC ► Schritt-Transition danach einfügen** einfügen.

Transitionen programmieren

Um Transitionen zu programmieren, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Änderung des Transitionsnamens: Die Änderung ist dann sinnvoll, wenn nur eine Weiterschaltbedingung benötigt wird, z.B. bei der Abfrage einer Variablen.
2. Programmieren der Transition: Das Programmieren ist dann sinnvoll, wenn das Ergebnis verknüpfter Variablen als Weiterschaltbedingung dienen soll.

Um eine Transition zu programmieren, muss eine Transition hinzugefügt werden. Mit einem Doppelklick auf die "Transition" können Sie für die Transition einen Namen vergeben und die Implementationssprache (Programmiersprache) festlegen, in der die Transition programmiert werden soll. Die Transition kann dann, wie eine Funktion, in einem Editor programmiert werden.

Als erste Transition deklarieren Sie die Transition "START". Um die Transition "START" zu deklarieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf den Transitionsnamen "TRUE" der ersten Transition.
2. Geben Sie in das Eingabefeld "START" ein.

Da die Variable "START" im Deklarationsteil noch nicht deklariert wurde, öffnet sich ein Fenster zum Deklarieren der Variablen.

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-32: Eingabehilfe zur Variablendeklaration

3. Wählen Sie bei "Datentyp:" den Datentyp "BOOL" aus.
4. Bei "Sichtbarkeit:" wählen Sie den Variablentyp "VAR_INPUT" aus.
5. Bestätigen Sie anschließend ihre Eingaben mit **OK**.

Der ersten Transition wird die Variable "START" zugewiesen. Ist "START" = "TRUE", wird die nächste Aktion durchgeführt. Die Weiterschaltbedingung ist erfüllt.

Für die zweite und alle nachfolgenden Transitionen gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf den Transitionsnamen.
2. Ändern Sie den Transitionsnamen in DELAY . OK ab.

Die übrigen Transitionen sind dann erfüllt, wenn die Ausgangsvariable "OK" von "DELAY" bzw. von dem Funktionsbaustein "WAIT" den Wert "TRUE" haben.

Die Ablaufkette sieht nun folgendermaßen aus:

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-33: Schritte der Ablaufkette angelegt

Schritte benennen Nur der Schritt "Init" behält seinen Namen bei. Die restlichen Schritte werden umbenannt. Die Schritte sollen nacheinander die Namen "Switch1", "Green2", "Switch2" und "Green1" erhalten.

Zum Umbenennen der einzelnen Schritte gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf den Namen des Schrittes.
2. Geben Sie den gewünschten Namen ein.
3. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit <Enter>.

Funktion der Schritte In den Schritten "Switch1" und "Switch2" werden die Gelbphasen realisiert. Im Schritt "Green1" wird die grüne Phase der Ampel 1 und bei "Green2" wird die grüne Phase der Ampel 2 realisiert.

Rücksprungadresse abändern Der Rücksprung nach dem Durchlaufen der Schritte soll nun nicht mehr nach "Init" erfolgen, sondern es soll zum Schritt "Switch1" gesprungen werden. Hierzu klicken Sie auf den Namen des Rücksprungs "Init" und geben das neue Rücksprungziel "Switch1" ein.

Die Ablaufkette sieht nun wie folgt aus:

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-34: Schritte der Ablaufkette benannt

Schritte und Aktionen

Ein in Ablaufsprache programmierter Baustein besteht aus einer Folge von Schritten, die über gerichtete Verbindungen (Transitionen) miteinander verbunden sind. Den Schritten werden Aktionen zugeordnet, in denen der zu bearbeitende Programmcode abgelegt ist.

IndraLogic unterstützt folgende Arten von Aktionen:




Abb.2-35: Arten der Aktionen eines Schrittes

- **Eingangsaktion:** Eine Eingangsaktion wird beim Aktivwerden des Schrittes genau einmal bearbeitet. Hier: "Init_active".

Ein Schritt mit Eingangsaktion wird durch ein schwarzes Dreieck in der rechten oberen Ecke gekennzeichnet

- **Assoziierte Aktion:** Die Aktion wird separat als Bestandteil der POU angelegt und mit den gewünschten Schritten assoziativ verbunden. Hier: "ACT_Init".

Das Zeitverhalten wird durch das Bestimmungszeichen (hier: N) bestimmt. Die assoziierten Aktionen erscheinen rechts vom Schritt. Wird eine solche Aktion inaktiv, wird die Aktion genau einmal nachbearbeitet

- **Ausgangsaktion:** Eine Ausgangsaktion wird nur einmal ausgeführt, bevor der Schritt deaktiviert wird. Hier: "Init_exit"

Ein Schritt mit Ausgangsaktion wird durch ein "X" in der rechten unteren Ecke gekennzeichnet.

Aktion "Init" mit "ST" programmieren

In der Aktion zum Schritt "Init" werden die Variablen "TRAFFICSIGNAL1" und "TRAFFICSIGNAL2" initialisiert. Der Status von "TRAFFICSIGNAL1" der Ampel 1 soll "1" (grün) sein. Der Status von "TRAFFICSIGNAL2" der Ampel 2 soll "3" (rot) sein.

Zum Editieren von "Init" gehen Sie wie folgt vor:

1. Doppelklick auf das Kästchen des ersten Schrittes "Init" im Programm "SEQUENCE".

Ein Fenster "Aktion hinzufügen" öffnet sich.

2. Wählen Sie hier als Implementationssprache (Programmiersprache) "ST" aus.

3. Bestätigen Sie die Einstellungen mit der Schaltfläche **Öffnen**.

Im Projektextplorer unter der POU "ABLAUF (FB)" wird eine Verzweigung mit der Aktion "Init_active" erzeugt.




Abb.2-36: POU "SEQUENCE" im Projektextplorer mit Aktion "Init_active"
Der Editor der Aktion "Init_active" wird geöffnet.

4. Geben Sie im Editor folgende Programmzeilen ein:

Aktion "Init_active"

```
TRAFFICSIGNAL1 := 1;
TRAFFICSIGNAL2 := 3;
```



Beim Programmieren der Aktion "Init_active" sind die Variablen "TRAFFICSIGNAL1" und "TRAFFICSIGNAL2" noch nicht bekannt. Das Fenster "Variable deklarieren" öffnet sich automatisch. Wählen Sie bei beiden Variablen die Sichtbarkeit "VAR_OUT-PUT" und den Datentyp "INT" aus.

Der Editor der Aktion "Init" sieht wie folgt aus:

Erste Schritte - IndraLogic

Aktion "Switch1" mit "ST" programmieren

In der Aktion zum Schritt "Switch1" wechselt der STATUS von Ampel1 (TRAFFICSIGNAL1) auf "2" (gelb) und der STATUS von Ampel 2 (TRAFFICSIGNAL2) auf "4" (gelb-rot). Es wird eine Verzögerungszeit von zwei Sekunden festgelegt.

Um "Switch1" zu editieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Doppelklick auf das Kästchen des zweiten Schrittes "Switch1" in der POU "SEQUENCE".

Das Fenster "Aktion hinzufügen" öffnet sich.


2. Wählen Sie hier als Implementationssprache (Programmiersprache) "Strukturierter Text (ST)" aus.

3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der Schaltfläche **Öffnen**.

Im Projektextplorer unter der POU "SEQUENCE (FB)" wird eine Verzweigung mit der Aktion "Switch1_active" erzeugt.

Der Editor der Aktion "Switch1_active" wird geöffnet.

4. Geben Sie im Editor folgende Programmzeilen ein:



```

SEQUENCE[Mic1: Logic: Application]  Switch1_active[Mic1: Logic: Application: SEQUENCE]
1  TRAFFICSIGNAL1 := 2;
2  TRAFFICSIGNAL2 := 4;
3  DELAY(WAITINGTIME:=T#2S);
  
```

Abb.2-37: Editor der Aktion "Switch1_active"

Aktion "Green2" mit "ST" programmieren

In der Aktion zum Schritt "Green2" wechselt der STATUS von Ampel 1 (TRAFFICSIGNAL1) auf "3" (rot) und der STATUS von Ampel 2 (TRAFFICSIGNAL2) auf "1" (grün). Es wird eine Verzögerungszeit von fünf Sekunden festgelegt.

Um "Green2" zu editieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Doppelklick auf das Kästchen des dritten Schrittes "Green2" in der POU "SEQUENCE".

Das Fenster "Aktion hinzufügen" öffnet sich.

2. Wählen Sie hier als Implementationssprache (Programmiersprache) "Strukturierter Text (ST)" aus.

3. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Schaltfläche **Öffnen**.

Im Projektextplorer unter der POU "SEQUENCE (FB)" wird eine Verzweigung mit der Aktion "Green2_active" erzeugt.

Der Editor der Aktion "Green2_active" wird geöffnet.

4. Geben Sie im Editor folgende Programmzeilen ein:



```

SEQUENCE[Mic1: Logic: Application]  Green2_active[Mic1: Logic: Application: SEQUENCE]
1  TRAFFICSIGNAL1 := 3;
2  TRAFFICSIGNAL2 := 1;
3  DELAY(WAITINGTIME:=T#5S);
  
```

Abb.2-38: Editor der Aktion "Green2_active"

Aktion "Switch2" mit "ST" programmieren

In der Aktion zum Schritt "Switch2" wechselt der STATUS von Ampel 1 (TRAFFICSIGNAL1) auf "4" (gelb-rot) und der STATUS von Ampel 2 (TRAFFICSIGNAL2) auf "2" (gelb). Es wird eine Verzögerungszeit von zwei Sekunden festgelegt.

Um "Switch2" zu editieren, gehen Sie wie folgt vor:

Erste Schritte - IndraLogic

1. Doppelklick auf das Kästchen des vierten Schrittes "Switch2" in der POU "SEQUENCE".
Ein Fenster "Aktion hinzufügen" öffnet sich.
2. Wählen Sie hier als Implementationssprache (Programmiersprache) "Strukturierter Text (ST)" aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Schaltfläche **Öffnen**.
Im Projektextplorer unter der POU "SEQUENCE (FB)" wird eine Verzweigung mit der Aktion "Switch2_active" erzeugt.
Der Editor der Aktion "Switch2_active" wird geöffnet.
4. Geben Sie im Editor folgende Programmzeilen ein:

Abb.2-39: Editor der Aktion "Switch2_active"

Aktion "Green1" mit "ST" programmieren

In der Aktion zum Schritt "Green1" wechselt der STATUS von AMPEL 1 auf "1" (grün) und der STATUS von AMPEL 2 auf "3" (rot). Es wird eine Verzögerungszeit von fünf Sekunden festgelegt.

Um "Green1" zu editieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Doppelklick auf das Kästchen des fünften Schrittes "Green1".
Ein Fenster "Aktion hinzufügen" öffnet sich.
2. Wählen Sie hier als Implementationssprache (Programmiersprache) "Strukturierter Text (ST)" aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Schaltfläche **Öffnen**.
Im Projektextplorer unter der POU "SEQUENCE (FB)" wird eine Verzweigung mit der Aktion "Green1_active" erzeugt.
Der Editor der Aktion "Green1_active" wird geöffnet.
4. Geben Sie im Editor folgende Programmzeilen ein:

Abb.2-40: Editor der Aktion "Green1_active"

Der fertige Funktionsbaustein "SEQUENCE"

Der Funktionsbaustein "SEQUENCE" und die Struktur im Projektextplorer ist nun fertiggestellt:

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-41: POU "SEQUENCE" fertiggestellt

2.6.4 Taskkonfiguration

Die Task Eine "Task" ist eine Aufgabe die ausgeführt werden soll. Die Aufgabe besteht darin, Programme durch Vereinbarungen von "Task-Typen", wie z.B. "Zyklisch", "Freilaufend", und durch Zuweisungen von Laufzeiten aufzurufen. Mit einer "Task" wird der Programmablauf organisiert.

Der Taskkonfigurator Der Taskkonfigurator definiert eine oder mehrere Tasks, die die Ausführung einer Applikation kontrollieren.

Hinzufügen der Task "SEQUENCE" In der Applikation befinden sich zwei POUs vom Typ "Programm": "PlcProg" und "SEQUENCE". "PlcProg" wird automatisch beim Einfügen einer Steuerung angelegt. Eine Task "PlcProg" wird ebenso beim Einfügen einer Steuerung angelegt, damit die POU "PlcProg" ablauffähig ist. Nun wird noch eine Task für "SEQUENCE" hinzugefügt, um die POU "SEQUENCE" aufrufen zu können.

Um die Task "SEQUENCE" hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie im Projektexplorer die Konfiguration "PlcTask" mit einem Doppelklick unterhalb der "Taskkonfiguration".
2. Wählen Sie im Abschnitt "POUs" der geöffneten Konfiguration "Aufruf hinzufügen".

Das Fenster "Eingabehilfe" öffnet sich automatisch.

3. Öffnen Sie in der "Eingabehilfe" unter "Elemente:" den Baum bei "Mlc1" bis "SEQUENCE" und "PlcProg" sichtbar sind.
4. Wählen Sie "SEQUENCE" und bestätigen Sie mit der Schaltfläche **OK**. Die "PlcTask-Konfiguration" sieht nun folgendermaßen aus:




Abb.2-42: Taskkonfiguration

2.6.5 Globale Variablen deklarieren

Funktion von GVL

Die Ampelanlage soll über den Schalter "ON" eingeschaltet werden.

Bei den zwei Ampeln sollen, je nach Programmzustand für die entsprechende Ampelphase, die jeweiligen Ampelleuchten angesteuert werden.

Für den einen Eingang und die sechs Ausgänge der beiden Ampeln müssen Eingangs- und Ausgangsvariablen angelegt werden.

Der Zugriff auf die physikalischen Adressen der Ein- und Ausgänge erfolgt mit der Syntax "%IX" für einen Eingang und "%QX" für einen Ausgang.

Der Größenpräfix "X" beschreibt, auf welchen Bereich der Adressen zugegriffen werden soll. In diesem Beispiel wird nur auf Bitadressen zugegriffen.

Die Variablen sollen nicht nur lokal in dem Baustein "PlcProg" verfügbar sein, sondern auch in anderen Bausteinen. Deshalb werden die Variablen nicht in der POU "PlcProg", sondern in einer Globalen Variablen Liste "GVL" deklariert.

"Globale Variablen Liste (GVL)" anlegen

Hierzu müssen Sie zunächst eine "GVL" in das Projekt einfügen (Kontextmenü von "Application", **Hinzufügen... ► Globale Variablenliste...**).



Wird die Globale Variablen Liste (GVL) unterhalb von "Application" angelegt, stehen die Variablen aller POU's der Applikation zur Verfügung.

Variablen mit Adressen deklarieren

Legen Sie in der "Global Variable List" die folgenden Variablen vom Typ "BOOL" an:

Globale Variablenliste "GVL"

```
VAR_GLOBAL
  ON : BOOL;
```

Erste Schritte - IndraLogic

```

A1_green AT %QX0.0 : BOOL;
A1_yellow AT %QX0.1 : BOOL;
A1_red AT %QX0.2 : BOOL;
A2_green AT %QX0.3 : BOOL;
A2_yellow AT %QX0.4 : BOOL;
A2_red AT %QX0.5 : BOOL;
END_VAR

```

Dem Namen der Variable folgt nach der Zuweisung "AT" mit einem Prozentzeichen beginnend der Bereichspräfix, mit "Q" für Ausgänge und "I" für Eingänge. Danach folgt der Größenpräfix, mit "X" für Bitadressierung.

Mit `A1_green AT %QX0.0 : BOOL;` wird die Variable "A1_green" vom Datentyp "BOOL" dem physikalischen Ausgangsbit "Q 0.0" zugewiesen.



Bei Verwendung einer realen Steuerung kontrollieren Sie bitte, dass es diese Ausgänge wirklich gibt.

Die Steuerungen IndraLogic XLC / IndraMotion MLC L45 und L65 besitzen diese Ausgänge als Onboard-Ausgänge (Standard-Mapping).

Die Steuerungen IndraLogic XLC / IndraMotion MLC L25 besitzen keine Onboard-Ausgänge. Diese Steuerungen müssen deshalb durch Inline-Ausgangs-Klemmen oder einen Feldbus mit I/O-Modulen erweitert sein. Wenn nicht, verzichten Sie auf die absolute Adresse oder Sie erhalten bei der Code-Erzeugung eine Warnung.

2.6.6 Testen von "SEQUENCE" im Simulationsmodus

Der Programmbaustein "SEQUENCE" ist soweit fertiggestellt, dass der Programmbaustein getestet werden kann. Der Test soll im Simulationsmodus durchgeführt werden.

"Application" übersetzen

Um die Applikation in die Steuerung laden zu können, muss die Applikation zunächst fehlerfrei vom "Compiler" übersetzt werden. Um die Applikation zu übersetzen, wählen Sie im Menü **Erstellen ► Übersetzen**. In der "Aufgabenliste" unterhalb des Arbeitsfensters steht nach dem Übersetzen: "Kompilierung abgeschlossen -- 0 Fehler, 0 Warnungen"

Steuerung simulieren

Ist zum Testen keine Steuerung vorhanden, können Sie eine Steuerung simulieren. Um eine Steuerung zu simulieren, klicken Sie im "Projektfexplorer" auf die Steuerung "Mlc1" und öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü. Klicken Sie auf **Simulation** um den Simulationsmodus zu aktivieren. Ist die Simulation aktiv, wird ein Haken bei "Simulation" gesetzt.

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-43: Auswahl "Simulation"

Einloggen in die Steuerung

Nun soll sich auf die Steuerung eingeloggt und die Applikation in die Steuerung geladen werden. Um sich auf die Steuerung einzuloggen, wählen Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen** ► **Einloggen**.




Abb.2-44: Einloggen auf der Steuerung

Der Projektexplorer hat nun folgendes Erscheinungsbild:




Abb.2-45: In Steuerung (Simulation) eingeloggt – Applikation in "STOPP"

Applikation starten

Um die Applikation zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Applikation und wählen im Kontextmenü **Start** oder in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen** ► **Start**.

Die Applikation läuft nun auf der Steuerung ab.

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-46: In Steuerung eingeloggt – Applikation läuft

"SEQUENCE" starten

Öffnen Sie nun die POU "SEQUENCE". Im Online-Modus des Deklarations- teils sind die Variablen und ihre aktuellen Werte zu sehen. Klicken Sie im Deklarationsteil in der Zeile bei der Variablen "START" in die Spalte "Vorbereiteter Wert" bis "TRUE" erscheint.




Abb.2-47: Deklarationsteil POU "SEQUENCE" online

Wählen Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen** ► **Werte schreiben** (<Strg>+<F7>).

Die Variable "START" wird auf "TRUE" gesetzt.




Abb.2-48: Deklarationsteil POU "SEQUENCE" online

Die einzelnen Schritte und Transitionen der POU "SEQUENCE" werden ab- gearbeitet. Am Ende erfolgt der Rücksprung zu Schritt "Switch1".

Die Werte für die Variable "START" werden später in der POU "PlcProg" ge- setzt.

Aus Steuerung ausloggen

Bevor Sie sich aus der Steuerung ausloggen, stoppen Sie die Applikation. Um die Applikation zu stoppen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Applikation und wählen Sie im Kontextmenü **Stop** oder in der IndraWorks- Menüleiste **Debuggen** ► **Stop**.

Die Applikation wird auf der Steuerung gestoppt.

Loggen Sie sich jetzt aus, indem Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debug- gen** ► **Ausloggen** auswählen.

IndraWorks befindet sich im Offline-Modus.



Bei einem erneuten Einloggen werden die zum Zeitpunkt des letzten Ausloggens vorhandenen Werte verwendet.

Sie können mit den von Ihnen vorgegebenen Werten starten, wenn Sie vor dem Einloggen die alten Daten löschen (IndraWorks-Menüleiste **Erstellen** ► **Bereinigen**).

2.6.7 Programme und Funktionsbausteine editieren – zweiter Teil

Programm "PlcProg" in "ST" editieren



Die Implementation des Programms "PlcProg" wurde alternativ in zwei Programmiersprachen angeboten:

- Programmierung in "Continuous Function Chart (CFC)", gehen Sie zu [Programm PlcProg in CFC editieren auf Seite 48](#)
- Programmierung in "Strukturiertem Text (ST)", setzen Sie im Text fort

Aufgabe von "PlcProg"

Im Baustein "SEQUENCE" wurde der zeitliche Ablauf der Ampelphasen von den beiden Ampeln umgesetzt. Nun sollen Ein- und Ausgänge einer SPS angesteuert und ausgewertet werden. Für den einen Eingang und die sechs Ausgänge für die beiden Ampeln wurden in der "Global Variabel List (GVL)" Eingangs- und Ausgangsvariablen angelegt. Diese Variablen können nun im Programm "PlcProg" verwendet werden. Die Applikation wurde bisher nur im Simulationsmodus getestet. Nun kann die Applikation auch in einer realen Steuerung getestet werden.

Instanzen deklarieren

Das Programm "PlcProg" erhält eine Variable "LIGHT1" vom Typ "TRAFFICSIGNAL" und eine Variable "LIGHT2" ebenfalls vom Typ "TRAFFICSIGNAL". Der Funktionsbaustein "TRAFFICSIGNAL" wird somit instanziiert.

Zum Anlegen der Variable orientieren Sie sich an [Variablen deklarieren auf Seite 23](#).

Legen Sie die Variable LIGHT1: TRAFFICSIGNAL;

und LIGHT2: TRAFFICSIGNAL; an:




Abb.2-49: Deklarationsteil POU "PlcProg"

Rumpf editieren

Editiert wird das Programm "PlcProg" in der Programmiersprache "ST". Als erstes soll der Baustein "SEQUENCE" aufgerufen werden. Am Eingang "START" des Programms "SEQUENCE" wird die globale Variable "ON" angelegt.

Im Folgenden werden die beiden Funktionsbausteininstanzen "LIGHT1" und "LIGHT2" vom Typ "TRAFFICSIGNAL" aufgerufen.

Am Eingang "STATUS" von "LIGHT1" wird der Ausgang "TRAFFICSIGNAL1" des Programms "SEQUENCE" angelegt. Die drei Ausgänge "GREEN", "YEL-

Erste Schritte - IndraLogic

LOW" und "RED" der Instanz "LIGHT1" werden auf die globalen Variablen "A1_green", "A1_yellow" und "A1_red" geschrieben.

Mit der Funktionsbausteininstanz "LIGHT2" wird analog zu "LIGHT1" verfahren.



"A1_green" heißt korrekt "GVL.A1_green" oder kurz ".A1_green" und so weiter, da es sich um globale Variablen handelt.

Das System nimmt jedoch, wenn kein "A1_green" lokal deklariert ist, ersatzweise die globale Variable gleichen Namens.

Das Programm "PlcProg" sieht nun folgendermaßen aus:




Abb.2-50: Programm "PlcProg" fertiggestellt

Testen der Applikation im Simulationsmodus, PlcProg in ST

Applikation übersetzen

Um die Applikation in die Steuerung laden zu können, muss die Applikation zunächst fehlerfrei vom "Compiler" übersetzt werden. Um die Applikation zu übersetzen, wählen Sie im Menü **Erstellen ▶ Übersetzen**. In der "Aufgabenliste" unterhalb des Arbeitsfensters steht nach dem Übersetzen: "Übersetzung abgeschlossen -- 0 Fehler, 0 Warnungen"



Es wird immer nur die Applikation übersetzt, die gerade aktiv ist.

Sind **mehrere** Applikationen **verfügbar**, muss die Applikation, die übersetzt werden soll, aktiv gesetzt werden (Kontext-Menü "Applikation" **Aktive Applikation setzen**).

Steuerung simulieren

Da zum Testen eventuell keine Steuerung vorhanden ist, kann man eine Steuerung simulieren. Um eine Steuerung zu simulieren, klicken Sie im Projektextplorer auf die Steuerung "Mlc1" und öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü. Klicken Sie auf **Simulation**, um den Simulationsmodus zu aktivieren. Ist die Simulation aktiv, wird ein Haken bei "Simulation" gesetzt.

In Steuerung einloggen

Nun soll sich auf die Steuerung eingeloggt und die Applikation in die Steuerung geladen werden. Um sich auf die Steuerung einzuloggen, wählen Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen ▶ Einloggen**.

Die Applikation steht danach im Zustand "STOP".

Applikation starten


Um die Applikation zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Applikation und wählen im Kontextmenü **Start**. Die Applikation läuft nun als Simulation ab.

Erste Schritte - IndraLogic

Die Ampel einschalten und Ampelzyklus beobachten

Nach dem Starten der Applikation ist die "LIGHT1" im Zustand "Grün" und die "LIGHT2" im Zustand "Rot". Die Ampel muss eingeschaltet werden, damit der Ampelzyklus durchlaufen wird. Um die Ampel einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie durch einen Doppelklick auf die "GVL" im Projektexplorer die "Globale Variablen Liste".




Ausdruck	Datentyp	Wert	Vorbereiteter Wert	Kommentar
ON	BOOL	FALSE		
A1_green	BOOL	TRUE		
A1_yellow	BOOL	FALSE		
A1_red	BOOL	FALSE		
A2_green	BOOL	FALSE		
A2_yellow	BOOL	FALSE		
A2_red	BOOL	TRUE		

Abb.2-51: "GVL" online

2. Klicken Sie bei der Variablen "ON" in die Spalte "Vorbereiteter Wert", so dass in dieser Spalte "TRUE" erscheint.
3. Um den Wert auf die Steuerung zu schreiben, wählen Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen** ► **Werte schreiben**.

Der Ampelzyklus wird nun durchlaufen. Im Baustein "PlcProg" können Sie den Ampelzyklus beobachten.



Ausdruck	Datentyp	Wert	Vorbereiteter Wert	Kommentar
LIGHT1	TRAFFICSIG...			
STATUS	INT	3		
GREEN	BOOL	FALSE		
RED	BOOL	TRUE		
YELLOW	BOOL	FALSE		
LIGHT2	TRAFFICSIG...			
STATUS	INT	1		
GREEN	BOOL	TRUE		
RED	BOOL	FALSE		
YELLOW	BOOL	FALSE		

```

1  SEQUENCE (START TRUE := ON TRUE);
2  LIGHT1 (STATUS 3 := SEQUENCE.TRAFFICSIGNAL1 3);
3  GREEN FALSE => A1_green FALSE;
4  YELLOW FALSE => A1_yellow FALSE;
5  RED TRUE => A1_red TRUE;
6  LIGHT2 (STATUS 1 := SEQUENCE.TRAFFICSIGNAL2 1);
7  GREEN TRUE => A2_green TRUE;
8  YELLOW FALSE => A2_yellow FALSE;
9  RED FALSE => A2_red FALSE;
10 RETURN
    
```

Abb.2-52: Programm "PLCProg" online

Applikation stoppen

Um das SPS-Programm zu stoppen, wählen Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen** ► **Stop**.

Aus Steuerung ausloggen

Um sich aus der Steuerung auszuloggen, wählen Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen** ► **Ausloggen**.

Erste Schritte - IndraLogic

Programm "PlcProg" in "CFC" editieren



Die Implementation des Programms "PlcProg" wurde alternativ in zwei Programmiersprachen angeboten:

- Programmierung in "Strukturiertem Text (ST)", gehen Sie zu [Programm PlcProg in ST editieren auf Seite 45](#)
- Programmierung in "Continuous Function Chart (CFC)", setzen Sie im Text fort

Funktion von "PlcProg"

Im Funktionsbaustein "SEQUENCE" wurde der zeitliche Ablauf der Ampelphasen von den beiden Ampeln umgesetzt. Nun sollen Ein- und Ausgänge einer SPS angesteuert und ausgewertet werden. Für den einen Eingang und die sechs Ausgänge für die beiden Ampeln wurden in der "Global Variabel List (GVL)" Eingangs- und Ausgangsvariablen angelegt. Diese Variablen können nun in der POU "PlcProg" verwendet werden. Die Applikation wurde bisher nur im Simulationsmodus getestet. Nun kann die Applikation auch in einer Steuerung getestet werden.

Instanzen deklarieren

Das Programm "PlcProg" erhält eine Instanz "LIGHT1" vom Typ "TRAFFIC-SIGNAL" und eine Instanz "LIGHT2" ebenfalls vom Typ "TRAFFICSIGNAL".

Der Funktionsbaustein "TRAFFICSIGNAL" wird somit instanziiert.

Legen Sie die Variable LIGHT1: TRAFFICSIGNAL; und LIGHT2: TRAF-FICSIGNAL an:




Abb.2-53: Deklarationsteil POU *PlcProg*

Rumpf editieren

Editiert wird die POU "PlcProg" in der Programmiersprache "CFC". Als erstes soll der Baustein "SEQUENCE" aufgerufen werden:

1. Wählen Sie im Fenster "Werkzeuge" das Element "Baustein" mit einem Klick aus:




Abb.2-54: Werkzeuge – Element "Baustein"

2. Bewegen Sie den Mauszeiger in den Rumpf des Editors "PlcProg" und klicken Sie auf die linke Maustaste, damit der Baustein eingefügt wird.

Erste Schritte - IndraLogic

3. Klicken Sie den Namen "???" des Bausteins an und geben Sie dem Baustein den Namen "SEQUENCE".

Der Baustein sieht nun folgendermaßen aus:




Abb.2-55: Baustein SEQUENCE

Es wird am Ausgang "TRAFFICSIGNAL1" des Bausteins "SEQUENCE" ein Baustein "LIGHT1" mit der Funktion von "TRAFFICSIGNAL" angefügt:

1. Wählen Sie im Fenster "Werkzeuge" das Element "Baustein" mit einem Klick aus.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger in den Rumpf des Editors "PlcProg" und klicken Sie auf die linke Maustaste, damit der Baustein eingefügt wird.
3. Klicken Sie den Namen "???" des Bausteins an und geben Sie dem Baustein den Typnamen "TRAFFICSIGNAL".
4. Geben Sie dem Baustein "TRAFFICSIGNAL" bei "???" den Instanznamen "LIGHT1".

Der Baustein sieht nun folgendermaßen aus:




Abb.2-56: Baustein TRAFFICSIGNAL – LIGHT1

Als nächstes wird am Ausgang "TRAFFICSIGNAL2" des Bausteins "SEQUENCE" ein Baustein "LIGHT2" mit der Funktion von "TRAFFICSIGNAL" angefügt:

1. Wählen Sie im Fenster "Werkzeuge" das Element "Baustein" mit einem Klick aus.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger in den Rumpf des Editors "PlcProg" und klicken auf die linke Maustaste, damit der Baustein eingefügt wird.
3. Klicken Sie den Namen "???" des Bausteins an und geben Sie dem Baustein den Namen "TRAFFICSIGNAL".
4. Geben Sie dem Baustein "TRAFFICSIGNAL" bei "???" den Instanznamen "LIGHT2".

Der Baustein sieht nun folgendermaßen aus:




Abb.2-57: Baustein TRAFFICSIGNAL – LIGHT2

Als nächstes werden die Elemente "Eingang" und "Ausgang" eingefügt:

1. Wählen Sie im Fenster "Werkzeuge" das Element "Eingang" mit einem Klick aus.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger in den Rumpf des Editors "PlcProg" und klicken Sie auf die linke Maustaste, damit der Eingang eingefügt wird.

Erste Schritte - IndraLogic

3. Klicken Sie den Namen "???" des Eingangs an und geben Sie dem Eingang den Namen "ON".
4. Wählen Sie im Fenster "Werkzeuge" das Element "Ausgang" mit einem Klick aus.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger in den Rumpf des Editors "PlcProg" und klicken Sie auf die linke Maustaste, damit der Ausgang eingefügt wird.
6. Fügen Sie fünf weitere Ausgänge in "PlcProg" ein.
7. Geben Sie den Ausgängen die Bezeichnung "A1_green", "A1_yellow", "A1_red", "A2_green", "A2_yellow", "A2_red".



"A1_green" heißt korrekt "GVL.A1_green" oder kurz ".A1_green" und so weiter, da es sich um globale Variablen handelt.

Das System nimmt jedoch, wenn kein "A1_green" lokal deklariert ist, ersatzweise die globale Variable gleichen Namens.

Um das Netzwerk fertigzustellen gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie den Ausgang des Elements "ON" mit der linken Maustaste an und halten Sie die Maustaste gedrückt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Eingang "START" des Bausteins "SEQUENCE", damit die beiden Elemente miteinander verbunden werden.
2. Klicken Sie den Ausgang "TRAFFICSIGNAL1" des Elementes "SEQUENCE" mit der linken Maustaste an und halten Sie die Maustaste gedrückt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Eingang "STATUS" des Bausteins "TRAFFICSIGNAL", damit die beiden Elemente miteinander verbunden werden.
3. Klicken Sie den Ausgang "TRAFFICSIGNAL2" des Elementes "SEQUENCE" mit der linken Maustaste an und halten Sie die Maustaste gedrückt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Eingang "STATUS" des Bausteins "LIGHT2", damit die beiden Elemente miteinander verbunden werden.
4. Klicken Sie den Ausgang "GREEN" des Elementes "LIGHT1" mit der linken Maustaste an und halten Sie die Maustaste gedrückt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Eingang "A1_green" des Ausgangs, damit die beiden Elemente miteinander verbunden werden.
5. Wiederholen Sie den letzten Schritt entsprechend für die anderen Ausgänge.

Das Programm "PlcProg" sieht nun folgendermaßen aus:




Abb.2-58: POU "PlcProg" fertiggestellt



Die Elemente, wie z. B. "Eingang", "Ausgang" und "Baustein" können auch über das Menü **CFC** eingefügt werden.

Testen der Applikation im Simulationsmodus, PlcProg in CFC

Applikation übersetzen

Um die Applikation in die Steuerung laden zu können, muss die Applikation zunächst fehlerfrei vom "Compiler" übersetzt werden. Um die Applikation zu übersetzen, wählen Sie im Menü **Erstellen ► Application übersetzen**. In der "Aufgabenliste" unterhalb des Arbeitsfensters steht nach dem Übersetzen: "Übersetzung abgeschlossen -- 0 Fehler, 0 Warnungen: Bereit zum Download!"



Es wird immer nur die Applikation übersetzt, die gerade aktiv ist. Sind **mehrere** Applikationen **verfügbar**, muss die Applikation, die übersetzt werden soll, aktiv gesetzt werden (Kontext-Menü "Application" **Aktive Application setzen**).

Steuerung simulieren

Da zum Testen eventuell keine Steuerung vorhanden ist, kann man eine Steuerung simulieren. Um eine Steuerung zu simulieren, klicken Sie im "Projektextplorer" auf die Steuerung "Mlc1" und öffnen Sie mit einem Klick auf die rechte Maustaste das Kontextmenü. Klicken Sie auf **Simulation**, um den Simulationsmodus zu aktivieren. Ist die Simulation aktiv, wird ein Haken bei "Simulation" gesetzt.

In Steuerung einloggen

Nun soll sich auf die Steuerung eingeloggt und die Applikation in die Steuerung geladen werden. Um sich auf die Steuerung einzuloggen, wählen Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen ► Einloggen**. Sie können die neue Applikation sowohl per Online-Änderung als auch neu übersetzt in die Steuerung laden.

Applikation starten


Um die Applikation zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten "Application" und wählen im Kontextmenü **Start**. Die "Applikation" läuft nun als Simulation ab.

Die Ampel einschalten und Ampelzyklus beobachten

Nach dem Starten der Applikation ist die "LIGHT1" im Zustand "Grün" und die "LIGHT2" im Zustand "Rot". Die Ampel muss eingeschalten werden, damit der Ampelzyklus durchlaufen wird. Um die Ampel einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

Erste Schritte - IndraLogic

1. Öffnen Sie durch einen Doppelklick auf die "GVL" im Projektexplorer die "Globale Variablen Liste".



Ausdruck	Datentyp	Wert	Vorbereiteter Wert	Kommentar
ON	BOOL	FALSE		
A1_green	BOOL	TRUE		
A1_yellow	BOOL	FALSE		
A1_red	BOOL	FALSE		
A2_green	BOOL	FALSE		
A2_yellow	BOOL	FALSE		
A2_red	BOOL	TRUE		

Abb.2-59: "GVL" online

2. Klicken Sie bei der Variablen "ON" in die Spalte "Vorbereiteter Wert", so dass in dieser Spalte "TRUE" erscheint.
3. Um den Wert auf die Steuerung zu schreiben, klicken Sie in der IndraWorks-Menüleiste auf **Debuggen ► Werte schreiben**.

Der Ampelzyklus wird nun durchlaufen. Im Baustein "PlcProg" können Sie den Ampelzyklus beobachten.




Abb.2-60: Programm "PlcProg" online

Applikation stoppen

Um das SPS-Programm zu stoppen, wählen Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen ► Stop**.

Aus Steuerung ausloggen

Um sich aus der Steuerung auszuloggen, wählen Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen ► Ausloggen**.

2.6.8 Testen der Applikation auf der Steuerung

Simulationsmodus deaktivieren


Falls vorhanden, soll die Applikation in einer Steuerung getestet werden.

Dazu müssen die [Kommunikationseinstellungen im Projekt auf Seite 14](#), und der gewünschten Steuerung übereinstimmen.

Beenden Sie den Simulationsmodus, indem Sie im "Projektexplorer" auf die Steuerung "Mlc1" mit einem Klick auf die rechte Maustaste das Kontextmenü

Erste Schritte - IndraLogic

- öffnen. Klicken Sie auf **Simulation** um den Simulationsmodus zu deaktivieren. Ist die Simulation deaktiviert, ist kein Haken bei "Simulation" gesetzt.
- Applikation übersetzen** Damit Sie die Applikation in die Steuerung laden können, muss die Applikation zunächst fehlerfrei vom "Compiler" übersetzt werden. Um die Applikation zu übersetzen, wählen Sie in der IndraWorks- Menüleiste **Erstellen ► Übersetzen** aus. In der "Aufgabenliste" unterhalb des Arbeitsfensters steht nach dem Übersetzen: "Übersetzung abgeschlossen -- 0 Fehler, 0 Warnungen"
-  Es wird immer nur die Applikation übersetzt, die gerade aktiv ist. Sind **mehrere** Applikationen **verfügbar**, muss die Applikation, die übersetzt werden soll, aktiv gesetzt werden (Kontext-Menü "Applikation" **Aktive Applikation setzen**).
- In Steuerung einloggen** Nun soll sich auf die Steuerung eingeloggt und die Applikation in die Steuerung geladen werden. Um sich auf die Steuerung einzuloggen, wählen Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen ► Einloggen**. Die Applikation steht danach im Zustand "STOP".
- Applikation starten** Um die Applikation zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Applikation und wählen im Kontextmenü **Start**. Die Applikation läuft nun auf der Steuerung ab.
- Bootapplikation erzeugen** Erzeugen Sie über die IndraWorks-Menüleiste ein Bootprojekt mit **Debuggen ► Bootapplikation erzeugen**. Wird dieser Befehl online ausgeführt, wird das kompilierte Projekt so auf der Steuerung abgelegt, dass es die Steuerung bei einem Neustart automatisch laden kann.
- Die Ampel einschalten und Ampelzyklus beobachten** Nach dem Starten der Applikation ist die "Ampel 1" im Zustand "Grün" und die "Ampel 2" im Zustand "Rot". Die Ampel muss eingeschalten werden, damit der Ampelzyklus durchlaufen wird. Um die Ampel einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie durch einen Doppelklick auf die "GVL" im Projektexplorer die Globale Variablen Liste.



Ausdruck	Datentyp	Wert	Vorbereiteter Wert	Kommentar
ON	BOOL	FALSE		
A1_green	BOOL	TRUE		
A1_yellow	BOOL	FALSE		
A1_red	BOOL	FALSE		
A2_green	BOOL	FALSE		
A2_yellow	BOOL	FALSE		
A2_red	BOOL	TRUE		

Abb.2-61: "GVL" Online

- Klicken Sie bei der Variablen "Ein" in die Spalte "Vorbereiteter Wert", so dass in dieser Spalte "TRUE" erscheint.
- Um den Wert auf die Steuerung zu schreiben, klicken Sie in der IndraWorks-Menüleiste auf **Debuggen ► Werte schreiben**.

Der Ampelzyklus wird nun durchlaufen.

Sie können die Abarbeitung des Ampelzyklus in den einzelnen Programm-POUs (PlcProg, SEQUENCE) und der Globalen Variablenliste (GVL) verfolgen.

Öffnen Sie den Funktionsbaustein TRAFFICSIGNAL. Hier wird Ihnen zunächst ein Auswahlfenster mit der Alternative "PlcProg.LIGHT1" oder "PlcProg.LIGHT2" angeboten.

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-62: Statusanzeige in den beiden FB-Instanzen von TRAFFICSIGNAL

Kontrolle der realen Ein- und Ausgänge

Die Steuerungen IndraMotion MLC / IndraLogic XLC L45 und L65 besitzen Onboard-Ausgänge, die den Adressen %QX0.0 ... %QX0.7 zugeordnet sind (Mapping). Sie können an diesen Ausgängen zusätzlich den Ampelzyklus verfolgen.

Applikation stoppen

Um das SPS-Programm zu stoppen, wählen Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen ► Stop**.

Aus Steuerung ausloggen

Um sich aus der Steuerung auszuloggen, wählen Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen ► Ausloggen**.

2.7 Visualisierung zum SPS-Programm erstellen

2.7.1 Visualisierung in IndraLogic

Mit der Visualisierung von IndraLogic können Sie dynamische Vorgänge schnell und einfach visuell darstellen. Hierzu wird der Status der Variablen in bestimmten zeitlichen Abständen abgefragt und die entsprechenden Grafikelemente werden ihren Zuständen entsprechend dargestellt. Das in ["SPS-Programm erstellen" auf Seite 18](#), beschriebene SPS-Programm soll visualisiert werden. Hierzu sollen nachfolgend zur programmierten Ampelanlage zwei Ampeln und ein EIN-Schalter zwecks Visualisierung gezeichnet und ihren Zuständen entsprechend dargestellt werden.

2.7.2 Erstellen einer neuen Visualisierung

Um eine neue Visualisierung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Fügen Sie eine Visualisierung in die Applikation ein, indem Sie aus der "Bibliothek (SPS Objekte/ VI Logic Objekte)" das Element "Visualisierung" in den Projektextplorer auf die Applikation ziehen.

Folgendes Fenster öffnet sich:




Abb.2-63: Visualisierung der Applikation hinzufügen

2. Geben Sie der Visualisierung einen beliebigen Namen und bestätigen Sie die Eingabe mit **Fertigstellen**.

Die Visualisierung wird gemeinsam mit einer Instanz des Visualisierungsmanagers in die Applikation eingefügt:




Abb.2-64: Visualisierung in Applikation eingefügt

Weitere hier nicht benötigte Elemente werden zusätzlich im Ordner "Allgemeiner Baustein" generiert.

2.7.3 Visualisierung editieren

Erstes Element "Ampellampe" einfügen und editieren

Visualisierungseeditor öffnen

Öffnen Sie den Visualisierungseeditor mit einem Doppelklick auf die Visualisierung im Projektexplorer.

Angeboten wird ein "Blatt zum Zeichnen", bei dem sich die Position (X, Y) = (0, 0) in der linken oberen Ecke befindet.

Über **Extras** ► **Optionen** ► **IndraLogic 2G** ► **Visualisierung** kann ein Raster sichtbar gemacht und aktiviert werden.

Angeboten werden fünf Ordner in der Werkzeug-Box:

- **Basis:** allgemeine Visualisierungsobjekte
- **Allgemeine Steuerelemente:** Schaltflächen, Checkboxes, Ladebalken....
- **Messgeräte:** Balkenanzeigen, Zeigerinstrumente, Potentiometer, Histogramm...
- **Lampen, Schalter. Bilder:** Lampen, Dreh- und Kippschalter, Bildwechsler...
- **Spezielle Steuerelemente:** Trace-Objekte, Wartesymbole...

Erste Schritte - IndraLogic

Element "Ellipse" einfügen

Es soll das erste Element "Lampe" der "Ampelleuchte" in die Visualisierung eingefügt werden. Elemente, die in eine Visualisierung eingefügt werden können, befinden sich im Fenster "Werkzeuge" (siehe nachfolgende Abbildung).




Abb.2-65: Fenster "Werkzeuge"

Um das erste Element "Lampe" einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Fenster "Werkzeuge" das Element "Ellipse" mit einem Klick auf die linke Maustaste aus.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger in das Fenster der Visualisierung und klicken Sie erneut auf die linke Maustaste.

Ein Element "Ellipse" wurde in den Visualisierungseditor eingefügt.




Abb.2-66: Editor Visualisierung – Ellipse

Form der Ellipse verändern

Die eingefügte "Ellipse" soll die entsprechende Form einer "Ampellampe" bekommen.

Um die Form und Position der "Ellipse" zu verändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie die "Ellipse", indem Sie mit der linken Maustaste auf die "Ellipse" klicken.
2. Öffnen Sie das Fenster "Eigenschaften", indem Sie auf das Register "Eigenschaften" klicken.




Abb.2-67: Fenster "Eigenschaften" der Ellipse

- Um die Position (X, Y) und die Größe (Breite, Höhe) zu verändern, wählen Sie unter der Eigenschaft "Position" für
 - X = "60"
 - Y = "150"
 - Breite = "30"
 - Höhe = "30"
- Um den Mittelpunkt der "Ellipse" zu verändern, wählen Sie unter Eigenschaft "Zentrum" (X, Y) für
 - X = "75"
 - Y = "165"

Eigenschaften der Ampellampe verändern

Die Füllfarbe der Ampellampe soll verändert werden. Die Ampellampe soll grau sein, wenn Sie nicht aktiv ist, und rot sein, wenn die Ampelanlage aktiv ist.

Um die Füllfarben zu verändern gehen Sie wie folgt vor:

- Um die Füllfarbe für den Normalzustand zu verändern, klicken Sie unter Eigenschaft "Farben" und "Normalzustand" unter "Füllfarbe" auf die Schaltfläche
Das Fenster "Farbe" öffnet sich.
- Klicken Sie im Fenster "Farbe" auf die Schaltfläche **Füllfarbe**. Wählen Sie "grau".
- Um die Füllfarbe für den Alarmzustand zu verändern, klicken Sie unter Eigenschaft "Farben" und "Alarmzustand" unter "Füllfarbe" auf die Schaltfläche
Das Fenster "Farbe" öffnet sich.

Erste Schritte - IndraLogic

4. Klicken Sie im Fenster "Farbe" auf die Schaltfläche **Füllfarbe**. Wählen Sie "rot".

Im normalen Zustand (Normalzustand) hat die Ampelleuchte die Farbe grau. Die Ampelleuchte soll rot leuchten, wenn der Status der Ampel "Rot" ist. Die Ampel leuchtet rot, wenn die Variable "A1_rot" der "GVL" in der POU "PlcProg" auf "TRUE" gesetzt wird. Um den Zustand der Ampellampe zu dynamisieren, müssen Sie in den Eigenschaften der Ampellampe die Variable für das Ändern der Signalfarbe angeben.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Um der Visualisierung die Variable zur Änderung der Signalfarbe mitzuteilen, klicken Sie doppelt unter der Eigenschaft "Farbvariablen" und "Farbumschlag" in die Spalte "Wert".
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche
Das Fenster "Eingabehilfe" öffnet sich.
3. Unter "Elemente" im Fenster der "Eingabehilfe" sehen Sie "Application", "GVL".
4. Wählen Sie unter den "GVL-Variablen" die Variable "A1_red" aus.

Die "GVL-Variable" wurde in "Farbumschlag" eingefügt:




Abb.2-68: Eigenschaften – Farbumschlag

Element "Ampellampe" kopieren, einfügen und editieren

Element "Ampellampe" kopieren und einfügen

Die erste Ampellampe mit der Signalfarbe "rot" ist nun fertiggestellt. Für die erste Ampelleuchte fehlen nun noch die Ampellampen für die Signalfarbe "gelb" und "grün". Da die zwei anderen Ampellampen, die gleiche Form wie die erste Ampellampe besitzen, ist es am Einfachsten, die erste Ampellampe zu kopieren.

Um die Ampellampe zu kopieren und einzufügen gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie mit einem Mausklick die Ampellampe.
2. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie **Kopieren** aus.
3. Klicken Sie in einen Bereich des Visualisierungseditors und wählen Sie über das Kontextmenü **Einfügen**.
4. Klicken Sie nochmals in einen freien Bereich des Visualisierungseditors und wählen Sie im Kontextmenü **Einfügen**, um eine weitere Ampellampe einzufügen.

Erste Schritte - IndraLogic

- Elemente "Ampellampe" Position ändern**
5. Markieren Sie mit einem linken Mausklick die erste eingefügte Ampellampe.
- Die beiden neu eingefügten Ampelleuchten müssen nun positioniert werden. Um die Ampelleuchten zu positionieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Markieren Sie mit der linken Maustaste die erste eingefügte Ampellampe.
 2. Um die Position zu verändern, wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" unter der Eigenschaft "Position" für (X, Y) = (60, 195).
 3. Um den Mittelpunkt zu verändern, wählen Sie unter Eigenschaft "Zentrum" für (X, Y) = (75, 210).
 4. Markieren Sie mit der linken Maustaste die zweite eingefügte Ampellampe.
 5. Um die Position zu verändern, wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" unter der Eigenschaft "Position" für (X, Y) = (60, 240).
 6. Um den Mittelpunkt zu verändern, wählen Sie unter Eigenschaft "Zentrum" für (X, Y) = (75, 255).
- Elemente "Ampellampe" Eigenschaften ändern**
- Die beiden neuen Ampellampen bekommen neue Farben für den "Alarmzustand" zugewiesen. Gehen Sie wie folgt vor:
1. Markieren Sie die mittlere Ampellampe.
 2. Um die Füllfarbe für den Alarmzustand zu verändern, klicken Sie unter Eigenschaft "Farben" und "Alarmzustand" unter "Füllfarbe" auf die Schaltfläche
 3. Das Fenster "Farbe" öffnet sich.
 4. Klicken Sie im Fenster "Farbe" auf die Schaltfläche **Füllfarbe**. Wählen Sie "gelb".
 5. Wiederholen Sie Schritt 1 - 3 für die untere Ampellampe.
 6. Klicken Sie im Fenster "Farbe" auf die Schaltfläche **Füllfarbe**. Wählen Sie "grün".
- Die Variablen zum Ansprechen der verschiedenen Ampelfarben müssen Sie noch anpassen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
1. Markieren Sie die mittlere Ampellampe.
 2. Um der Visualisierung die Variable zur Änderung der Signalfarbe mitzuteilen, klicken Sie doppelt unter der Eigenschaft "Farbvariablen" und "Farbumschlag" in die Spalte "Wert".
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Der Dialog "Eingabehilfe" öffnet sich.
 3. Unter "Elemente" im Fenster der "Eingabehilfe" sehen Sie "Application", "GVL".
 4. Wählen Sie unter den "GVL-Variablen" die Variable "A1_yellow" aus.
 5. Markieren Sie die untere Ampellampe.
 6. Wählen Sie unter den "GVL-Variablen" die Variable "A1_green" aus.

Element "Ampelgehäuse" einfügen und editieren

- Elemente des Ampelgehäuses**
- Die drei Lampen zur Darstellung der Signalzustände sind nun fertiggestellt. Nun soll die Ampel auch als solche erkennbar sein. Es werden nun nachfol-

Erste Schritte - IndraLogic

gend drei Elemente eingefügt, die zur visuellen Darstellung einer Ampelanlage dienen:

1. Das Gehäuse der Signallampen.
2. Der Mast für das Ampelgehäuse.
3. Der Ampelfuß.

Element "Rechteck" einfügen

Um das Gehäuse der Signallampen einzufügen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie aus dem Fenster "Werkzeuge" das Element "Rechteck" aus.
2. Klicken Sie in einen freien Bereich des Visualisierungseditors, damit das Element "Rechteck" eingefügt wird.

Elemente "Ampelgehäuse" Position ändern

Um die Position und die Form des Gehäuses zu verändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie das eingefügte Element "Rechteck" und öffnen Sie das Fenster "Eigenschaften".
2. Um die Position zu verändern, wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" unter der Eigenschaft "Position" für (X, Y)= (50, 135).
3. Um die Form zu verändern, wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" unter der Eigenschaft "Position" für (Breite, Höhe)= (50, 150).
4. Um den Mittelpunkt zu verändern, wählen Sie unter Eigenschaft "Zentrum" für (X, Y)= (50, 210).
5. Klicken Sie bei dem markierten Objekt auf die rechte Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen. Wählen Sie **Folge ► Nach hinten legen**.

Elemente "Ampelgehäuse" Eigenschaften ändern

Um die Füllfarbe für das Gehäuse der Signallampen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Fenster "Eigenschaften" unter "Farben", "Normalzustand" und "Füllfarbe" auf die Schaltfläche
Das Fenster "Farbe" öffnet sich.
2. Klicken Sie im Fenster "Farbe" auf die Schaltfläche **Farben definieren**.
3. Für die Felder "Rot", "Grün" und "Blau" geben Sie folgendes ein:
(Rot, Grün, Blau)= (5, 5, 10).

Element "Ampelmast" einfügen und editieren**Element "Rechteck" einfügen**

Als nächstes wird der Mast des Ampelgehäuses konstruiert.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Wählen Sie aus dem Fenster "Werkzeuge" das Element "Rechteck" aus.
2. Klicken Sie in einen freien Bereich des Visualisierungseditors damit das Element "Rechteck" eingefügt wird.

Element "Ampelmast" Position ändern

1. Markieren Sie das eingefügte Element "Rechteck" und öffnen Sie das Fenster "Eigenschaften".
2. Um die Position zu verändern, wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" unter der Eigenschaft "Position" für (X, Y) = (70, 285).
3. Um die Form zu verändern, wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" unter der Eigenschaft "Position" für (Breite, Höhe) = (10, 195).
4. Um den Mittelpunkt zu verändern, wählen Sie unter Eigenschaft "Zentrum" für (X, Y) = (75, 380).

Element "Ampelmast" Eigenschaften ändern

Als Füllfarbe für den Mast der Signallampen wählen Sie bitte Dunkelgrau (DimGray) (Farben, Normalzustand, Füllfarbe, (Rot, Grün, Blau) = (105, 105, 105)).

Element "Ampelfuß" einfügen und editieren

Element "Rechteck" einfügen

Für die erste Ampel fehlt noch der Ampelfuß.

Um den Ampelfuß zu konstruieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie aus dem Fenster "Werkzeuge" das Element "Rechteck" aus und fügen Sie das Element im Arbeitsfeld ein.
2. Markieren Sie das eingefügte Element "Rechteck" und öffnen Sie das Fenster "Eigenschaften".
3. Um die Position zu verändern, wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" unter der Eigenschaft "Position" für (X, Y) = (15, 480).
4. Um die Form zu verändern, wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" unter der Eigenschaft "Position" für (Breite, Höhe) = (120, 30).
5. Um den Mittelpunkt zu verändern, wählen Sie unter Eigenschaft "Zentrum" für (X, Y) = (75, 495).

Element "Ampelfuß" Eigenschaften ändern

Als Füllfarbe für den Ampelfuß der Signallampen wählen Sie bitte Grau (Dim-Grey) (Farben, Normalzustand, Füllfarbe, (Rot, Grün, Blau) = (105, 105, 105)).

Die erste Ampel hat nun folgendes Erscheinungsbild:




Abb.2-69: Erste Ampel

Zweite Ampel einfügen und editieren

Die zweite Ampel

Um die zweite Ampel zu erstellen, markieren Sie alle Elemente der Ampel. Hierzu klicken Sie mit der linken Maustaste in einen Bereich unten rechts neben die Ampel und halten die Maustaste gedrückt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine Position links oberhalb der Ampel. Lassen Sie die Maus los. Die Elemente sind nun alle markiert.



Alternativ können Sie die Elemente markieren, indem Sie mit gedrückter Taste <Strg> jedes einzelne Element markieren.

Wählen Sie über das Kontextmenü **Kopieren** und **Einfügen**. Nehmen Sie das markierte Objekt und legen Sie das Objekt neben der ersten Ampel ab.

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-70: Zwei Ampeln

Sie müssen noch die Variablen für die Umschaltung der verschiedenen Ampelphasen anpassen. Ändern Sie die Variablen im Fenster "Eigenschaften" bei "Farbumschlag" entsprechend ab.

"GVL.A1_red" wird zu "GVL.A2_red",

"GVL.A1_yellow" wird zu "GVL.A2_yellow" und

"GVL.A1_green" wird zu "GVL.A2_green".

EIN-Schalter einfügen und editieren

Element "Schaltfläche" einfügen

Die Ampel soll zu Beginn eingeschaltet werden können. Hierzu soll ein "Schaltfläche" eingefügt werden:

1. Wählen Sie aus dem Fenster **Werkzeuge ► Allgemeine Steuerelemente** das Element "Schaltfläche" aus.
2. Klicken Sie in einen freien Bereich des Visualisierungseditors damit das Element "Schaltfläche" eingefügt wird.

Element "Schaltfläche" Position ändern

1. Um die Position zu verändern, wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" unter der Eigenschaft "Position" für (X, Y)= (130, 55).
2. Um die Form zu verändern, wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" unter der Eigenschaft "Position" für (Breite, Höhe)= (70, 40).
3. Um den Mittelpunkt zu verändern, wählen Sie unter Eigenschaft "Zentrum" und für (X, Y)= (165, 75).

Element "Schaltfläche" Eigenschaften ändern

1. Unter der Eigenschaft "Texte" und "Text" geben Sie "EIN" ein.
2. Unter der Eigenschaft "Eingabekonfiguration", "OnClick" klicken Sie auf "Konfigurieren"

Das Fenster "Eingabekonfiguration" öffnet sich.

3. Markieren Sie im Fenster "Eingabekonfiguration" im linken Fensterbereich "Variable umschalten" und betätigen Sie die Schaltfläche >.

"Variable umschalten" wird in den rechten Fensterbereich eingefügt.

4. Klicken Sie in das Eingabefeld "Variable" und geben Sie "GVL.ON" ein.
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Schaltfläche **OK**.

Beschriftung einfügen und editieren

Element "Rechteck" einfügen

Die beiden Ampeln sollen nun noch eine Beschriftung "Ampel 1" und "Ampel 2" erhalten.

Um die Ampeln zu beschriften, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie aus dem Fenster "Werkzeuge" das Element "Rechteck" aus.
2. Klicken Sie in einen freien Bereich des Visualisierungseditors damit das Element "Rechteck" eingefügt wird.

Element "Rechteck" Position ändern

1. Markieren Sie das eingefügte Element "Rechteck" und öffnen Sie das Fenster "Eigenschaften".
2. Um die Position zu verändern, wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" unter der Eigenschaft "Position" für (X, Y) = (15, 520).
3. Um die Form zu verändern, wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" unter der Eigenschaft "Position" für (Breite, Höhe) = (120, 30).
4. Um den Mittelpunkt zu verändern, wählen Sie unter Eigenschaft "Zentrum" für (X, Y) = (75, 535).

Element "Rechteck" Eigenschaften ändern

1. Im Feld "Text" bei "Texte" geben Sie "Ampel 1" ein.
2. Klicken Sie im Fenster "Eigenschaften" unter "Farben", "Normalzustand" und "Rahmenfarbe" auf die Schaltfläche
Das Fenster "Farbe" öffnet sich.
3. Klicken Sie im Fenster "Farbe" auf die Schaltfläche **Farben definieren**.
4. Für die Felder "Rot", "Grün" und "Blau" geben Sie folgendes ein: (Rot, Grün, Blau) = (255, 255, 255).

Element "Rechteck" kopieren und Eigenschaften anpassen

1. Kopieren Sie die Beschriftung und legen Sie die Beschriftung unter der Ampel zwei ab.
2. Im Feld "Text" bei "Texte" geben Sie "Ampel 2" ein.
Die Visualisierung ist nun fertiggestellt:

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-71: Editor Visualisierung fertiggestellt

Anzeige von Variablenwerten

Element "Rechteck" einfügen

Zur Inbetriebnahme einer Visualisierung oder als Dauerlösung kann es sinnvoll sein, den Wert einer Variablen formatiert anzuzeigen.

Die beiden Ampeln sollen unter ihrer Beschriftung "Ampel 1" und "Ampel 2" eine Anzeige ihrer jeweiligen Variablen "STATUS" erhalten.

Um die Ampeln zu beschriften, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie aus dem Fenster "Werkzeuge" das Element "Rechteck" aus.
2. Klicken Sie in einen freien Bereich des Visualisierungseditors damit das Element "Rechteck" eingefügt wird.

Element "Rechteck" Position ändern

1. Markieren Sie das eingefügte Element "Rechteck" und öffnen Sie das Fenster "Eigenschaften".
2. Um die Position zu verändern, wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" unter der Eigenschaft "Position" für (X, Y) = (15, 570).
3. Um die Form zu verändern, wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" unter der Eigenschaft "Position" für (Breite, Höhe) = (120, 30).
4. Um den Mittelpunkt zu verändern, wählen Sie unter Eigenschaft "Zentrum" für (X, Y) = (75, 585).

Element "Rechteck" Eigenschaften ändern

1. Im Feld "Text" bei "Texte" geben Sie "Ampel 1: %s" ein.
2. Klicken Sie ins Feld "Text Variable" bei "Textvariablen" und wählen über die Schaltfläche ... die Variable "PlcProg.LIGHT1.STATUS" aus.

Der Wert der Variablen "PlcProg.LIGHT1.STATUS" erscheint anstelle der Formatangabe "%s" im Online-Modus.

Element "Rechteck" kopieren und Eigenschaften anpassen

1. Kopieren Sie die Anzeige, und legen Sie die Anzeige unter der Ampel zwei ab.
2. Ersetzen Sie für Anzeige 2:
 - Text "Ampel 1: %s" durch "Ampel 2: %s"
 - Text Variable "PlcProg.LIGHT1.STATUS" durch "PlcProg.LIGHT2.STATUS"

Visualisierung mit ergänzter Anzeige:




Abb.2-72: Editor Visualisierung durch Anzeige ergänzt

2.7.4 Visualisierung testen

Die Visualisierung kann im Simulationsmodus oder, falls vorhanden, mit einer realen Steuerung getestet werden.

Um die Visualisierung im Simulationsmodus zu testen, orientieren Sie sich an ["Testen der Applikation im Simulationsmodus \(PlcProg in ST\)"](#) auf Seite 46 bzw. ["Testen der Applikation im Simulationsmodus \(PlcProg in CFC\)"](#) auf Seite 51.

Um die Visualisierung mit einer Steuerung zu testen, orientieren Sie sich an ["Testen der Applikation mit einer Steuerung"](#) auf Seite 52.

Öffnen Sie bei gestarteter Applikation das Fenster "Visualisierung":

Erste Schritte - IndraLogic




Abb.2-73: Visualisierung online

Klicken Sie auf die Schaltfläche **EIN**. Die Ampelzyklen werden durchlaufen.

2.8 Projekt wiederherstellen

Ablage Ausgehend vom erstellten Projekt wurde eine Exportdatei erzeugt, die unabhängig von Ihrer Steuerungshardware (IndraLogic XLC L25, L45, L65 (mit oder ohne sercos III Bus) oder IndraMotion MLC L25, L45, L65) erlaubt, das Projekt wiederherzustellen. Das wiederhergestellte Projekt kann als Simulation oder unter Nutzung Ihrer Steuerung laufen.

Die Exportdatei wurde für den Knoten "Application" erstellt und enthält folgende Bestandteile:




Abb.2-74: Bestandteile der Exportdatei

Die angegebenen Komponenten werden beim Import überschrieben.

Wiederherstellen

Um das Projekt auf einer Steuerung (IndraLogic XLC L25, L45, L65 (mit oder ohne sercos III Bus) oder IndraMotion MLC L25, L45, L65) lauffähig zu machen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Löschen von Altdaten in Ihrer Steuerung

Löschen Sie den alten Speicherinhalt Ihrer Steuerung.

Details sind unter [Steuerung zurücksetzen \(CMLx5\) auf Seite 12](#), beschrieben.

Der Speicher der Steuerung ist geleert, eine eventuell vorhandene Motion-Komponente und die SPS-Komponente sind betriebsbereit.

2. Anlage eines neuen Projektes

Legen Sie ein neues leeres Projekt an (**Datei ► Neu ► Projekt**). Der Projektname ist beliebig, empfohlen wird "Erste Schritte".

Sie verfügen nun über ein neues leeres Projekt.

3. Anlegen der Steuerung

Ziehen Sie eine Steuerung Ihrer Wahl (IndraLogic XLC L25, L45, L65 (mit oder ohne sercos III Bus) oder IndraMotion MLC L25, L45, L65) aus der Gerätebibliothek auf das leere Projekt. Der Steuerungsname ist beliebig, empfohlen wird "Mlc1".

Kompletieren Sie den Gerätetyp und die IP-Adresse.

Führen Sie einen Verbindungstest durch (nicht erforderlich, wenn nur "simuliert" werden soll).

Erste Schritte - IndraLogic

Schließen Sie den Einfügevorgang wie gewohnt ab.

In Ihrem Projekt befindet sich nun die gewünschte Steuerung.

4. Import der Exportdatei "Application_FirstSteps_IndraLogic_Basics.iwx"
Öffnen Sie im Projektnavigator den Steuerungsknoten bis **Logic ► Application**.
Wählen Sie im Kontextmenü des "Application"-Knotens **Importieren...** aus.
Wählen Sie die Exportdatei "Application_FirstSteps_IndraLogic_Basics.iwx" in "<Laufwerk>:\Programme\Rexroth\IndraWorks\Projects" aus. Es öffnet sich der Dialog "Importvorgänge konfigurieren". Wählen Sie in diesem Import-Dialog für jedes Element die Operation "Überschreiben" aus. Starten Sie den Importvorgang mit **Fertigstellen**.
Die benötigten Dateien wurden kopiert, das Projekt ist im Simulationsmode und auf der Steuerung lauffähig.

Projekt testen

Das Projekt enthält "PlcProg" in CFC und "PlcProg_ST" in Strukturiertem Text (ST).

Um das Projekt im Simulationsmodus zu testen, orientieren Sie sich an ["Testen der Applikation im Simulationsmodus \(PlcProg in CFC\)" auf Seite 46](#) bzw. ["Testen der Applikation im Simulationsmodus \(PlcProg in ST\)" auf Seite 46](#).

Um das Projekt mit einer Steuerung zu testen, orientieren Sie sich an ["Testen der Applikation mit einer Steuerung" auf Seite 52](#).

3 Erste Schritte - Motion

3.1 Ziel des Projekts "Erste Schritte - Motion"

Vorgegeben wird eine virtuelle Achse, die mit einer konstanten Geschwindigkeit laufen soll. Diese Achse arbeitet als Leitachse für eine reale Achse, die über ein Getriebe gekoppelt ist.

Die reale Achse enthält z.B. einen Antrieb "IndraDrive M", der über ein sercos III Kabel mit der Steuerung verbunden ist.



Verfügen Sie über keinen Antrieb, entfällt der Arbeitsschritt "sercos III Antriebe (reale Achsen) zum Projekt hinzufügen".

Legen Sie anstelle der realen Achse eine zweite virtuelle Achse an und verwenden Sie diese Achse anstelle der realen Achse.

Teilaufgaben

- IndraWorks Projekt und Steuerung und Antrieben anlegen
- Laden des Motion-Projekts aus die Steuerung
- Programmieren des Bewegungsablaufs
- SPS-Programm auf die Steuerung laden und testen
- Aufzeichnung der Bewegung der Achsen mittels Trace



Die Programmierung der Bewegungsabläufe kann alternativ in Funktionsbausteinsprache (FUP) oder Strukturiertem Text (ST) erfolgen.

- [Programmieren des Bewegungsablaufes in Funktionsbausteinsprache \(FUP\) auf Seite 81](#)
- [Programmieren des Bewegungsablaufes in Strukturiertem Text \(ST\) auf Seite 103](#)

3.2 Technische Voraussetzungen

- Software:
 - PC mit installiertem IndraWorks Engineering für IndraLogic XLC 13VRS
- Steuerung:
 - IndraLogic XLC L25
 - IndraLogic XLC L45
 - IndraLogic XLC L65
 - sowie IndraLogic XLC VEP mit **sercos III Interface**

Die Schaffung dieser Voraussetzungen sind beschrieben in:

- "Rexroth IndraLogic XLC13VRS Funktionsbeschreibung", Kapitel "Inbetriebnahme und Bedienung"

Eine Steuerung, z.B. Typ "IndraMotion MLC L65.1" oder "IndraLogic XLC L65.1 möglichst mit sercos III Interface", mit aktueller Firmware 13VRS muss vorhanden sein. Zusätzlich müssen noch folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die IP-Adresse ist bekannt
- Die Steuerung ist über Ethernet mit dem Programmiergerät (PC) verbunden

Erste Schritte - Motion

Antriebsregelgerät, z.B. Typ "**IndraDrive M**" mit aktueller Firmware:

- Bei realer Achse:
Das Antriebsregelgerät ist mit der Steuerung über **sercos III** verbunden
- Die Adresse des Antriebsregelgerätes am sercos Bus wird gescannt
oder
- ein gebrückter sercos Bus, wenn kein Antrieb vorhanden ist

3.3 Anlegen des Motion-Teilprojektes

3.3.1 Steuerung zurücksetzen (CMLx5)

Die Steuerung kann von vorheriger Nutzung alte Programmbestandteile, Parametrierungen und SPS-Daten enthalten, die in diesem Schritt durch das Speicherlöschen entfernt werden.

Nach dem Einschalten der Steuerung sind die beiden äußeren Tasten unter dem Display (<Esc> und <Enter>) bei Erscheinen von **BOOT 1.02** zu drücken und so lange zu halten, bis die Ausgabe **BOOTSTOP** erscheint.

Danach sind die beiden inneren Tasten zu drücken, es erscheint **CLEANUP?**.

Bestätigen Sie mit <Enter>, es erscheint **CLEANUP**, dann **REBOOT**.



Abb.3-1: Reboot der Steuerung



Ein Fehler "F0140001, Gerätesollkonfiguration fehlerhaft" kann auftreten und ist mit der <ESC>-Taste zu quittieren.

Die Steuerung läuft nun bis **P2 RDY**. Der Speicher ist gelöscht, eine vorhandene Motion-Komponente ist in der Phase P2 und die SPS-Komponente ist betriebsbereit.

3.3.2 IndraWorks starten

Starten Sie IndraWorks über **Start ▶ Programme ▶ Rexroth ▶ IndraWorks ▶ Engineering**.

Die Entwicklungsumgebung von IndraWorks wird gestartet. Alternativ kann

IndraWorks über das Desktop-Symbol  gestartet werden.

3.3.3 Neues Projekt erstellen

Um ein neues Projekt anzulegen, klicken Sie im Arbeitsbereich auf "Leeres Projekt erzeugen".

Erste Schritte - Motion




Abb.3-2: Leeres Projekt erzeugen

Alternativ können Sie ein neues Projekt über **Datei ► Neu ► Projekt...** anlegen.

Der Assistent zur Vergabe des Projektnamens und der Speicherplatzeinstellungen für ein neues IndraWorks-Projekt startet (siehe nachfolgende Abbildung).




Abb.3-3: Einstellungen zum Abspeichern eines neuen IndraWorks-Projektes

Projektname Geben Sie dem Projekt einen beliebigen Namen, Vorschlag: "Erste Schritte Motion".

Ablageort Das Feld enthält voreingestellt einen Speicherplatz im Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\<username>\Eigene Dateien".

Alternativ können Sie auch ein anderes Verzeichnis angeben.

Kompatibilitätsmode Der Leistungsumfang der IndraWorks-Oberfläche entspricht der Version 13V10.

Projektsprache Mit der Auswahl der Projektsprache legen Sie die Sprache ihrer Anwender-texte fest.

Das neu angelegte Projekt erscheint im Projektextplorer mit dem vorher definierten Projektnamen:




Abb.3-4: Projekt "Erste Schritte Motion"

3.3.4 Neues Gerät in ein Projekt einfügen

Ziehen Sie aus der Bibliothek "Drive and Control" das gewünschte Gerät (z.B. "IndraMotion MLC L65") in das neu angelegte Projekt im Projektextplorer.

Erste Schritte - Motion



(1) Gerät: IndraMotion MLC L65

(2) Projekt: Erste Schritte Motion

Abb.3-5: Gerät einfügen

Anschließend startet, wie nachstehend beschrieben, automatisch ein Assistent zur Vergabe notwendiger Basiseinstellungen.

3.3.5 Basiseinstellungen zum Gerät vorgeben

Geräteeinstellungen

Geben Sie die allgemeinen Daten zum eingefügten Gerät an.




Abb.3-6: Geräteeinstellungen

- Gerätename** Geben Sie bei "Gerätename" einen beliebigen Gerätenamen ein, z.B. "Mlc1". Das Feld enthält voreingestellt den Namen aus der Bibliothek. Das Gerät erscheint später unter dem angegebenen Namen im Projektexplorer.
- Kommentar** Fügen Sie zur ausführlichen Beschreibung des Gerätes einen beliebigen Kommentar ein. Dieses Feld ist optional.
- Ersteller** Geben Sie den Namen des Projekterstellers an. Dieses Feld ist optional.



Diese Angaben lassen sich auch später noch ändern.

Geben Sie den Namen des Projekterstellers an. Dieses Feld ist optional.

Kommunikationseinstellungen

Definieren Sie im Dialog "Konfiguration" die Einstellungen zur Firmware und der Kommunikation zwischen IndraWorks und Ihrem Gerät (hier: IndraMotion MLC L65).

Erste Schritte - Motion

Abb.3-7: Konfiguration

Gerätetyp	Der Gerätetyp ist durch die Steuerungsauswahl vorbestimmt. Gibt es für einen Gerätetyp mehrere unterschiedliche Varianten, muss aus der Drop-Down-Liste die Geräte-Variante ausgewählt werden (Beispiel: IndraLogic XLC Lx5 gibt es in der Ausführung mit sercos III Bus (CMLx5.1-3P) und ohne sercos III Bus (CMLx5.1-NP, die IndraMotion MLC Lx5 gibt es stets mit sercos III Bus (CMLx5.1-3P)).
Firmware-Version	Hier kann die Version der Firmware ausgewählt werden. In der Regel kann diese Einstellung so belassen werden.
Firmware-Release	Hier wird das Release der Firmware innerhalb einer Firmwareversion eingestellt. Auch diese Einstellung sollte so belassen werden.
IP-Adresse	Geben Sie unter "Gerät IP-Adresse" Ihre Zieladresse ein, d.h. die IP-Adresse der Steuerung, auf die Sie Ihre Applikation laden möchten.
SPS-Gateway	Definieren Sie unter "Gateway IP-Adresse" die Adresse des Rechners, auf dem der Gateway-Server läuft. Voreingestellt erscheint hier "localhost" als Rechnernamen (Adresse). "localhost" bedeutet, dass das lokal installierte Gateway angesprochen wird. Diese Einstellung sollte nicht verändert werden.
SPS-Kommunikation	Die Kommunikation über TCP-Protokoll wird empfohlen. Die Kommunikation über UDP ist nur bei SafeLogic zu verwenden.
Verbindungstest	Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen, um zu überprüfen, ob die Kommunikation zwischen Rechner und der Zielsteuerung erfolgreich ist. Das Ergebnis des Tests wird im Feld rechts neben "Verbindungstest" protokolliert. Bei erfolgreichem SPS-Kommunikationstest wird die IP-Adresse angezeigt. Eventuell auftretende Probleme werden im Fenster durch blinkende rote oder gelbe Icons gekennzeichnet. Die folgenden Probleme können auftreten: • Ausgabe: "Kommunikation zur Steuerung <Steuerungsname> mit der IP-Adresse <IP-Adresse> nicht erfolgreich!"

Erste Schritte - Motion

Ursachen:

- Die Steuerung ist nicht eingeschaltet
- Das Netzkabel ist nicht angeschlossen
- Die IP-Adresse der Steuerung stimmt nicht mit der eingestellten IP-Adresse überein

Lösung: IP-Adresse im Dialog ändern oder IP-Adresse der Steuerung ändern (siehe Rexroth IndraLogic XLC 13VRS Funktionsbeschreibung, Kapitel "Inbetriebnahme und Bedienung", Unterkapitel "Einstellen der IP-Adresse")

- Die Netzwerkmaske des PC und/oder der Steuerung ist zu klein eingestellt

Lösung: IP-Adresse im Dialog ändern oder IP-Adresse der Steuerung ändern (siehe Rexroth IndraLogic XLC 13VRS Funktionsbeschreibung, Kapitel "Inbetriebnahme und Bedienung", Unterkapitel "Einstellen der IP-Adresse")

- Ausgabe: "Die projektierte Firmware stimmt nicht mit der Firmware in der Steuerung überein."

Ursachen:

- Die Firmware der Steuerung ist nicht aktuell

Lösung: Firmwareupdate durchführen (siehe Rexroth IndraLogic XLC 13VRS Funktionsbeschreibung, Kapitel "Steuerung", Unterkapitel "Firmwareverwaltung")

- Die ausgewählte Steuerung entspricht nicht dem realen Steuerungstyp

Sicherer Online-Modus

Ist die Option "Sicherer Online-Modus" aktiv, erfolgt vor sicherheitsrelevanten Aktivitäten eine Rückfrage mit Bitte um Bestätigung.

SPS-Programmiersprache

Hier wird die bevorzugte SPS-Programmiersprache eingestellt. Wählen Sie hier ST (strukturierter Text) aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter >>** um zur nächsten Seite zu gelangen.

Funktionsmoduleinstellungen

Der Dialog "Schnittstellen" kann sich, je nach Gerätetyp, unterscheiden. In diesem Projekt wird exemplarisch der Dialog des Gerätes "IndraMotion MLC L65" beschrieben.

Geben Sie die gewünschten Geräte- und Funktionsmoduleinstellungen ein.

Erste Schritte - Motion




Abb.3-8: Funktionsmoduleinstellungen

sercos (X7E1/X7E2)



Diese Auswahl steht nur bei IndraLogic XLC-Steuerungen mit sercos Interface zur Verfügung.

Profibus DP (X7P)

Aktuelle sercos III Konfiguration, die beim Einfügen des Gerätes gewählt werden kann. Zur Auswahl stehen "sercos III Master" oder "Nicht verwendet".

Realtime Ethernet (X7E3/X7E4)

Aktuelle Profibuskonfiguration, die beim Einfügen des Gerätes gewählt werden kann. Zur Auswahl stehen "Profibus-DP Master", "Profibus-DP Slave" oder "Nicht verwendet".

Ethernet-Konfiguration (X7E5)

Aktuelle Profinet- oder Ethernet/IP-Konfiguration, die beim Einfügen des Gerätes gewählt werden kann. Zur Auswahl stehen "Nicht verwendet", bzw. alternativ eine Profinet- oder Ethernet/IP-Schnittstelle.

Funktionsmodule

Da Sie diese Schnittstelle als Engineering-Schnittstelle benötigen (Verbindung zu Ihrem PC direkt oder über das Betriebsnetz) darf der Ethernet/IP adapter nicht aktiviert werden.

An der "IndraMotion MLC L65" können bis zu vier Funktionsmodule angeschlossen werden.

Bei Bedarf können Sie die Funktionsmodule aus der Drop-Down-Liste auswählen.

Bestätigen Sie die Eingaben mit der Schaltfläche **Fertigstellen**.

Im Projektextplorer erscheint das neu angelegte Gerät.




Abb.3-9: Projektextplorer: Projekt "Erste Schritte Motion" mit einer IndraMotion MLC L65-Steuerung mit sercos III Bus

Erste Schritte - Motion



Der Projektnavigator widerspiegelt die in den Dialogen "Konfiguration" und "Funktionsmodule" gewählten Komponenten.

3.3.6 sercos III Antriebe (reale Achsen) zum Projekt hinzufügen

Die einfachste Art, die Daten aller angeschlossenen Antriebe zu ermitteln, ist das Scannen des sercos III Busses (Kontext-Menü "sercos" Knoten **Buskonfiguration scannen**).

Zum Scannen schaltet IndraWorks die Steuerung nach Rückfrage in den Parametriermodus (P2).

Das Ergebnis wird im Folgebild angezeigt:

Adr sercos Adresse
Gerätename default Antrieb_n, umbenannt
Achsnamen Name der Achse / des IO-Gerätes
Nr Achsnummer
Geräteidentifikation Antriebsfamilie / Firmwareidentifikation
Closed loop Lageregelung möglich
Ipo Antrieb Interpolation in Steuerung oder im Antrieb, hier in der Steuerung
Abb.3-10: Liste der sercos Antriebe, Gerätenamen auf "RA1" geändert

Betätigen Sie **Geräte hinzufügen**.

Aus der gescannten Buskonfiguration werden die in Spalte 1 markierten Geräte in den Projektnavigator übernommen.

Ein Antrieb wird als "Reale Achse" im Motion-Knoten gespiegelt.

Die Achsnummer "1" und Achsnamen "RA1" sind je nach Adressierungsart zu verwenden.

Das Projekt enthält die Steuerung "Mlc1" z.B. vom Typ "IndraMotion MLC L65" und die reale Achse "RA1" (Ordner **Motion ► Reale Achsen**) bzw. Antrieb "RA1" (Ordner **sercos**):




Abb.3-11: Antrieb / Reale Achse "RA1" ist dem Projekt hinzugefügt

3.3.7 Virtuelle Achse zum Projekt hinzufügen

Im Unterschied zu realen Achsen, die an unterschiedlichen Interfaces, z.B. sercos oder Profibus laufen können und entsprechend vereinbart oder gescannt werden müssen, ist eine virtuelle Achse nur zu deklarieren. Im Projektnavigator ist auf dem Ordner **Motion** ► **Virtuelle Achse** mit der rechten Maustaste der Kontextmenü-Punkt **Hinzufügen** auszuwählen.




Abb.3-12: Vereinbaren einer virtuellen Achse

Analog zum Anlegen der Steuerung liefert ein Wizard die erforderlichen Dialogfenster zum Ausfüllen.

Erste Schritte - Motion

Virtuelle Achse einfügen

Schritt 1: Allgemeine Einstellungen
Einfügen einer neuen Achse
Geben Sie den Gerätenamen, einen Kommentar und den Ersteller ein.

Gerätename: VA1

Kommentar: <Geben Sie hier Ihren Kommentar ein!>

Ersteller: username

Abb.3-13: Dialog "Allgemeine Einstellungen" für eine virtuelle Achse

Virtuelle Achse einfügen

Schritt 2: Konfiguration
Konfiguration der neuen Achse
Geben Sie die achstypspezifischen Einstellungen ein.

Achstyp

- ☐ Reale Achse
- ☒ Virtuelle Achse
- ☐ Geberachse
- ☐ Verbundachse
- ☐ Reglerachse

Konfiguration der virtuellen Achse

Achsnnummer: 2

Abb.3-14: Dialog "Konfiguration" für eine virtuelle Achse

Die Achsnnummer "2" und Achsname "VA1" sind je nach Adressierungsart zu verwenden.

Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

3.3.8 Download des Motion-Teilprojektes

Mit dem Anlegen der Steuerung und aller Achsen im Projekt "Erste Schritte Motion" sowie der Parametrierung der Steuerungs- und Achsbestandteile ist der erste Abschnitt der Bearbeitung abgeschlossen.

Die bisher gesammelten Informationen sind jetzt in die Steuerung zu laden. Dazu sind das gewünschte Gerät (Mlc1) zu markieren und das Icon der Symbolleiste "Projekt" oder der Menüpunkt **Projekt ► Gerät Online schalten** zu betätigen:




Abb.3-15: Gerät online schalten

Zwischen der IndraWorks-Bedienoberfläche und der aktiven Steuerung läuft jetzt der Datenaustausch.

(1): Die IndraMotion MLC ist **teilsynchronisiert**, sie erwartet das Download des Motion-Teilprojektes.

(2): Der sercos Feldbus läuft in Phase P2 (Parametriermodus), sichtbar am sercos Knoten und am Icon der Symbolleiste "sercos"

Erste Schritte - Motion




Abb.3-16: Teilsynchronisierte IndraMotion MLC mit sercos III Feldbus in Phase P2

Um Synchronität der Steuerung mit dem Projekt zu erreichen, sind die Achskonfigurationsdaten abzugleichen (Symbolleiste "").




Abb.3-17: Download der Motion-Konfiguration

Das nachstehende Dialogfenster erlaubt es entweder die Daten des Projektes in die Steuerung zu übertragen ("Verwende IndraWorks Achskonfiguration") oder die Daten der Steuerung in das Projekt zu übernehmen ("Verwende Achskonfiguration Steuerung").

Die markierten Achsen werden durch Betätigung von <OK> übertragen.





Abb.3-18: Dialog Abgleich der IndraWorks-Achskonfiguration

Die Steuerung läuft nun synchronisiert.

Erste Schritte - Motion



Ohne diesen Download-Schritt fehlen der Steuerung die im Hintergrund erarbeiteten Daten.



- (1) aktive Steuerung (online)
 - (2) Motionkomponente läuft fehlerfrei
 - (3) aktiver Antrieb (online)
 - (4, 4a) Kommunikation im Modus "P4", Betriebsmodus
- Abb.3-19: Erfolgreicher Abschluss des Downloads (Ausgabe)



Die "Online"-Information in der Fußzeile wird nur sichtbar, wenn die gewünschte Steuerung oder einer ihrer Unterordner aktiv ist.



Vor dem Wechsel nach BB (betriebsbereit) muss die in P2 notwendige Parametrierung der Antriebe (Achsen) mit plausiblen Werten abgeschlossen sein, ansonsten kommt es zu Phasenumschaltfehlern, die ein Erreichen der Phase BB nicht zulassen und ein erneutes Phasenschalten nach P2 notwendig machen (Plausibilitätsprüfung beim Phasenschalten durch Antriebe und Steuerung).

Dieser Sachverhalt gilt generell, wenn versucht wird, die Steuerung nach BB bzw. Antriebe nach Ab (Antrieb bereit) zu schalten.



Wurde die Betriebsart des Antriebs umgeschaltet, IndraDrive (Berechnung im Antrieb) auf IndraDrive (Berechnung in der Steuerung) oder umgekehrt, kann es beim Wechsel von P2 nach BB zu einer Fehlermeldung kommen. In diesem Fall müssen die Basisparameter des Antriebs nachgeladen werden. Die Basisparameter können über das Kontextmenü **Parameter ▶ Basisparameter laden...** der Achse (RA1) nachgeladen werden.

Befindet sich die Steuerung im "Parametriemodus (P2)" muss sie in den "Betriebsmodus (BB)" geschaltet werden (Kontextmenü **sercos Knoten sercos Zustand ▶ Phase P4** oder Symbolleiste sercos, Icon P4).



In Abhängigkeit von der Art des Motorgebers kann ein Fehler "F2174, Referenzverlust Motorgeber" auftreten.

Der Fehler kann über <ESC> am Display des Antriebs oder der Steuerung quittiert oder besser über **Mlc1 ► Motion ► Reale Achse ► RA1 ► Maßbezug herstellen ► Maßbezug Motorgeber** "Absolutmaß setzen" beseitigt werden.

Danach "Fehler löschen"

Der Antrieb ist nun im Status "Ab" (Antrieb bereit).

Die Steuerung und Motion-Komponente ist in "BB" (betriebsbereit), die SPS-Komponente in "STOP" (SPS gestoppt) oder "RDY" (bereit).

3.4 Programmieren des Bewegungsablaufes in Funktionsbausteinsprache (FUP)

3.4.1 Allgemeines

Der Bewegungsablauf wird in einem SPS-Programm unter Nutzung von PLCopen-Funktionsbausteinen programmiert (Programmiersystem IndraLogic 2G nach EN 61131-3).

Beim Anlegen des Projektes mit der Steuerung Mlc1, der realen Achse RA1 und der virtuellen Achse VA1 wurden unterhalb des Ordners "Logic" erste Aktivitäten zur Programmierung des Bewegungsablaufes begonnen:




Abb.3-20: Projektexplorer nach Expandieren des Knotens "Logic"

Angelegt wurden die Programme:

- **MotionProg (4)** (Vorwahl ST, Strukturierter Text)
- **PlcProg** (Vorwahl ST, Strukturierter Text), wird nicht verwendet

Das dritte Programm **MotionProg_FUP (3)**, wurde manuell ergänzt: **Application**, rechte Maustaste, **Hinzufügen ► POU**, Eingabe des Namens und Auswahl von FUP als Programmiersprache.

Die Programme sind noch leer.

Angelegt wurden unter **Taskkonfiguration** die **Tasks**:

- **MotionTask (2)**, (Priorität 2, extern ereignisgesteuert durch sercos Task, Watchdog aktiv) für "MotionProg".

Das Programm, bzw. die Programme, die unter dieser Task laufen, müssen komplett innerhalb des fest vorgegebenen Teils eines sercos

Erste Schritte - Motion

Zyklus abgearbeitet werden. Überschreiten Sie diesen Rahmen, wird die Steuerung gestoppt

- **PlcTask**, (niederpriorisierte zyklische Task) für PlcProg, nicht verwendet.

Das Programm wird in der verbleibenden Zeit zumindest stückweise, also im Bedarfsfall über mehrere Zyklen, abgearbeitet

Angelegt wurden Globale Variablen / Globale Konstanten:

- **UserVarGlobal**, reserviert für den Anwender, in "Erste Schritte Motion" nicht genutzt
- **MlcVarGlobal (1)**, enthält die Adresskonstanten für die Achsen RA1 und VA1

Programm:

```
(* Automated generated code by MLC. *)
(* Please don't edit, the code will be overwritten...*)
VAR_GLOBAL CONSTANT
(*virtual axis "VA1" with axis number 2*)
VA1: AXIS_REF :=(CntrlNo:=LOCAL_CNTRL,AxisNo:=AXIS_2);
(*real axis "RA1" with axis number 1*)
RA1: AXIS_REF :=(CntrlNo:=LOCAL_CNTRL,AxisNo:=AXIS_1);
(*...*)
END_VAR
```



Für das Projekt "Ersten Schritte Motion" wird nur die MotionTask benötigt.

Je nach gewünschter Programmiersprache ist ihr entweder **MotionProg** oder **MotionProg_FUP** zugeordnet.




Abb.3-21: Aufruf löschen: MotionProg; Aufruf hinzufügen: MotionProg_FUP

3.4.2 Programmieren der virtuellen Achse VA1, Programmiersprache FUP



Wenn Sie Ihre Programmierung in FUP (Funktionsbausteinsprache) grafisch anschaulich ausführen wollen, setzen Sie in diesem Abschnitt fort.

Wenn Sie sich für ST (Strukturierten Text) entscheiden, gehen Sie zum Abschnitt [Programmieren der virtuellen Achse VA1, Programmiersprache ST](#) auf Seite 105.

Erste Schritte - Motion

Entsprechend der [Ziel des Projekts Erste Schritte - Motion auf Seite 69](#), werden Instanzen der PLCopen-Bausteine MC_MoveVelocity und MC_Stop unter Nutzung von "VA1" aufgerufen.



Eine Instanz des MC_Power wird für virtuelle Achsen nicht benötigt.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Ordnen Sie der "MotionTask" das Programm "MotionProg_FUP" zu.
2. Öffnen Sie das Programm "MotionProg_FUP" (Doppelklick Linke-Maus-Taste).




Abb.3-22: Neues Programm in FUP (Funktionsbausteinsprache)

Fügen Sie in der Implementation, Netzwerk 1, per rechter Maustaste den ersten Funktionsbaustein ein:




Abb.3-23: Generieren eines neuen Bausteins

Wählen Sie dazu im geöffneten Auswahlfenster

Funktionsbausteine ▶ **ML_PLCOpen** ▶ **POUs** ▶ **Motion** ▶ **MC_MoveVelocity** aus.

Erste Schritte - Motion




Abb.3-24: Auswahl Fenster für Funktionsbausteintypen

Bestätigen Sie jetzt das Einfügen des Bausteines "MC_MoveVelocity" mit **OK** und markieren Sie im Programm "MotionProg_FUP" durch Klick mit der linken

Maustaste die drei Fragezeichen ??? oberhalb des Bausteines. Geben Sie als Instanznamen für diesen Baustein "MoveVelVA1" ein, und schließen Sie die Eingabe mit <Enter> ab. Daraufhin öffnet sich das Fenster der "Variablen Deklaration", welches Sie sofort mit **OK** quittieren können:




Abb.3-25: Deklaration des Instanznamens eines Bausteines, Typ "MC_MoveVelocity" mit Hilfe des Fensters "Variablen Deklaration"

Erste Schritte - Motion

Damit haben Sie die Instanz "MoveVelVA1" des PLC-Open-Bausteines MC_MoveVelocity deklariert. Beschalten Sie nun die Eingänge des Bausteines.

Analog zum Instanznamen des Bausteines beschalten Sie den Eingang "Execute" mit einer Variable mit Namen "ex_MoveVelVA1", Typ BOOL:

- Markieren Sie die 3 Fragezeichen vor dem Eingang "Execute"
- Geben Sie den Namen "ex_MoveVelVA1" ein, und schließen Sie mit <Enter> ab
- Das sich öffnende Fenster zur "Variablendeklaration" können Sie sofort mit <Enter> bestätigen

Um den Eingang "Velocity" zu beschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- Markieren Sie die 3 Fragezeichen vor dem Eingang "Velocity"
- Geben Sie den Namen "VcomVA1" ein und bestätigen Sie mit <Enter>
- Geben Sie als Typ REAL und als Initialwert 200 (U/min) ein und bestätigen Sie mit <Enter>

Für die Eingänge "Acceleration" tragen Sie bitte 20 (rad/s²) und für "Deceleration" 20 (rad/s²) ein.



Die Werte werden direkt an den Bausteineingängen eingetragen.
Alternativ kann eine Variable mit dem entsprechenden Wert verwendet werden.

Um den Eingang "Axis" zu beschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie die **???** an und wählen die nebenstehende Eingabehilfe

Wählen Sie **Variablen** ► **Application** ► **MlcVarGlobal** ► **VA1**, mit **Namensraum-Präfix** einfügen.




Abb.3-26: Auswahl der Achsinstanz bei Beschaltung eines Funktionsbausteines vom Typ "MC_MoveVelocity"

- Bestätigen Sie mit **OK**.
- Schließen Sie die Eingabe des Namens mit <Enter> ab.

Erste Schritte - Motion



Der Name einer globalen Konstanten setzt sich aus dem Namen des Ordners und des Elementes zusammen:

MlcVarGlobal.VA1

Um eine Rückmeldung zu erhalten, ob der Funktionsbaustein korrekt gearbeitet hat, werden seine Ausgänge beschaltet.

Markieren Sie dazu durch Mausklick den Bereich rechts neben dem Ausgang "InVelocity" und wählen Sie im Kontextmenü (Klick rechte Maustaste)

Zuweisung einfügen aus:




Abb.3-27: Zuweisung am Ausgang eines Funktionsbausteines

In bekannter Art und Weise beschalten Sie den Ausgang "InVelocity" des Bausteines mit der Variablen "in_MoveVelVA1", Typ BOOL:

- Markieren Sie die 3 Fragezeichen **???** am Ausgang "InVelocity"
- Geben Sie den Namen "in_MoveVelVA1" ein und bestätigen Sie mit <Enter>
- Das sich öffnende Fenster zur "Variablendeklaration" können Sie sofort mit <Enter> bestätigen
- Beschalten Sie den Active-Ausgang mit "ac_MoveVelVA1"
- Beschalten Sie den CommandAborted-Ausgang mit "ca_MoveVelVA1"
- Beschalten Sie den Error-Ausgang mit "er_MoveVelVA1"
- Beschalten Sie den ErrorID-Ausgang mit "ID_MoveVelVA1"
- Beschalten Sie den Error-Ausgang mit "Ident_MoveVelVA1"

Damit ist der PLCopen-Baustein vom Typ MC_MoveVelocity entsprechend der Aufgabenstellung beschaltet. Der Deklarationsteil wurde automatisch mit komplettiert.




Abb.3-28: PLCopen-FB Typ "MC_MoveVelocity" ist eingefügt und beschaltet



Immer wenn Sie einen Baustein abgeschlossen haben, sollten Sie eine Testübersetzung (<Umsch>+<F11>) durchführen. Beseitigen Sie danach eventuell vorhandene Fehler sofort.

Generieren Sie nun eine Instanz des PLCopen-Bausteins MC_Stop.

MC_Stop

MC_Stop einfügen und eine Instanz "StopVA1" deklarieren

Neues Netzwerk anfügen, Klick mit rechter Maustaste in Netzwerk 1

Netzwerk einfügen (unterhalb)

MC_Stop einfügen und eine Instanz "StopVA1" deklarieren

Eingänge beschalten und wenn nötig Eingangsvariablen deklarieren:

"Execute" → "ex_StopVA1" vom Typ BOOL

"Deceleration" → 50

"Axis" → "MlcVarGlobal.VA1" vom Typ "AXIS_REF")

Ausgänge:

"Done" → "do_StopVA1" vom Typ BOOL

"Active" → "ac_StopVA1" vom Typ BOOL

"CommandAborted" → "ca_StopVA1" vom Typ BOOL

"Error" → "er_StopVA1" vom Typ BOOL

"ErrorID" → "ID_StopVA1" vom Typ ERROR_CODE

"ErrorIdent" → "Ident_StopVA1" vom Typ ERROR_STRUCT

Istgeschwindigkeit "VactVA1"

Als Letztes soll ein Netzwerk, in dem die aktuelle Geschwindigkeit der Achse VA1 "VactVA1" (Datentyp REAL) abgelesen werden kann, implementiert werden.

Dazu muss die aktuelle Geschwindigkeit aus dem Datensatz der Achse (Shared Memory) gelesen werden.

Die Daten aller Achsen, die eine MLC steuern kann, sind in dem Feld

GVL_Base.AxisData: ARRAY [1..xx¹] OF ML_AXISDATA_SM

enthalten, wobei als Index die Achsnummer zu verwenden ist.

Erste Schritte - Motion

Die Variable wird unter dem Namen

GVL_Base.AxisData[2].rActualVelocity_i

für die virtuelle Achse, Achsnummer 2, bereitgestellt (RA1 hat Achsnummer 1, da das Scannen von RA1 vor der Deklaration von VA1 erfolgte).

- Neues Netzwerk anfügen, Klick mit rechter Maustaste in Netzwerk 2
Netzwerk einfügen (unterhalb)
- **Zuweisung einfügen**
- Auf den rechten **???** ist "VactVA1" einzufügen und mit <Enter> zu bestätigen, Typ "REAL" im Deklarationsfenster auswählen und mit <Enter> bestätigen
- Auf die linken **???** gehen und danach  anklicken und unter Nutzung der Eingabehilfe zu **Variablen** ▶ **ML_Base** ▶ **Global Variables List** ▶ **GVL_Base** ▶ **AxisData[]** navigieren:




Abb.3-29: Geschwindigkeitswert VA1 aus der Globalen Variablenliste der Bibliothek ML_Base.library

Die weitere Eingabe wird durch die Intellisense-Funktion unterstützt; d. h., dass nach der Eingabe des "." bei "AxisData[2]." alle verfügbaren Elemente aufgerollt werden und zur Auswahl stehen.

"rActualVelocity_i" mit <Enter> bestätigen.




Abb.3-30: Auswahl der Variablen aktuelle Geschwindigkeit

Damit ist die Implementierung des Bewegungsablaufes entsprechend der Aufgabenstellung abgeschlossen:

1) Die Anzahl der steuerbaren Achsen ist vom Typ der Steuerung und ihrer Firmware abhängig, aktuell für L65: 64 Achsen




Abb.3-31: Implementation der virtuellen Achse VA1



AxisData[].rActualVelocity_i; und
GVL_Base.AxisData[].rActualVelocity_i;
werden vom Compiler als gleichwertig verwendet.

3.4.3 Download des SPS-Teilprojekts virtuelle Achse VA1 (FUP)

Der zuvor implementierte Bewegungsablauf muss jetzt noch übersetzt, in die Steuerung übertragen und gestartet werden.

Die Übersetzung erreichen Sie im IndraWorks-Menüpunkt

- **Erstellen ► Übersetzen**, Übersetzen des hinzu gekommenen Anteils der Applikation
- **Erstellen ► Neu übersetzen**, Übersetzen der kompletten Applikation




Abb.3-32: Applikation übersetzen

Zum Übertragen der kompilierten Daten in die Zielsteuerung wählen Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen ► Einloggen** (siehe nachfolgende Abbildung).




Abb.3-33: Übertragen der kompilierten Daten in die Steuerung

In Abhängigkeit ob eine Applikation bereits geladen ist und ob diese Applikation eine Vorgängerin Ihrer aktuellen Applikation ist, werden Sie um Zustimmung zum Download gebeten.

Nach erfolgreicher Übertragung ist die Applikation noch gestoppt (rot im Projektnavigator und in der Statuszeile), und die Variablen in Deklaration und Im-

Erste Schritte - Motion

plementation sind zur Anzeige der Werte vorbereitet. Die Werte sind jedoch noch nicht gültig.




Abb.3-34: Starten der Programmbearbeitung in der Steuerung (1)

Starten Sie die Bearbeitung in der Steuerung über **Debuggen ▶ Start**.




Abb.3-35: Starten der Programmbearbeitung in der Steuerung (2)

Der Bewegungsablauf selbst wird angestoßen, indem nacheinander die Abarbeitung der programmierten Funktionsbausteine aktiviert wird.

"Werte schreiben" der Eingangsvariablen

Um die Bearbeitung des "MoveVelVA1" vom Typ "MC_MoveVelocity" zu aktivieren, muss am "Execute"-Eingang des Bausteins eine positive Flanke auftreten.

Doppelklick mit der linken Maustaste auf das FALSE hinter der Eingangsvariablen "ex_MoveVelVA1". Jetzt ist hinter "ex_MoveVelVA1" ein markiertes

Erste Schritte - Motion

"FALSE" und in der Deklarationszeile zunächst ein "TRUE", nach dem nächsten Klick "FALSE" und dann ein leerer Platz (deaktiviert) zu sehen.

MoveVelVA1	MC_MoveVelocity			
Execute	BOOL	FALSE	TRUE	
Velocity	REAL	200		
Acceleration	REAL	20		

Abb.3-36: "Werte schreiben" im Deklarationsteil des Programms




Abb.3-37: "Werte schreiben" an der Schnittstelle des Funktionsbausteines

Über **Debuggen** ► **Werte schreiben** oder <Strg>+<F7> wird "ex_MoveVelVA1" in der Steuerung auf "TRUE" gesetzt.



- "Werte schreiben" bedeutet, dass **einmalig** zu Beginn des nächsten Zyklus die Variable auf den gewünschten Wert gesetzt wird.
- "Werte forcen" bedeutet, dass **permanent** zu Beginn der folgenden Zyklen die Variable auf den gewünschten Wert gesetzt wird.

Die dadurch entstehende positive Flanke setzt die Ausgänge "InVelocity" und "Active" vom Funktionsbaustein "MoveVelVA1" auf "TRUE" (1).

Die Achse bewegt sich mit 200 U/min (2).




Abb.3-38: Nach "Werte schreiben" am Eingang "Execute"

Schalten Sie "ex_MoveVelVA1" wieder auf "FALSE". Die Achse läuft weiter mit 200 U/min.

Sie können durch Setzen der Variable "ex_StopVA1" am Eingang "Execute" des Funktionsbausteines "StopVA1" vom Typ MC_Stop die Bewegung der Achse stoppen.

Erste Schritte - Motion

Stoppen Sie die Applikation und loggen sich aus.

3.4.4 Aufzeichnung der Bewegung von Achse VA1 (Trace), FUP

IndraLogic liefert zur Aufzeichnung von Bewegungsvorgängen ein Trace-Werkzeug. Mit Hilfe dieses Werkzeugs soll Folgendes aufgezeichnet werden.

- die Achsgeschwindigkeit "VactVA1"
- für "MoveVelVA1" (MC_MoveVelocity)
 - "ex_MoveVelVA1" (Execute)
 - "in_MoveVelVA1" (InVelocity)
 - "ca_MoveVelVA1" (CommandAborted)

und

- für "StopVA1" (MC_Stop)
 - "ex_StopVA1" (Execute)

Dazu muss zunächst die Traceaufzeichnung konfiguriert werden.

Fügen Sie über das Kontextmenü von "Application" **Hinzufügen ► Trace...** das Objekt "Trace_VA1" ein. Öffnen Sie das Objekt mit einem Doppelklick.




Abb.3-39: Dialog: Neues Trace-Objekt "Trace_VA1" mit Kontextmenü

Über das Kontextmenü auf der rechten Blattseite können für das Trace-Objekt folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Konfiguration
- Anzeigeeinstellungen
- Neue Variable hinzufügen

Konfiguration...

Das neue Trace-Objekt ist zunächst zu konfigurieren:

Erste Schritte - Motion




Abb.3-40: Dialog: Trace-Konfiguration mit erweiterter Trace-Einstellung

Notwendige Einstellungen sind

- Task: **MotionTask**
- Messung in jedem **20**-ten Zyklus, also $20 \times 2 \text{ ms} = 40 \text{ ms}$

Task: Von der Liste der verfügbaren Tasks wählen Sie die Task aus, nach deren Abarbeitung der Wert der Trace-Variablen gelesen werden soll. Default: Erste Task im Task-Konfigurationsbaum.

Aufzeichnungsbedingung: Eine boolesche Variable, ein Wert oder ein boolescher Ausdruck kann hier eingetragen werden. Sobald diese Bedingung eintritt, also Wert TRUE erhält, wird die Wertaufzeichnung gestartet. Wenn hier nichts angegeben ist, startet die Wertaufzeichnung sobald die Trace Konfiguration in die Steuerung geladen wurde und die Applikation läuft.

Messung in jedem: Geben Sie die Anzahl der Zyklen an, die verstreichen soll, bevor der Wert der Trace-Variablen erneut gelesen werden soll. Mit der Formel (Puffergröße * Aufzeichnen in jedem x-ten Zyklus * Task-Intervall) kann die Mindest-Aufzeichnungszeitspanne abgeschätzt werden.

Empfohlene Laufzeitsystem-Puffergröße: Größe des Ringpuffers in Byte, der im Laufzeitsystem für das Sammeln der Trace-Variablenwerte der gerade konfigurierten Aufzeichnung vorgesehen ist. Der Pufferinhalt wird dann als Wertekurve(n) im Trace-Fenster angezeigt. Default: 100.



Bei einer Änderung der Konfiguration muss das Trace-Objekt erneut eingeloggt werden.

Anzeigeeinstellungen

Als Nächstes können Einstellungen zur Anzeige vorgenommen werden. Diese Einstellungen werden auch ohne erneutes Einloggen wirksam.

Erste Schritte - Motion




Abb.3-41: Dialog: Anzeigeeinstellungen

Anzuwählen ist **Auto**, hierbei wird ein Fenster der **Länge** 10s über den Kurvenzug gelegt. Die **Skaleneinteilung** wird dabei im 1s Raster mit einer **Skalenunterteilung** von 1s vorgenommen.

Auswahl der Neuen Variablen

Nun sind die gewünschten Variablen zu benennen und ihr Erscheinungsbild einzustellen.




Abb.3-42: Dialog: Anlegen von neuen Variablen und Festlegung des Erscheinungsbildes

Farbe und **Darstellungsart** beziehen sich auf den Kurvenverlauf der **Variablen**.

Zusätzlich können bei jeweils aktivierter Grenze die Teile des Kurvenzuges, die einen Minimalwert unter- bzw. einen Maximalwert überschreiten, farblich gegen den übrigen Kurvenzug abgesetzt werden.

Menü zum Steuern der Trace-Aufzeichnung:

Das Kontextmenü erscheint, wenn mit der Rechten-Maus-Taste in den linken Teil des Trace-Fensters geklickt wird.

Erste Schritte - Motion




Abb.3-43: Kontextmenü zum Steuern der Trace-Aufzeichnung

Trace Download: Bevor eine konfigurierte Trace-Aufzeichnung auf der Steuerung für die auf der Steuerung laufende Applikation aktiv werden kann, muss die "Trace-Applikation" explizit auf die Steuerung geladen werden.

Start/Stop Trace: Dieser Befehl startet bzw. stoppt die Darstellung der Trace-Aufzeichnung.

Wenn die Aufzeichnung gerade gestoppt ist, steht vor dem Befehl das Symbol .

Wenn die Aufzeichnung gerade läuft, steht vor dem Befehl das Symbol  und ein Ausführen des Befehls bedeutet, dass die Aufzeichnung gestoppt wird, d.h. im Trace-Fenster wird der gerade dargestellte Abschnitt der Variablenwertekurve(n) "eingefroren".

Mehrfachkanal: Dieses Kommando ermöglicht es, die Ansicht der Trace-Kurve zu wechseln. Standardmäßig werden die Kurven aller Variablen im selben Diagramm dargestellt. In Mehrfachkanal-Ansicht wird die Kurve jeder Variablen in ihrem eigenen Diagramm aber mit identischer X-Achse visualisiert. Zoomen und Scrollen beeinflusst die X-Achse aller Diagramme simultan.

Cursor: Solange dieser Befehl aktiviert ist (Default), wird die aktuelle Position des Cursors im Koordinatensystem des Trace-Fensters immer in der Statusleiste des Programmiersystems angezeigt.

Scrollen: In diesem Modus wird der Mauszeiger einen kurzen Moment lang als Doppelpfeil dargestellt und man kann die Zeitachse der gerade dargestellte Trace durch entsprechende Bewegung des Cursors im Trace-Fenster nach links oder rechts verschieben.

Anzeige zurücksetzen: Mit diesem Befehl kann die Anzeige der Aufzeichnung(en) auf die Standardwerte zurückgesetzt werden, nachdem die Anzeige beispielsweise durch Zoomen verändert wurde(n).

Durchführung des Trace:

1. Einloggen auf der Steuerung.
Herstellen der Verbindung zur Steuerung.

Erste Schritte - Motion

2. Trace Download.

Bei laufender Application werden über das Trace-Kontextmenü "Trace Download" die erforderlichen Daten in die Steuerung übertragen.

Die Trace-Aufzeichnung läuft danach automatisch an.

3. Werte schreiben.

Folgende Werte werden analog zu ["Werte schreiben" der Eingangsvariablen auf Seite 90](#), gesetzt:

- ex_MoveVelVA1 auf TRUE
- ex_StopVA1 auf TRUE

4. Beenden der Aufzeichnung.

Stoppen des Trace durch den Trace-Kontextmenüpunkt "Start/Stop Trace".

5. Auswertung der Trace-Aufzeichnung.

Einstellen der Fensterdaten (finden des nachfolgenden Bildes).

Tastenkombinationen	Aktion im Trace-Diagramm	Entsprechende Steuerung mit Maus
<Alt>+<←/→>-Pfeiltasten	horizontales Scrollen der X-Achse (Zeitachse) aller Diagramme	Aktivieren von Scrollen mit Maus, Klicken in das Diagramm und scrollen der X-Achse mit der Maus während die linke Maustaste gedrückt wird
<↑/↓>-Pfeiltasten, mit oder ohne gedrückte <Alt>-Taste Selektieren eines Diagramms mit <Tab>	horizontales Scrollen des selektierten Diagramms	Aktivieren von Scrollen mit Maus, Klicken in das Diagramm und scrollen der X-Achse mit der Maus während die linke Maustaste und <Strg> gedrückt wird
<↑/↓>-Pfeiltasten, mit oder ohne gedrückte <Alt>-Taste Selektieren eines Diagramms mit <Tab> Zusätzlich <Strg> drücken	Der Graph wird in größeren Schritten verschoben	
<+/->-Tasten	horizontales Zoomen aller Diagramme entlang der X-Achse (die Zeitachse wird für alle Diagramme gestreckt/komprimiert)	• Auswahl "Strecken" oder "Komprimieren":  oder  • bzw. Verwenden des Mausekkrads
<Strg>+<+/->-Tasten Selektieren eines Diagramms mit <Tab>	vertikales Zoomen aller Diagramme entlang der Y-Achse (die der Y-Achse des selektierten Graphen wird gestreckt/komprimiert)	

Abb.3-1: Tastenkombinationen Trace-Editor mit aktiviertem Mehrfachkanal

Erste Schritte - Motion




Abb.3-44: Traceaufzeichnung für die virtuelle Achse VA1

Auswertung der Trace-Aufzeichnung

- (1) - Start des Hochlaufes der virtuellen Achse
- (2) - Solldrehzahl erreicht
- (3) - Stoppen der virtuellen Achse
- (4) - Virtuelle Achse wird abgebremst

Zu erkennen ist, dass sich die virtuelle Achse analog zu einer realen, gleich-parametrierten Achse verhält (vergleiche Geschwindigkeitsverlauf, Beschleunigung mit 20 rad/s² und Verzögerung mit 50 rad/s²).

3.4.5 Programmieren der realen Achse RA1 (FUP)



Ab dieser Stelle benötigen Sie die "reale" Antriebstechnik oder

Sie verwenden ersatzweise eine zweite virtuelle Achse **ohne** MC_Power!

Die Verwendung einer **realen** Achse setzt zunächst eine Instanz des PLCopen-Bausteins MC_Power voraus.

Als Nächstes werden jeweils eine Instanz von MC_GearIn und MC_GearOut benötigt.

Die reale Achse wird mit einer Instanz von MC_Stop angehalten.

Die Programmierung erfolgt analog zum Abschnitt [Programmieren der virtuellen Achse VA1, Programmiersprache ST auf Seite 105](#).

MC_Power

Neues Netzwerk anfügen, Klick mit rechter Maustaste in Netzwerk 3

Netzwerk einfügen (unterhalb)

MC_Power einfügen und eine Instanz "PowerRA1" deklarieren

Eingänge beschalten und wenn nötig Eingangsvariablen deklarieren:

"Enable" → "en_PowerRA1" vom Typ BOOL

Erste Schritte - Motion

"Axis" → "MlcVarGlobal.RA1" vom Typ "AXIS_REF"

Ausgänge:

"Status" → "st_PowerRA1" vom Typ BOOL

"Error" → "er_PowerRA1" vom Typ BOOL

"ErrorID" → "ID_PowerRA1" vom Typ ERROR_CODE

"ErrorIdent" → "Ident_PowerRA1" vom Typ ERROR_STRUCT

MC_GearIn

Neues Netzwerk anfügen, Klick mit rechter Maustaste in Netzwerk 4

Netzwerk einfügen (unterhalb)

MC_GearIn einfügen und Instanz "GearInRA1" deklarieren

Eingänge beschalten und wenn nötig Eingangsvariablen deklarieren:

"Execute" → "ex_GearInRA1" vom Typ BOOL

"RatioNumerator" → 5

"RatioDenominator" → 10

"MasterFineadjust" → 20 (%)

"Master" → "MlcVarGlobal.VA1" vom Typ "AXIS_REF"

"Slave" → "MlcVarGlobal.RA1" vom Typ "AXIS_REF"

Ausgänge:

"InGear" → "ig_GearInRA1" vom Typ BOOL

"Active" → "ac_GearInRA1" vom Typ BOOL

"CommandAborted" → "ca_GearInRA1" vom Typ BOOL

"Error" → "er_GearInRA1" vom Typ BOOL

"ErrorID" → "ID_GearInRA1" vom Typ ERROR_CODE

"ErrorIdent" → "Ident_GearInRA1" vom Typ ERROR_STRUCT

MC_GearOut

Neues Netzwerk anfügen, Klick mit rechter Maustaste in Netzwerk 5

Netzwerk einfügen (unterhalb)

MC_GearOut einfügen und eine Instanz "GearOutRA1" deklarieren

Eingänge beschalten und wenn nötig Eingangsvariablen deklarieren:

"Execute" → "ex_GearOutRA1" vom Typ BOOL

"Slave" → "MlcVarGlobal.RA1" vom Typ "AXIS_REF"

Ausgänge:

"Done" → "do_GearOutRA1" vom Typ BOOL

"Active" → "ac_GearOutRA1" vom Typ BOOL

"Error" → "er_GearOutRA1" vom Typ BOOL

"ErrorID" → "ID_GearOutRA1" vom Typ ERROR_CODE

"ErrorIdent" → "Ident_GearOutRA1" vom Typ ERROR_STRUCT

MC_Stop

Neues Netzwerk anfügen, Klick mit rechter Maustaste in Netzwerk 6

Netzwerk einfügen (unterhalb)

MC_Stop einfügen und eine Instanz "StopRA1" deklarieren

Eingänge beschalten und wenn nötig Eingangsvariablen deklarieren:

"Execute" → "ex_StopRA1" vom Typ BOOL

"Deceleration" → 50 (rad/s²)

"Axis" → "MlcVarGlobal.RA1" vom Typ "AXIS_REF"

Ausgänge:

"Done" → "do_StopRA1" vom Typ BOOL

"Active" → "ac_StopRA1" vom Typ BOOL

"CommandAborted" → "ca_StopRA1" vom Typ BOOL

"Error" → "er_StopRA1" vom Typ BOOL

"ErrorID" → "ID_StopRA1" vom Typ ERROR_CODE

"ErrorIdent" → "Ident_StopRA1" vom Typ ERROR_STRUCT

Istgeschwindigkeit "VactRA1"

Als Letztes soll ein Netzwerk, in dem die aktuelle Geschwindigkeit der Achse RA1 "VactRA1" (Datentyp REAL) abgelesen werden kann, implementiert werden.

Dazu muss die aktuelle Geschwindigkeit aus dem Datensatz der Achse (Shared Memory) gelesen werden.

Die Daten aller Achsen, die eine MLC steuern kann, sind in dem Feld

GVL_Base.AxisData: ARRAY [1..xx²] OF ML_AXISDATA_SM

enthalten, wobei als Index die Achsnummer zu verwenden ist.

Die Variable wird unter dem Namen

GVL_Base.AxisData[1].rActualVelocity_i

für die reale Achse, Achsnummer 1, bereitgestellt (RA1 hat Achsnummer 1, da das Scannen von RA1 vor der Deklaration von VA1 erfolgte).

- Neues Netzwerk anfügen, Klick mit rechter Maustaste in Netzwerk 7
- **Netzwerk einfügen (unterhalb)**
- **Zuweisung einfügen**
- Auf den rechten **???** ist "VactRA1" einzufügen und mit <Enter> zu bestätigen, Typ "REAL" im Deklarationsfenster auswählen und mit <Enter> bestätigen.
- Auf die linken **???** gehen und danach  anklicken und unter Nutzung der Eingabehilfe zu **Variablen ▶ ML_BASE ▶ Global Variables List ▶ GVL_Base ▶ AxisData[]** navigieren:

2) Die Anzahl der steuerbaren Achsen ist vom Typ der Steuerung und ihrer Firmware abhängig, aktuell für L65: 64 Achsen

Erste Schritte - Motion




Abb.3-45: Geschwindigkeitswert VA1 aus der Globalen Variablenliste der Bibliothek ML_Base.library

Die weitere Eingabe wird durch die Intellisense-Funktion unterstützt; d. h., dass nach der Eingabe des "." bei "AxisData[1]." alle verfügbaren Elemente aufgerollt werden und zur Auswahl stehen.

"rActualVelocity_i" mit <Enter> bestätigen.




Abb.3-46: Implementation der realen Achse



AxisData[].rActualVelocity_i; und
GVL_Base.AxisData[].rActualVelocity_i;
werden vom Compiler als gleichwertig verwendet.

3.4.6 Download des kompletten SPS-Projektes (FUP)

Der Ladevorgang verläuft analog zum Abschnitt [Download des SPS-Teilprojekts virtuelle Achse VA1 \(FUP\) auf Seite 89](#).

Das neue Projekt überschreibt dabei nach Rückfrage das alte Projekt.

3.4.7 Workflow "Virtuelle Achse → Elektronisches Getriebe → Reale Achse"

Der nachstehende Arbeitsablauf zeigt das Starten und Stoppen der Achsen und des Getriebes.

1. Leistungszuschaltung für die reale Achse.
Zuschalten des "en_PowerRA1" (MC_Power) durch "Werte schreiben".
st_PowerRA1= TRUE (MC_Power).
2. Start der virtuellen Achse.
Zuschalten des "ex_MoveVelVA1" (MC_MoveVelocity) durch "Werte schreiben".
Hochlauf bei VactVA1 = 200 U/min beendet.
3. Nachführen der realen Achse.
Zuschalten des "ex_GearInRA1" (MC_GearIn) durch "Werte schreiben".
Das zu erwartenden Übersetzungsverhältnis des Getriebes ergibt sich zu:
$$\dot{U}_v = (\text{RatioNumerator} / \text{RatioDenominator}) * (1 + \text{MasterFineadjust})$$

also bei VactVA1 = 200 U/min ergibt sich VactRA1 = 120 U/min.



Der MasterFineadjust-Wert wird in "%" vorgegeben.

4. Befindet sich der MC_GearIn "InGear", so kann die Geschwindigkeit "VcomVA1" der virtuellen Achse durch "Werte schreiben" (Doppelklick auf die Variable, gewünschten Wert eintragen) verändert werden. Die reale Achse folgt der virtuellen.
5. Abschalten des "ex_GearInRA1" (MC_GearIn) durch "Werte schreiben".
in_GearInRA1= FALSE, ac_GearInRA1= TRUE.
Die reale Achse folgt der virtuellen weiterhin.
6. Auflösen der Synchronität.
Zuschalten des "ex_GearOutRA1" (MC_GearOut) durch "Werte schreiben".
Die Abhängigkeit der realen Achse von der virtuellen ist aufgehoben. Beide Achsen drehen jedoch mit unveränderter Geschwindigkeit weiter.
7. Änderung der Sollgeschwindigkeit "VcomVA1".
Die veränderte Sollgeschwindigkeit wirkt sich nur noch auf die virtuelle Achse aus, "VactRA1" bleibt unverändert.
8. Abschalten des "ex_GearOutRA1" durch "Werte schreiben".

Erste Schritte - Motion

do_GearOutRA1= FALSE.

9. Stoppen der virtuellen Achse.

Zuschalten des "ex_StopVA1" (MC_Stop).

Die virtuelle Achse wird abgebremst auf VactVA1= 0 U/min.

10. Abschalten des "ex_StopVA1" (MC_Stop).

11. Stoppen der realen Achse.

Zuschalten des "ex_StopRA1" (MC_Stop).

Die reale Achse wird abgebremst auf VactRA1= 0 U/min. Die Achse wird nach Erreichen des Stillstandes aktiv in dieser Position gehalten.

12. Abschalten des "ex_StopRA1" (MC_Stop).

Das aktive Halten der realen Achse ist beendet.

13. Leistungsabschaltung für die reale Achse.

Abschalten von "en_PowerRA1" (MC_Power) durch "Werte schreiben".



Nur möglich im Zustand "Standstill" nach Ausführung des Stopps an RA1.

3.4.8 Aufzeichnung der Bewegung beider Achsen (Trace), FUP

Das Trace-Werkzeug wurde analog zum Abschnitt [Aufzeichnung der Bewegung von Achse VA1 \(Trace\), FUP auf Seite 92](#), verwendet, um den Hochlauf der virtuellen Achse und das Aufsynchronisieren sichtbar zu machen.

Der nachstehende Arbeitsablauf zeigt das Starten und Stoppen der Achsen und des Getriebes für die Trace-Aufzeichnung.

1. Leistungszuschaltung für die reale Achse.

Zuschalten des "en_PowerRA1" (MC_Power).

2. Start der virtuellen Achse.

Zuschalten des "ex_MoveVelVA1" (MC_MoveVelocity).

3. Nachführen der realen Achse.

Zuschalten des "ex_GearInRA1" (MC_GearIn).

4. Drehzahlsollwertsprung der virtuellen Achse.

Erhöhen des Drehzahlsollwertes.

Wirksamschalten durch "ex_MoveVelVA1" TRUE ⇒ FALSE ⇒ TRUE.

Die nachstehende Abbildung zeigt das Trace-Ergebnis:




Abb.3-47: Traceaufzeichnung für beide Achsen

Auswertung der Trace-Aufzeichnung

- (1) - Start des Hochlaufes der virtuellen Achse
- (2) - Zuschalten der Getriebe-Funktion, Hochlauf der realen Achse
- (3) - Erhöhen der Solldrehzahl der virtuellen Achse, "ex_MoveVelVA1" TRUE $\Rightarrow$ FALSE
- (4) - Wirksamwerden der Solldrehzahl der virtuellen Achse, "ex_MoveVelVA1" FALSE $\Rightarrow$ TRUE
- (5) - Sprungantwort an der realen Achse

3.5 Programmieren des Bewegungsablaufes in Strukturiertem Text (ST)

3.5.1 Allgemeines

Der Bewegungsablauf wird in einem SPS-Programm unter Nutzung von PLCopen-Funktionsbausteinen programmiert (Programmiersystem IndraLogic 2G nach EN 61131-3).

Beim Anlegen des Projektes mit der Steuerung Mlc1, der realen Achse RA1 und der virtuellen Achse VA1 wurden unterhalb des Ordners "Logic" erste Aktivitäten zur Programmierung des Bewegungsablaufes begonnen:

Erste Schritte - Motion




Abb.3-48: Projektexplorer nach Expandieren der Knoten "Logic"

Angelegt wurden die Programme:

- **MotionProg (3)** (Vorwahl ST, Strukturierter Text)
- **PlcProg** (Vorwahl ST, Strukturierter Text), nicht verwendet

Das dritte Programm **MotionProg_FUP (4)**, wurde manuell ergänzt: **Application**, rechte Maustaste, **Hinzufügen** ► **POU**, Eingabe des Namens und Auswahl von FUP als Programmiersprache.

Die Programme sind noch leer.

Angelegt wurden unter **Taskkonfiguration** die **Tasks**:

- **MotionTask (2)**, (Priorität 2, extern ereignisgesteuert durch sercos Task, Watchdog aktiv) für "MotionProg".

Das Programm bzw. die Programme, die unter dieser Task laufen, müssen komplett innerhalb des fest vorgegebenen Teil eines sercos Zyklus abgearbeitet werden. Überschreiten Sie diesen Rahmen, wird die Steuerung gestoppt

- **PlcTask**, (niederpriore zyklische Task) für PlcProg (nicht verwendet).

Das Programm wird in der verbleibenden Zeit zumindest stückweise, also im Bedarfsfall über mehrere Zyklen, abgearbeitet

Angelegt wurden **Globale Variablen / Globale Konstanten**:

- **UserVarGlobal**, reserviert für den Anwender, in "Erste Schritte Motion" nicht genutzt
- **MlcVarGlobal (1)**, enthält die Adresskonstanten für die Achsen RA1 und VA1

Programm:

```
(* Automated generated code by MLC. *)
(* Please don't edit, the code will be overwritten...*)
VAR_GLOBAL CONSTANT
(*virtual axis "VA1" with axis number 2*)
VA1: AXIS_REF :=(CntrlNo:=LOCAL_CNTRL,AxisNo:=AXIS_2);
(*real axis "RA1" with axis number 1*)
RA1: AXIS_REF :=(CntrlNo:=LOCAL_CNTRL,AxisNo:=AXIS_1);
(*...*)
END_VAR
```



Für "Ersten Schritte Motion" wird nur die MotionTask genutzt.

Je nach gewünschter Programmiersprache ist ihr entweder **MotionProg** oder **MotionProg_FUP** zugeordnet.

Erste Schritte - Motion




Abb.3-49: Aufruf löschen: MotionProg_FUP; Aufruf hinzufügen: MotionProg

3.5.2 Programmieren der virtuellen Achse VA1, Programmiersprache ST



Der Abschnitt verwendet ST (Strukturierter Text) als Programmiersprache. Funktionell entsteht das gleiche Ergebnis, wie bei den Abschnitten mit der Programmiersprache FUP.

Entsprechend der [Ziel des Projekts Erste Schritte - Motion auf Seite 69](#), werden Instanzen der PLCopen-Bausteine MC_MoveVelocity und MC_Stop unter Nutzung von "VA1" aufgerufen.



Eine Instanz des MC_Power wird für virtuelle Achsen nicht benötigt.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Ordnen Sie der MotionTask das Programm "MotionProg" zu.
2. Öffnen Sie das Programm "MotionProg" (Doppelklick Linke-Maus-Taste).




Abb.3-50: Neues Programm in ST (Strukturierter Text)

Im Unterschied zur Programmierung in der Sprache FUP sind für die Sprache ST (Strukturierter Text) zunächst die Instanzen der Funktionsbausteine im Deklarationsteil, Bereich VAR ... END_VAR, zu deklarieren.

Erst dann können Sie in der Implementation verwendet werden.

Tragen Sie zunächst im Bereich VAR ... END_VAR den Namen der Instanz des Funktionsbausteins MC_MoveVelocity "MoveVelVA1" ein. Rufen Sie per rechter Maustaste das Kontextmenü und hier die Eingabehilfe (alternativ <F2>-Fenster) auf.

Erste Schritte - Motion




Abb.3-51: Deklaration der Instanz MoveVelVA1 vom Typ MC_MoveVelocity

Wählen Sie dazu im geöffneten Auswahlfenster

Benutzerdefinierte Typen

► **ML_PLCopen** ► **POUs** ► **Motion** ► **MC_MoveVelocity** aus.

Wählen Sie die Option "Mit Argumenten einfügen" ab.




Abb.3-52: Auswahlfenster Funktionsbausteine

Nach Bestätigung mit **OK** komplettieren Sie bitte die Zeile mit einem ";".

Gehen Sie in den Implementationsteil des Editors auf Zeile 1 und öffnen Sie mit <F2> die Eingabehilfe.

Wählen Sie im geöffneten Auswahlfenster **Instanzaufrufe** ► **MoveVelVA1** aus.

Wählen Sie die Option "Mit Argumenten einfügen".

Erste Schritte - Motion




Abb.3-53: Übernahme der Instanz in die Implementation

Bestätigen Sie jetzt das Einfügen der Instanz mit **OK**.




Abb.3-54: Gerüst einer Funktionsbaustein-Instanz

Beschalten Sie nun die Eingänge des Bausteines.

Beginnen Sie mit dem Eingang "Execute":

- Geben Sie den Namen "ex_MoveVelVA1" ein, und schließen Sie mit <Enter> ab
- Das sich öffnende Fenster zur "Variablendeklaration" können Sie sofort mit <Enter> bestätigen

Um den Eingang "Velocity" zu beschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- Geben Sie den Namen "VcomVA1" ein und bestätigen Sie mit <Enter>
- Geben Sie als Typ REAL und als Initialwert 200 (U/min) ein und bestätigen Sie mit <Enter>

Für die Eingänge "Acceleration" tragen Sie bitte 20 (rad/s²) und für "Deceleration" 20 (rad/s²) ein.



Die Zahlen werden direkt an den Bausteineingängen eingetragen. Alternativ kann eine Variable mit dem entsprechenden Wert verwendet werden.

Erste Schritte - Motion

Um den Eingang "Axis" zu beschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie mit der rechten Maustaste die Eingabehilfe:
Wählen Sie **Variablen** ► **Application** ► **MlcVarGlobal** ► **VA1**.




Abb.3-55: Auswahl der Achsinstanz bei Beschaltung eines Funktionsbausteines vom Typ "MC_MoveVelocity"

- Bestätigen Sie mit **OK**.



Der Name einer globalen Konstanten setzt sich aus dem Namen des Ordners und des Elementes zusammen:

MlcVarGlobal.VA1

Um eine Rückmeldung zu erhalten, ob der Funktionsbaustein korrekt gearbeitet hat, werden seine Ausgänge beschaltet.

- In bekannter Art und Weise beschalten Sie den Ausgang "InVelocity" des Bausteines mit der Variablen "iv_MoveVelVA1", Typ BOOL
- Geben Sie den Namen "iv_MoveVelVA1" ein und bestätigen Sie mit <Enter>
- Das sich öffnende Fenster zur "Variablendeklaration" können Sie sofort mit <Enter> bestätigen
- Beschalten Sie den CommandAborted-Ausgang mit "ca_MoveVelVA1"
- Beschalten Sie den Error-Ausgang mit "er_MoveVelVA1"
- Beschalten Sie den ErrorID-Ausgang mit "ID_MoveVelVA1"
- Beschalten Sie den ErrorIdent-Ausgang mit "Ident_MoveVelVA1"

Damit ist der PLCopen-Baustein vom Typ MC_MoveVelocity entsprechend der Aufgabenstellung beschaltet. Der Deklarationsteil wurde automatisch mit komplettiert.

```

2  VAR
3  MoveVelVal: MC_MoveVelocity;
4  ex_MoveVelVal: BOOL;
5  VcomVal: REAL := 200;
6  iv_MoveVelVal: BOOL;
7  ac_MoveVelVal: BOOL;
8  ca_MoveVelVal: BOOL;
9  er_MoveVelVal: BOOL;
10 ID_MoveVelVal: ERROR_CODE;
11 Ident_MoveVelVal: ERROR_STRUCT;
12 END VAR

1 MoveVelVal(
2   Execute:= ex_MoveVelVal,
3   Velocity:= VcomVal,
4   Acceleration:= 20,
5   Deceleration:= 20,
6   Axis:= MlcVarGlobal.VA1,
7   InVelocity=> iv_MoveVelVal,
8   Active=> ac_MoveVelVal,
9   CommandAborted=> ca_MoveVelVal,
10  Error=> er_MoveVelVal,
11  ErrorID=> ID_MoveVelVal,
12  ErrorIdent=> Ident_MoveVelVal);

```

Abb.3-56: PLCopen-FB Typ "MC_MoveVelocity" ist eingefügt und beschaltet



Immer wenn Sie einen Baustein abgeschlossen haben, sollten Sie eine Testübersetzung (<Umsch>+<F11>) durchführen. Beseitigen Sie danach eventuell vorhandene Fehler sofort.

Generieren Sie nun eine Instanz des PLCopen-Bausteins MC_Stop.

MC_Stop

Instanz "StopVA1" von MC_Stop deklarieren und einfügen

Eingänge beschalten und wenn nötig Eingangsvariablen deklarieren:

"Execute" → "ex_StopVA1" vom Typ BOOL

"Deceleration" → 50

"Axis" → "MlcVarGlobal.VA1" vom Typ "AXIS_REF"

Ausgänge:

"Done" → "do_StopVA1" vom Typ BOOL

"Active" → "ac_StopVA1" vom Typ BOOL

"CommandAborted" → "ca_StopVA1" vom Typ BOOL

"Error" → "er_StopVA1" vom Typ BOOL

"ErrorID" → "ID_StopVA1" vom Typ ERROR_CODE

"ErrorIdent" → "Ident_StopVA1" vom Typ ERROR_STRUCT

Istgeschwindigkeit "VactVA1"

Als Letztes soll ein Netzwerk, in dem die aktuelle Geschwindigkeit der Achse VA1 "VactVA1" (Datentyp REAL) abgelesen werden kann, implementiert werden.

Dazu muss die aktuelle Geschwindigkeit aus dem Datensatz der Achse (Shared Memory) gelesen werden.

Die Daten aller Achsen, die eine Steuerung steuern kann, sind in dem Feld

GVL_Base.AxisData: ARRAY [1..xx³] OF ML_AXISDATA_SM

3) Die Anzahl der steuerbaren Achsen ist vom Typ der Steuerung und ihrer Firmware abhängig, aktuell für L65: 64 Achsen

Erste Schritte - Motion

enthalten, wobei als Index die Achsnummer zu verwenden ist.

Die Variable wird unter dem Namen

GVL_Base.AxisData[2].rActualVelocity_i

für die virtuelle Achse, Achsnummer 2, bereitgestellt (RA1 hat Achsnummer 1, da das Scannen von RA1 vor der Deklaration von VA1 erfolgte).

- Neue Zeile anfügen
- VactVA1:= einfügen, Deklaration komplettieren
- unter Nutzung der Eingabehilfe zu **Variablen ▶ ML_BASE ▶ Global Variables List ▶ GVL_Base ▶ AxisData[]** navigieren:




Abb.3-57: Geschwindigkeitswert VA1 aus der Globalen Variablenliste der Bibliothek ML_Base.library

Die weitere Eingabe wird durch die Intellisense-Funktion unterstützt; d. h., dass nach der Eingabe des "." bei "AxisData[2]." alle verfügbaren Elemente aufgerollt werden und zur Auswahl stehen.

"rActualVelocity_i" mit <Enter> bestätigen.




Abb.3-58: Auswahl der Variablen aktuelle Geschwindigkeit

- Abschluss der Zeile mit ";" nicht vergessen.

Damit ist die Implementierung des Bewegungsablaufes entsprechend der Aufgabenstellung abgeschlossen:

```

1  PROGRAM MotionProg
2  VAR
3  MoveVelVal: MC_MoveVelocity;
4      ex_MoveVelVal: BOOL;
5      VcomVal: REAL := 200;
6      iv_MoveVelVal: BOOL;
7      ac_MoveVelVal: BOOL;
8
9  MoveVelVal(
10     Execute:= ex_MoveVelVal,
11     Velocity:= VcomVal,
12     Acceleration:= 20,
13     Deceleration:= 20,
14     Axis:= MlcVarGlobal.Val,
15     InVelocity=> iv_MoveVelVal,
16     Active=> ac_MoveVelVal,
17     CommandAborted=> ca_MoveVelVal,
18     Error=> er_MoveVelVal,
19     ErrorID=> ID_MoveVelVal,
20     ErrorIdent=> Ident_MoveVelVal);
21
22 StopVal(
23     Execute:= ex_StopVal,
24     Deceleration:= 50,
25     Axis:= MlcVarGlobal.Val,
26     Done=> do_StopVal,
27     Active=> ac_StopVal,
28     CommandAborted=> ca_StopVal,
29     Error=> er_StopVal,
30     ErrorID=> ID_StopVal,
31     ErrorIdent=> Ident_StopVal);
32
33 VactVal:= AxisData[2].rActualVelocity_i;

```

Abb.3-59: Implementation der virtuellen Achse VA1



AxisData[].rActualVelocity_i; und
GVL_Base.AxisData[].rActualVelocity_i;
werden vom Compiler als gleichwertig verwendet.

3.5.3 Download des SPS-Teilprojektes virtuelle Achse VA1 (ST)

Der zuvor implementierte Bewegungsablauf muss jetzt noch übersetzt, in die Steuerung übertragen und gestartet werden.

Die Übersetzung erreichen Sie über die IndraWorks-Menüleiste

- **Erstellen ► Übersetzen**
Übersetzen des hinzu gekommenen Anteils der Applikation
- **Erstellen ► Neu übersetzen**
Übersetzen der kompletten Applikation




Abb.3-60: Applikation übersetzen

Zum Übertragen der kompilierten Daten in die Zielsteuerung wählen Sie in der IndraWorks-Menüleiste **Debuggen ► Einloggen** (siehe nachfolgende Abbildung).

Erste Schritte - Motion




Abb.3-61: Übertragen der kompilierten Daten in die Steuerung

In Abhängigkeit ob eine Applikation bereits geladen ist und ob diese Applikation eine Vorgängerin Ihrer aktuellen Applikation ist, werden Sie um Zustimmung zum Download gebeten.

Nach erfolgreicher Übertragung ist die Applikation noch gestoppt (rot im Projektnavigator und in der Statuszeile), und die Variablen in Deklaration und Implementation sind zur Anzeige der Werte vorbereitet. Die Werte sind jedoch noch nicht gültig.




Abb.3-62: Starten der Programmbearbeitung in der Steuerung (1)

Starten Sie die Bearbeitung in der Steuerung über **Debuggen ▶ Start**.

Erste Schritte - Motion

The screenshot shows the Siemens STEP 7 software interface. On the left, the 'Projektexplorer' (Project Explorer) displays the project structure. The 'Motion [Läuft]' (Motion [Running]) folder is expanded, showing various motion control components. A red arrow points to the 'Application (LÄUFT)' (Application [Running]) icon. On the right, the 'MotionProg[Mic1: Logic: Application]' window is open, showing a table of variables and their values. The table has four columns: 'Ausdruck' (Expression), 'Datentyp' (Data Type), 'Wert' (Value), and 'Vorbereiteter Wert' (Prepared Value). The 'ex_MoveVelVA1' variable is highlighted in blue, and its 'Vorbereiteter Wert' is set to 'TRUE'. A red arrow points from the 'TRUE' value in the table to the 'FALSE<TRUE>' value in the 'Execute' field of the 'MoveVelVA1' function block in the ladder logic diagram below the table.

Ausdruck	Datentyp	Wert	Vorbereiteter Wert
MoveVelVA1	MC_MoveVelocity		
ex_MoveVelVA1	BOOL	FALSE	TRUE
VcomVA1	REAL	200	
iv_MoveVelVA1	BOOL	FALSE	
ac_MoveVelVA1	BOOL	FALSE	
ca_MoveVelVA1	BOOL	FALSE	
er_MoveVelVA1	BOOL	FALSE	
ID_MoveVelVA1	ERROR_CODE	NONE_ERROR	
Ident_MoveVelVA1	ERROR_STRUCT		
StopVA1	MC_Stop		

```

1 MoveVelVA1 (
2   Execute FALSE := ex_MoveVelVA1 FALSE<TRUE> ,
3   Velocity 200 := VcomVA1 200 ,
4   Acceleration 20 := 20 ,
5   Deceleration 20 := 20 ,
6   Axis := MlcVarGlobal.VA1 ,
7   InVelocity FALSE => iv_MoveVelVA1 FALSE ,
8   Active FALSE => ac_MoveVelVA1 FALSE ,

```

Abb.3-63: Starten der Programmbearbeitung in der Steuerung (2)

Der Bewegungsablauf selbst wird angestoßen, indem nacheinander die Abarbeitung der programmierten Funktionsbausteine aktiviert wird.

"Werte schreiben",
Eingangsvariablen

Um die Bearbeitung des "MoveVelVA1" vom Typ "MC_MoveVelocity" zu aktivieren, muss am "Execute"-Eingang des Bausteins eine positive Flanke auftreten.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das FALSE hinter der Eingangsvariablen "ex_MoveVelVA1", das Fenster "Wert vorbereiten" öffnet, "TRUE" eintragen und bestätigen.

Jetzt ist hinter "ex_MoveVelVA1" ein markiertes "FALSE<TRUE>" und in der Deklarationszeile ein "TRUE" zu sehen.

Erste Schritte - Motion

MotionProg[Mlc1: Logic: Application]

Mlc1.Application.MotionProg

Ausdruck	Datentyp	Wert	Vorbereiteter Wert	Komment
MoveVelVA1	MC_MoveVelocity			
ex_MoveVelVA1	BOOL	FALSE	TRUE	
VcomVA1	REAL	0		
iv_MoveVelVA1	BOOL	FALSE		
ac_MoveVelVA1	BOOL	FALSE		
ca_MoveVelVA1	BOOL	FALSE		
er_MoveVelVA1	BOOL	FALSE		

Wert vorbereiten

Ausdruck: MotionProg.ex_MoveVelVA1
 Datentyp: BOOL
 Aktueller Wert: FALSE

Was möchten Sie tun?

☒ Einen neuen Wert für die nächste Schreib- oder Force-Operation vorbereiten:
 TRUE

☐ Vorbereitung mit einem Wert aufheben

☐ Den Force aufheben, ohne den Wert zu verändern.

☐ Den Force aufheben und den Wert auf den Wert zurücksetzen, den er vor der Force-Operation hatte.

OK Abbrechen

Abb.3-64: Vorbereitung des "Werte schreiben"

Über **Debuggen** ► **Werte schreiben** <Strg>+<F7> wird "ex_MoveVelVA1" in der Steuerung auf "TRUE" gesetzt.



- "Werte schreiben" bedeutet, dass **einmalig** zu Beginn des nächsten Zyklus die Variable auf den gewünschten Wert gesetzt wird.
- "Werte forcen" bedeutet, dass **permanent** zu Beginn der folgenden Zyklen die Variable auf den gewünschten Wert gesetzt wird.

Die dadurch entstehende positive Flanke setzt die Ausgänge "InVelocity" und "Active" vom Funktionsbaustein "MoveVelVA1" auf "TRUE" (1) (siehe nachfolgende Abbildung).

Die Achse bewegt sich mit 200 U/min (2).

Ausdruck	Datentyp	Wert	Vorbereiteter Wert	Kommentar
MoveVelVA1	MC_MoveVelocity			
ex_MoveVelVA1	BOOL	TRUE		
VcomVA1	REAL	200		
iv_MoveVelVA1	BOOL	TRUE		
ac_MoveVelVA1	BOOL	TRUE		
ca_MoveVelVA1	BOOL	FALSE		
er_MoveVelVA1	BOOL	FALSE		

```

1 MoveVelVA1 (
2   Execute TRUE := ex_MoveVelVA1 TRUE,
3   Velocity 200 := VcomVA1 200,
4   Acceleration 20 := 20,
5   Deceleration 20 := 20,
6   Axis:= MlcVarGlobal.VA1,
7   InVelocity TRUE => iv_MoveVelVA1 TRUE, (1)
8   Active TRUE => ac_MoveVelVA1 TRUE, (1)
9   CommandAborted FALSE => ca_MoveVelVA1 FALSE,
10  Error FALSE => er_MoveVelVA1 FALSE,
11  ErrorID NONE_ERROR => ID_MoveVelVA1 NONE_ERROR,
12  ErrorIdent=> Ident_MoveVelVA1);
13 StopVA1 (
14  Execute FALSE := ex_StopVA1 FALSE,
15  Deceleration 50 := 50,
16  Axis:= MlcVarGlobal.VA1,
17  Done FALSE => do_StopVA1 FALSE,
18  Active FALSE => ac_StopVA1 FALSE,
19  CommandAborted FALSE => ca_StopVA1 FALSE,
20  Error FALSE => er_StopVA1 FALSE,
21  ErrorID NONE_ERROR => ID_StopVA1 NONE_ERROR,
22  ErrorIdent=> Ident_StopVA1);
23 VactVA1 200 := GVL_Base.AxisData[2].rActualVelocity_i 200;
  
```

Abb.3-65: Nach "Werte schreiben" am Eingang "Execute"

Schalten Sie "ex_MoveVelVA1" wieder auf "FALSE". Die Achse läuft weiter mit 200 U/min.

Sie können durch Setzen der Variable "ex_StopVA1" am Eingang "Execute" des Funktionsbausteines "StopVA1" vom Typ MC_Stop die Bewegung der Achse stoppen.

Stoppen Sie die SPS und loggen Sie aus.

3.5.4 Aufzeichnung der Bewegung von Achse VA1 (Trace), ST

IndraLogic liefert zur Aufzeichnung von Bewegungsvorgängen ein Trace-Werkzeug. Mit Hilfe dieses Werkzeugs soll Folgendes aufgezeichnet werden:

- die Achsgeschwindigkeit "VactVA1"
- für "MoveVelVA1" (MC_MoveVelocity)
 - "ex_MoveVelVA1" (Execute)
 - "in_MoveVelVA1" (InVelocity)
 - "ca_MoveVelVA1" (CommandAborted)

und

Erste Schritte - Motion

- für "StopVA1" (MC_Stop)
 - "ex_StopVA1" (Execute)

Dazu muss zunächst die Traceaufzeichnung konfiguriert werden.

Fügen Sie über das Kontextmenü von "Application" **Hinzufügen ► Trace...** das Objekt "Trace_VA1" ein. Öffnen Sie das Objekt mit einem Doppelklick.




Abb.3-66: Dialog: Neues Trace-Objekt "Trace_VA1" mit Kontextmenü

Über das Kontextmenü auf der rechten Blattseite können für das Trace-Objekt folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Konfiguration
- Anzeigeeinstellungen
- Neue Variable hinzufügen

Konfiguration... Das neue Trace-Objekt ist zunächst zu konfigurieren:

Erste Schritte - Motion




Abb.3-67: Dialog: Trace-Konfiguration mit erweiterter Trace-Einstellung

Notwendige Einstellungen sind

- Task: **MotionTask**
- Aufzeichnung in jedem **20**-ten Zyklus, also $20 \times 2\text{ms} = 40\text{ms}$

Task: Von der Liste der verfügbaren Tasks wählen Sie die Task aus, nach deren Abarbeitung der Wert der Trace-Variablen gelesen werden soll. Default: Erste Task im Task-Konfigurationsbaum.

Aufzeichnungsbedingung: Eine boolesche Variable, ein Wert oder ein boolescher Ausdruck kann hier eingetragen werden. Sobald diese Bedingung eintritt, also Wert TRUE erhält, wird die Wertaufzeichnung gestartet. Wenn hier nichts angegeben ist, startet die Wertaufzeichnung sobald die Trace Konfiguration in die Steuerung geladen wurde und die Applikation läuft.

Messung in jedem: Geben Sie die Anzahl der Zyklen an, die verstreichen sollen, bevor der Wert der Trace-Variablen erneut gelesen werden soll. Mit der Formel (Puffergröße * Aufzeichnen in jedem x-ten Zyklus * Task-Intervall) kann die Mindest-Aufzeichnungszeitspanne abgeschätzt werden.

Empfohlene Laufzeitsystem-Puffergröße: Größe des Ringpuffers in Byte, der im Laufzeitsystem für das Sammeln der Trace-Variablenwerte der gerade konfigurierten Aufzeichnung vorgesehen ist. Der Pufferinhalt wird dann als Wertekurve(n) im Trace-Fenster angezeigt. Default: 100.



Bei einer Änderung der Konfiguration muss das Trace-Objekt erneut eingeloggt werden.

Anzeigeeinstellungen

Als Nächstes können Einstellungen zur Anzeige vorgenommen werden. Diese Einstellungen werden auch ohne erneutes Einloggen wirksam.

Erste Schritte - Motion




Abb.3-68: Dialog: Anzeigeeinstellungen

Anzuwählen ist **Auto**, hierbei wird ein Fenster der **Länge** 10s über den Kurvenzug gelegt. Die **Skaleneinteilung** wird dabei im 1s Raster mit einer **Skalenunterteilung** von 1s vorgenommen.

Auswahl der Neuen Variablen

Nun sind die gewünschten Variablen zu benennen und ihr Erscheinungsbild einzustellen.




Abb.3-69: Dialog: Anlegen von neuen Variablen und Festlegung des Erscheinungsbildes

Farbe und **Darstellungsart** beziehen sich auf den Kurvenverlauf der **Variablen**.

Zusätzlich können bei jeweils aktivierter Grenze die Teile des Kurvenzuges, die einen Minimalwert unter- bzw. einen Maximalwert überschreiten farblich gegen den übrigen Kurvenzug abgesetzt werden.

Menü zum Steuern der Trace-Aufzeichnung:

Das Kontextmenü erscheint, wenn mit der Rechten-Maus-Taste in den linken Teil des Trace-Fensters geklickt wird.

Erste Schritte - Motion




Abb.3-70: Kontextmenü zum Steuern der Trace-Aufzeichnung

Trace Download: Bevor eine konfigurierte Trace-Aufzeichnung auf der Steuerung für die auf der Steuerung laufende Applikation aktiv werden kann, muss die "Trace-Applikation" explizit auf die Steuerung geladen werden.

Start/Stop Trace: Dieser Befehl startet bzw. stoppt die Darstellung der Trace-Aufzeichnung.

Wenn die Aufzeichnung gerade gestoppt ist, steht vor dem Befehl das Symbol .

Wenn die Aufzeichnung gerade läuft, steht vor dem Befehl das Symbol  und ein Ausführen des Befehls bedeutet, dass die Aufzeichnung gestoppt wird, d.h. im Trace-Fenster wird der gerade dargestellte Abschnitt der Variablenwertekurve(n) "eingefroren".

Mehrfachkanal: Dieses Kommando ermöglicht es, die Ansicht der Trace-Kurve zu wechseln. Standardmäßig werden die Kurven aller Variablen im selben Diagramm dargestellt. In Mehrfachkanal-Ansicht wird die Kurve jeder Variablen in ihrem eigenen Diagramm aber mit identischer X-Achse visualisiert. Zoomen und Scrollen beeinflusst die X-Achse aller Diagramme simultan.

Cursor: Solange dieser Befehl aktiviert ist (Default), wird die aktuelle Position des Cursors im Koordinatensystem des Trace-Fensters immer in der Statusleiste des Programmiersystems angezeigt.

Scrollen: In diesem Modus wird der Mauszeiger einen kurzen Moment lang als Doppelpfeil dargestellt und man kann die Zeitachse der gerade dargestellte Trace durch entsprechende Bewegung des Cursors im Trace-Fenster nach links oder rechts verschieben.

Anzeige zurücksetzen: Mit diesem Befehl kann die Anzeige der Aufzeichnung(en) auf die Standardwerte zurückgesetzt werden, nachdem die Anzeige beispielsweise durch Zoomen verändert wurde(n).

Durchführung des Trace:

1. Einloggen auf der Steuerung.
Herstellen der Verbindung zur Steuerung.

Erste Schritte - Motion

2. Trace Download.

Bei laufender Application werden über das Trace-Kontextmenü "Trace Download" die erforderlichen Daten in die Steuerung übertragen.

Die Trace-Aufzeichnung läuft danach automatisch an.

3. Werte schreiben.

Folgende Werte werden analog zu ["Werte schreiben" der Eingangsvariablen auf Seite 113](#), gesetzt:

- ex_MoveVelVA1 auf TRUE
- ex_StopVA1 auf TRUE

4. Beenden der Aufzeichnung.

Stoppen des Trace durch den Trace-Kontextmenüpunkt "Start/Stop Trace".

5. Auswertung der Trace-Aufzeichnung.

Einstellen der Fensterdaten (finden des nachfolgenden Bildes).

Tastenkombinationen	Aktion im Trace-Diagramm	Entsprechende Steuerung mit Maus
<Alt>+<←/→>-Pfeiltasten	horizontales Scrollen der X-Achse (Zeitachse) aller Diagramme	Aktivieren von Scrollen mit Maus, Klicken in das Diagramm und scrollen der X-Achse mit der Maus während die linke Maustaste gedrückt wird
<↑/↓>-Pfeiltasten, mit oder ohne gedrückte <Alt>-Taste Selektieren eines Diagramms mit <Tab>	horizontales Scrollen des selektierten Diagramms	Aktivieren von Scrollen mit Maus, Klicken in das Diagramm und scrollen der X-Achse mit der Maus während die linke Maustaste und <Strg> gedrückt wird
<↑/↓>-Pfeiltasten, mit oder ohne gedrückte <Alt>-Taste Selektieren eines Diagramms mit <Tab> Zusätzlich <Strg> drücken	Der Graph wird in größeren Schritten verschoben	
<+/->-Tasten	horizontales Zoomen aller Diagramme entlang der X-Achse (die Zeitachse wird für alle Diagramme gestreckt/komprimiert)	• Auswahl "Strecken" oder "Komprimieren": •  oder  • bzw. Verwenden des Mausekkrads
<Strg>+<+/->-Tasten Selektieren eines Diagramms mit <Tab>	vertikales Zoomen aller Diagramme entlang der Y-Achse (die der Y-Achse des selektierten Graphen wird gestreckt/komprimiert)	

Abb.3-2: Tastenkombinationen Trace-Editor mit aktiviertem Mehrfachkanal

Erste Schritte - Motion




Abb.3-71: Traceaufzeichnung für die virtuelle Achse VA1

Auswertung der Trace-Aufzeichnung

- (1) - Start des Hochlaufes der virtuellen Achse
- (2) - Solldrehzahl erreicht
- (3) - Stoppen der virtuellen Achse
- (4) - Virtuelle Achse wird abgebremst

Zu erkennen ist, dass sich die virtuelle Achse analog zu einer realen, gleich-parametrierten Achse verhält (vergleiche Geschwindigkeitsverlauf, Beschleunigung mit 20 rad/s^2 und Verzögerung mit 50 rad/s^2).

3.5.5 Programmieren der realen Achse RA1 (ST)



Ab dieser Stelle benötigen Sie die "reale" Antriebstechnik oder

Sie verwenden ersatzweise eine zweite virtuelle Achse **ohne** MC_Power!

Die Verwendung einer **realen** Achse setzt zunächst eine Instanz des PLCopen-Bausteins MC_Power voraus.

Als Nächstes werden jeweils eine Instanz von MC_GearIn und MC_GearOut benötigt.

Die reale Achse wird mit einer Instanz von MC_Stop angehalten.

Die Programmierung erfolgt analog zu [Programmieren der virtuellen Achse VA1](#), [Programmiersprache FUP auf Seite 82](#).

MC_Power

Neue Zeile einfügen

MC_Power einfügen und eine Instanz "PowerRA1" deklarieren

Eingänge beschalten und wenn nötig Eingangsvariablen deklarieren:

"Enable" → "en_PowerRA1" vom Typ BOOL

Erste Schritte - Motion

"Axis" → "MlcVarGlobal.RA1" vom Typ "AXIS_REF"

Ausgänge:

"Status" → "st_PowerRA1" vom Typ BOOL

"Error" → "er_PowerRA1" vom Typ BOOL

"ErrorID" → "ID_PowerRA1" vom Typ ERROR_CODE

"ErrorIdent" → "Ident_PowerRA1" vom Typ ERROR_STRUCT

MC_GearIn

Neue Zeile einfügen

MC_GearIn einfügen und Instanz "GearInRA1" deklarieren

Eingänge beschalten und wenn nötig Eingangsvariablen deklarieren:

"Execute" → "ex_GearInRA1" vom Typ BOOL

"RatioNumerator" → 5

"RatioDenominator" → 10

"MasterFineadjust" → 20 (%)

"Master" → "MlcVarGlobal.VA1" vom Typ "AXIS_REF"

"Slave" → "MlcVarGlobal.RA1" vom Typ "AXIS_REF"

Ausgänge:

"InGear" → "ig_GearInRA1" vom Typ BOOL

"Active" → "ac_GearInRA1" vom Typ BOOL

"CommandAborted" → "ca_GearInRA1" vom Typ BOOL

"Error" → "er_GearInRA1" vom Typ BOOL

"ErrorID" → "ID_GearInRA1" vom Typ ERROR_CODE

"ErrorIdent" → "Ident_GearInRA1" vom Typ ERROR_STRUCT

MC_GearOut

Neue Zeile einfügen

MC_GearOut einfügen und eine Instanz "GearOutRA1" deklarieren

Eingänge beschalten und wenn nötig Eingangsvariablen deklarieren:

"Execute" → "ex_GearOutRA1" vom Typ BOOL

"Slave" → "MlcVarGlobal.RA1" vom Typ "AXIS_REF"

Ausgänge:

"Done" → "do_GearOutRA1" vom Typ BOOL

"Active" → "ac_GearOutRA1" vom Typ BOOL

"Error" → "er_GearOutRA1" vom Typ BOOL

"ErrorID" → "ID_GearOutRA1" vom Typ ERROR_CODE

"ErrorIdent" → "Ident_GearOutRA1" vom Typ ERROR_STRUCT

MC_Stop

Neue Zeile einfügen

MC_Stop einfügen und eine Instanz "StopRA1" deklarieren

Eingänge beschalten und wenn nötig Eingangsvariablen deklarieren:

"Execute" → "ex_StopRA1" vom Typ BOOL

"Deceleration" → 50 (rad/s²)

"Axis" → "MlcVarGlobal.RA1" vom Typ "AXIS_REF"

Ausgänge:

"Done" → "do_StopRA1" vom Typ BOOL

"Active" → "ac_StopRA1" vom Typ BOOL

"CommandAborted" → "ca_StopRA1" vom Typ BOOL

"Error" → "er_StopRA1" vom Typ BOOL

"ErrorID" → "ID_StopRA1" vom Typ ERROR_CODE

"ErrorIdent" → "Ident_StopRA1" vom Typ ERROR_STRUCT

Istgeschwindigkeit "VactRA1"

Als Letztes soll ein Netzwerk, in dem die aktuelle Geschwindigkeit der Achse RA1 "VactRA1" (Datentyp REAL) abgelesen werden kann, implementiert werden.

Dazu muss die aktuelle Geschwindigkeit aus dem Datensatz der Achse (Shared Memory) gelesen werden.

Die Daten aller Achsen, die eine MLC steuern kann, sind in dem Feld

GVL_Base.AxisData: ARRAY [1..xx⁴] OF ML_AXISDATA_SM

enthalten, wobei als Index die Achsnummer zu verwenden ist.

Die Variable wird unter dem Namen

GVL_Base.AxisData[1].rActualVelocity_i

für die reale Achse, Achsnummer 1, bereitgestellt (RA1 hat Achsnummer 1, da das Scannen von RA1 vor der Deklaration von VA1 erfolgte).

- Neue Zeile anfügen
- VactRA1 := einfügen, Deklaration komplettieren
- unter Nutzung der Eingabehilfe zu **Globale Variablen** ► **ML_BASE** ► **Global Variables List** ► **GVL_Base** ► **AxisData** navigieren:

4) Die Anzahl der steuerbaren Achsen ist vom Typ der Steuerung und ihrer Firmware abhängig, aktuell für L65: 64 Achsen

Erste Schritte - Motion




Abb.3-72: Geschwindigkeitswert VA1 aus der Globalen Variablenliste der Bibliothek ML_Base.library

Die weitere Eingabe wird durch die Intellisense-Funktion unterstützt; d. h., dass nach der Eingabe des "." bei "GVL_Base.AxisData[1]." alle verfügbaren Elemente aufgerollt werden und zur Auswahl stehen.

"rActualVelocity_i" mit <Enter> bestätigen.

- Abschluss der Zeile mit ";" nicht vergessen.

```
25 PowerRAL( Enable:= en_PowerRAL,  
26           Axis:= MlcVarGlobal.RAL,  
27           Status=> st_PowerRAL,  
28           Error=> er_PowerRAL,  
29           ErrorID=> ID_PowerRAL,  
30           ErrorIdent=> Ident_PowerRAL);  
31  
32 GearInRAL( Execute:= ex_GearInRAL,  
33           RatioNumerator:= 5,  
34           RatioDenominator:= 10,  
35           MasterFineadjust:= 20,  
36           Master:= MlcVarGlobal.VAl,  
37           Slave:= MlcVarGlobal.RAL,  
38           InGear=> ig_GearInRAL,  
39           Active=> ac_GearInRAL,  
40           CommandAborted=> ca_GearInRAL,  
41           Error=> er_GearInRAL,  
42           ErrorID=> ID_GearInRAL,  
43           ErrorIdent=> Ident_GearInRAL);  
44  
45 GearOutRAL( Execute:= ex_GearOut,  
46            Slave:= MlcVarGlobal.RAL,  
47            Done=> do_GearOut,  
48            Active=> ac_GearOut,  
49            Error=> er_GearOut,  
50            ErrorID=> ID_GearOut,  
51            ErrorIdent=> Ident_GearOut);  
52  
53 StopRAL( Execute:= ex_StopRAL,  
54          Deceleration:= 50,  
55          Axis:= MlcVarGlobal.RAL,  
56          Done=> do_StopRAL,  
57          Active=> ac_StopRAL,  
58          CommandAborted=> ca_StopRAL,  
59          Error=> er_StopRAL,  
60          ErrorID=> ID_StopRAL,  
61          ErrorIdent=> Ident_StopRAL);  
62  
63 VactRAL:= GVL_Base.AxisData[1].rActualVelocity_i;
```

Abb.3-73: Implementation der realen Achse



AxisData[].rActualVelocity_i; und
GVL_Base.AxisData[].rActualVelocity_i;
werden vom Compiler als gleichwertig verwendet.

3.5.6 Download des kompletten SPS-Projektes (ST)

Der Ladevorgang verläuft analog zum Abschnitt [Download des SPS-Teilprojektes virtuelle Achse VA1 \(ST\) auf Seite 111](#).

Das neue Projekt überschreibt dabei das alte nach Rückfrage.

3.5.7 Workflow "Virtuelle Achse → Elektronisches Getriebe → Reale Achse"

Der nachstehende Arbeitsablauf zeigt das Starten und Stoppen der Achsen und des Getriebes.

1. Leistungszuschaltung für die reale Achse.
Zuschalten des "en_PowerRA1" (MC_Power) durch "Werte schreiben".
st_PowerRA1= TRUE (MC_Power).
2. Start der virtuellen Achse.
Zuschalten des "ex_MoveVelVA1" (MC_MoveVelocity) durch "Werte schreiben".
Hochlauf bei VactVA1 = 200 U/min beendet.
3. Nachführen der realen Achse.
Zuschalten des "ex_GearInRA1" (MC_GearIn) durch "Werte schreiben".
Das zu erwartenden Übersetzungsverhältnis des Getriebes ergibt sich zu:
$$\ddot{v} = (\text{RatioNumerator} / \text{RatioDenominator}) * (1 + \text{MasterFineadjust})$$

also bei VactVA1 = 200 U/min ergibt sich VactRA1 = 120 U/min.



Der MasterFineadjust-Wert wird in "%" vorgegeben.

4. Befindet sich der MC_GearIn "InGear", so kann die Geschwindigkeit "VcomVA1" der virtuellen Achse durch "Werte schreiben" (Doppelklick auf die Variable, gewünschten Wert eintragen) verändert werden. Die reale Achse folgt der virtuellen.
5. Abschalten des "ex_GearInRA1" (MC_GearIn) durch "Werte schreiben".
in_GearInRA1= FALSE, ac_GearInRA1= TRUE.
Die reale Achse folgt der virtuellen weiterhin.
6. Auflösen der Synchronität.
Zuschalten des "ex_GearOutRA1" (MC_GearOut) durch "Werte schreiben".
Die Abhängigkeit der realen Achse von der virtuellen ist aufgehoben. Beide Achsen drehen jedoch mit unveränderter Geschwindigkeit weiter.
7. Änderung der Sollgeschwindigkeit "VcomVA1".
Die veränderte Sollgeschwindigkeit wirkt sich nur noch auf die virtuelle Achse aus, "VactRA1" bleibt unverändert.
8. Abschalten des "ex_GearOutRA1" durch "Werte schreiben".
do_GearOutRA1= FALSE
9. Stoppen der virtuellen Achse.
Zuschalten des "ex_StopVA1" (MC_Stop).
Die virtuelle Achse wird abgebremst auf VactVA1= 0 U/min.
10. Abschalten des "ex_StopVA1" (MC_Stop).
11. Stoppen der realen Achse.
Zuschalten des "ex_StopRA1" (MC_Stop).

Erste Schritte - Motion

Die reale Achse wird abgebremst auf VactRA1= 0 U/min. Die Achse wird nach Erreichen des Stillstandes aktiv in dieser Position gehalten.

12. Abschalten des "ex_StopRA1" (MC_Stop).

Das aktive Halten der realen Achse ist beendet.

13. Leistungsabschaltung für die reale Achse.

Abschalten von "en_PowerRA1" (MC_Power) durch "Werte schreiben".



Nur möglich im Zustand "Standstill" nach Ausführung des Stopps an RA1.

3.5.8 Aufzeichnung der Bewegung beider Achsen (Trace), ST

Das Trace-Werkzeug wurde analog zum Abschnitt [Aufzeichnung der Bewegung von Achse VA1 \(Trace\), ST auf Seite 115](#), verwendet, um den Hochlauf der virtuellen Achse und das Aufsynchronisieren sichtbar zu machen.

Der nachstehende Arbeitsablauf zeigt das Starten und Stoppen der Achsen und des Getriebes für die Trace-Aufzeichnung.

1. Leistungszuschaltung für die reale Achse.

Zuschalten des "en_PowerRA1" (MC_Power).

2. Start der virtuellen Achse.

Zuschalten des "ex_MoveVelVA1" (MC_MoveVelocity).

3. Nachführen der realen Achse.

Zuschalten des "ex_GearInRA1" (MC_GearIn).

4. Drehzahlsollwertsprung der virtuellen Achse.

Erhöhen des Drehzahlsollwertes.

Wirksamschalten durch "ex_MoveVelVA1" TRUE ⇒ FALSE ⇒ TRUE.

Die nachstehende Abbildung zeigt das Trace-Ergebnis:

Erste Schritte - Motion




Abb.3-74: Traceaufzeichnung für beide Achsen

Auswertung der Trace-Aufzeichnung

- (1) - Start des Hochlaufes der virtuellen Achse
- (2) - Zuschalten der Getriebe-Funktion, Hochlauf der realen Achse
- (3) - Erhöhen der Solldrehzahl der virtuellen Achse, "ex_MoveVelVA1" TRUE $\Rightarrow$ FALSE
- (4) - Wirksamwerden der Solldrehzahl der virtuellen Achse, "ex_MoveVelVA1" FALSE $\Rightarrow$ TRUE
- (5) - Sprungantwort an der realen Achse

3.6 Projekt wiederherstellen

Ablage Ausgehend vom erstellten Projekt wurde eine Exportdatei erzeugt, die unabhängig von der Steuerungshardware z.B. IndraLogic XLC L25, L45, L65 (mit sercos III Bus) oder IndraMotion MLC L25, L45, L65 und der Antriebstechnik erlaubt, Teile des Projektes wiederherzustellen.

Die Exportdatei wurde für den Knoten "Application" erstellt und enthält folgende Bestandteile:




Abb.3-75: Bestandteile der Exportdatei

Die angegebenen Komponenten werden beim Import überschrieben.



Die Exportdatei kann als Grundlage für "Erste Schritte FlexProfile" genutzt werden.

Wiederherstellen

Um das Projekt auf einer Steuerung (IndraLogic XLC L25, L45, L65 (mit oder ohne sercos III Bus) oder IndraMotion MLC L25, L45, L65) lauffähig zu machen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Löschen von Altdaten in Ihrer Steuerung.
Löschen Sie den alten Speicherinhalt Ihrer Steuerung.
Details sind unter [Steuerung zurücksetzen \(CMLx5\) auf Seite 70](#), beschrieben.
Der Speicher der Steuerung ist geleert, eine eventuell vorhandene Motion-Komponente und die SPS-Komponente sind betriebsbereit.
2. Anlage eines neuen Projektes.
Legen Sie ein neues leeres Projekt an (**Datei ► Neu ► Projekt**). Der Projektname ist beliebig, empfohlen wird "Erste Schritte Motion".
Sie verfügen nun über ein neues leeres Projekt.
3. Anlegen der Steuerung.
Ziehen Sie eine Steuerung Ihrer Wahl z.B. IndraLogic XLC L25, L45, L65 (mit sercos III Bus) oder IndraMotion MLC L25, L45, L65 aus der Gerätebibliothek auf das leere Projekt. Der Steuerungsname ist beliebig, empfohlen wird "Mlc1".
Kompletieren Sie den Gerätetyp und die IP-Adresse.
Führen Sie einen Verbindungstest durch.
Schließen Sie den Einfügevorgang wie gewohnt ab.
In Ihrem Projekt befindet sich nun die gewünschte Steuerung.
4. Anlegen des Motion-Teilprojektes.
Scannen Sie vom sercos III Knoten aus den sercos Bus.
Dem Antrieb wird die Achsnummer "1" zugewiesen, der Antrieb ist umzubenennen und erhält den Namen "RA1".
5. Vereinbaren Sie eine virtuelle Achse, die Achse erhält die Achsnummer "2" und den Namen "VA1".

Erste Schritte - Motion

In der Globalen Variablenliste "MlcVarGlobal" werden die Achsnummern und Achsnamen als Achsreferenzen vom Typ "AXIS_REF" zur Verfügung gestellt.

Der Download des Motion-Teilobjekts kann durchgeführt werden (siehe [Kap. 3.3.8 "Download des Motion-Teilprojektes" auf Seite 78](#)).

6. Import der Exportdatei "Application_FirstSteps_Motion.iwx".

Öffnen Sie im Projektnavigator den Steuerungsknoten bis **Logic ► Application**.

Wählen Sie im Kontextmenü des "Application"-Knotens **Importieren...** aus.

Wählen Sie die Exportdatei "Application_FirstSteps_Motion.iwx" in "<Laufwerk>:\Programme\Rexroth\IndraWorks\Projects". Es öffnet sich der Dialog "Importvorgänge konfigurieren". Wählen Sie in diesem Import-Dialog für jedes Element die Operation "Überschreiben" aus. Starten Sie den Importvorgang mit **Fertigstellen**.

Die benötigten Dateien wurden kopiert, das Projekt ist auf der Steuerung lauffähig.

4 Erste Schritte - FlexProfile

4.1 Ziel des Projekts "Erste Schritte - FlexProfile"

Vorgegeben wird eine virtuelle Achse, die mit einer konstanten Geschwindigkeit laufen soll. Diese Achse arbeitet als Leitachse für eine reale Achse, die über ein Bewegungsprofil "FlexProfile" gekoppelt ist.

Die reale Achse enthält z.B. einen Antrieb "IndraDrive M", der über ein sercos III Kabel mit der Steuerung verbunden ist.

Das Bewegungsprofil besteht aus einem Bewegungsschritt der eine einfache Rast-in-Rast-Bewegung realisiert. Auf einer Leitachsumdrehung von 360° soll dabei ein Folgeachshub von 180° verfahren werden. Nachfolgendes Bild zeigt das zugehörige Bewegungsdiagramm.




Abb.4-1: Kopplungsprofil zwischen der Leit- (VA1) und Folgeachse (RA1)

Der Folgeachse können dabei bis zu vier Bewegungsprofile mit jeweils maximal 16 (64) Schritten zugeordnet werden.¹⁾

Wir nutzen für die "Ersten Schritte - FlexProfile" das FlexProfile 0 in RA1.

Ein FlexProfile kann auf zwei unterschiedlichen Wegen erstellt werden:

- IndraWorks, Dialog "FlexProfile" der Folgeachse, siehe [Erstellen des FlexProfiles über IndraWorks-Dialoge auf Seite 134](#)
oder
- IndraLogic, SPS-Programmcode mit einem Funktionsbaustein MB_ChangeFlexProfileSet zur Datenübergabe vom SPS-Programm an die Folgeachse, siehe [Erstellen des FlexProfiles über die SPS auf Seite 136](#)
 - Programmierung in ST siehe [FlexProfile, Datenübergabe in ST auf Seite 137](#)
 - Programmierung in FUP siehe [FlexProfile, Datenübergabe in FUP auf Seite 138](#)

Die eigentliche Abarbeitung wird über den Baustein ML_FlexProfile gestartet (ML_FlexProfile übernimmt damit die Aufgabe (Anbindung der Folgeachse an die Leitachse), die MC_GearIn in den "Ersten Schritten - Motion" erfüllt hat.

¹⁾ Die Anzahl der Schritte innerhalb eines FlexProfiles hängt von der Firmwareversion und vom Steuerungstyp ab.

Erste Schritte - FlexProfile

Der Baustein ML_FlexProfile wird durch den Baustein MC_GearOut deaktiviert.

- Programmierung in ST siehe [ML_FlexProfile in ST auf Seite 140](#)
- Programmierung in FUP siehe [ML_FlexProfile in FUP auf Seite 142](#)

4.2 Technische Voraussetzungen

- Software:
 - PC mit installiertem IndraWorks Engineering für IndraLogic XLC 13VRS
- Steuerung:
 - IndraLogic XLC L25
 - IndraLogic XLC L45
 - IndraLogic XLC L65
 - sowie IndraLogic XLC VEP **mit sercos III Interface**

Eine Steuerung, z.B. Typ "**IndraMotion MLC L65.1**" oder "**IndraLogic XLC L65.1 möglichst mit sercos III Interface**", mit aktueller Firmware 13VRS muss vorhanden sein. Zusätzlich müssen noch folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die IP-Adresse ist bekannt
- Die Steuerung ist über Ethernet mit dem Programmiergerät (PC) verbunden

Antriebsregelgerät, z.B. Typ "**IndraDrive M**" mit aktueller Firmware:

- Das Antriebsregelgerät ist mit der Steuerung über sercos III verbunden
- Die Adresse des Antriebsregelgerätes am sercos Bus wird gescannt oder
- ein gebrückter sercos Bus, wenn kein Antrieb vorhanden ist



Weitere Hinweise zu FlexProfile siehe Dokumentation "Rexroth IndraLogic XLC13VRS Funktionsbeschreibung", Kapitel "Flexprofile"

FlexProfile-Funktionalität wird von folgenden Achstypen (Folgeachse) unterstützt:

- Virtuelle Achse
- SercosDrive
- IndraDrive mit Interpolation in der Steuerung

Verwenden Sie bitte als Leitachse die virtuelle Achse VA1 und als Folgeachse die reale Achse RA1, IndraDrive **mit Interpolation in der Steuerung**.

4.3 Anlegen des Motion-Teilprojektes

Um das Projekt auf einer Steuerung (IndraLogic XLC L25, L45, L65 (mit oder ohne sercos III Bus) oder IndraMotion MLC L25, L45, L65) lauffähig zu machen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Löschen von Altdaten in Ihrer Steuerung

Löschen Sie den alten Speicherinhalt Ihrer Steuerung.

Details sind unter [Steuerung zurücksetzen \(CMLx5\) auf Seite 70](#) beschrieben.

Erste Schritte - FlexProfile

Der Speicher der Steuerung ist geleert, eine eventuell vorhandene Motion-Komponente und die SPS-Komponente sind betriebsbereit.

2. Anlage eines neuen Projektes

Legen Sie ein neues leeres Projekt an (**Datei ▶ Neu ▶ Projekt**). Der Projektname ist beliebig, empfohlen wird "Erste Schritte FlexProfile".

Sie verfügen nun über ein neues leeres Projekt.

3. Anlegen der Steuerung

Ziehen Sie eine Steuerung Ihrer Wahl z.B. IndraLogic XLC L25, L45, L65 (mit sercos III Bus) oder IndraMotion MLC L25, L45, L65 aus der Gerätebibliothek auf das leere Projekt. Der Steuerungsname ist beliebig, empfohlen wird "DCC_Control".

Komplettieren Sie den Gerätetyp und die IP-Adresse.

Führen Sie einen Verbindungstest durch.

Schließen Sie den Einfügevorgang wie gewohnt ab.

In Ihrem Projekt befindet sich nun die gewünschte Steuerung.

4. Anlegen des Motion-Teilprojektes

Scannen Sie den sercos Bus (Kontext-Menü sercos Knoten **Buskonfiguration scannen**).



Kontrollieren Sie, dass in Spalte "Ipo Antrieb" kein Haken gesetzt ist. Ein eventuell gesetzter Haken ist zu entfernen!

Dem Antrieb wird die Achsnummer "1" zugewiesen. Der Antrieb ist umbenennen in "RA1".

5. Vereinbaren Sie eine virtuelle Achse. Weisen Sie der Achse die Achsnummer "2" zu und ändern Sie den Namen in "VA1".

In der Globalen Variablenliste "MlcVarGlobal" werden die Achsnummern und Achsnamen als Achsreferenzen vom Typ "AXIS_REF" zur Verfügung gestellt.

Das Download (siehe [Download des Motionprojektes auf Seite 78](#)) kann stattfinden (die Motion-Komponente befindet sich dann im Zustand "Betriebsbereit (BB)").

6. Import der Exportdatei "Application_FirstSteps_Motion.iwx"

Öffnen Sie im Projektnavigator den Steuerungsknoten bis **Logic ▶ Application**.

Wählen Sie im Kontextmenü des "Application"-Knotens **Importieren...** aus.

Wählen Sie die Exportdatei "Application_FirstSteps_Motion.iwx" in "<Laufwerk>:\Programme\Rexroth\IndraWorks\Projects" aus. Wählen Sie in diesem Import-Dialog für jedes Element die Operation "Überschreiben" aus. Starten Sie den Importvorgang mit **Fertigstellen**.

Die benötigten Dateien wurden kopiert, das Projekt ist auf der Steuerung lauffähig.

Erste Schritte - FlexProfile

4.4 Erstellen eines FlexProfiles


4.4.1 Erstellen eines FlexProfiles, Allgemeines



Das Erstellen oder Modifizieren eines FlexProfiles setzt voraus, dass Steuerung und PC **online** gekoppelt sind.

4.4.2 Erstellen des FlexProfiles über IndraWorks-Dialoge

Durch Anklicken des Eintrags "FlexProfile" im Projektexplorer unter "Reale Achsen" → "RA1" öffnet sich ein Dialog, in dem die allgemeine Profilkonfiguration vorgenommen werden kann.




(1) Übergang zu den Dialogfenstern "FlexProfile 0"... "FlexProfile 3"

(2) Übergang zum Dialogfenster "Getriebeeinstellung"

Abb.4-2: Dialog FlexProfile mit Wirkungskette zwischen Leit- und Folgeachse

Öffnen Sie die FlexProfile-Übersicht per Mausklick auf (1).

Das nachfolgende Dialogfenster zeigt den Verarbeitungsstatus für die vier der Achse zuordenbaren FlexProfile, Register "FlexProfile 0" bis "FlexProfile 3".



(1) Register "FlexProfile 0" bis "FlexProfile 3", ausgewählt ist "FlexProfile 0"

(2) Übersicht über die Bewegungsschritte 0...15 (63) des gewählten FlexProfiles (schreibgeschützt)

(3) Übergang zu den Details des gewählten FlexProfiles

Abb.4-3: Dialog: FlexProfile Übersichtsfenster, gewählt wird FlexProfile 0

Die Erstellung eines neuen Bewegungsprofils kann über "Details" (1) vorgenommen werden.

Erste Schritte - FlexProfile

Dazu wird automatisch der FlexProfile-Editor geöffnet.

Es wird eine leere Konfigurationstabelle gezeigt, in der jede Zeile einen Profilschritt (0..15 (63)) definiert.

Die dazu benötigten Leitachsquellen, Bewegungsgesetze, Bewegungsschritt-Typen können aus einem Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Tragen Sie ihre Daten, wie auf unten gezeigtem Bild ein, und konfigurieren Sie so den gewünschten Bewegungsverlauf.

Nr.	Bezug	Hub	Leitachsabschnitt	Einheit	Bewegungsgesetz	Schrittart	Anfangsgeschwindigkeit der Folgeachse	Anfangsbeschleunigung der Folgeachse	Anfangsruck der Folgeachse	Endgeschwindigkeit der Folgeachse	Endbeschleunigung der Folgeachse	Endruck der Folgeachse	Verfahrgeschwindigkeit der Folgeachse	Verfahrbeschleunigung der Folgeachse	Verfahrdruck der Folgeachse	Wendepunktverschiebung
0	Achse	180	360	--	Rast in Rast, Modifizierte Sinoide	Standardschritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5

- (1) Konfiguration der einzelnen Bewegungsschritte (0...15 (63)) des gewählten FlexProfiles
- (2) Übernehmen der Daten des Bewegungsprofils und Prüfung, ob das Profil korrekt ist

Abb.4-4: Dialog: FlexProfile Konfigurationsfenster

Für das FlexProfile 0 wurden in obigem Dialogfenster nachstehende Daten eingetragen:

Bezug	Achse
Hub	180 Grad
Leitachsabschnitt	360
Einheit	-
Bewegungsgesetz	Rast in Rast, modifizierte Sinuslinie
Schritt-Art	Standard-Schritt
... weitere ...	0
Wendepunktverschiebung	0,5

Nach beendeter FlexProfile-Konfiguration müssen die Änderungen in die Steuerung übertragen werden. Die Übertragung wird durch die Betätigung von **Übernehmen und Prüfen** (2) ausgelöst.



Ein Bewegungsprofil kann nur gestartet werden, wenn das Bewegungsprofil geprüft und als gültig markiert wurde.

Eine Veränderung der Konfiguration setzt den "geprüften" Status zurück.

Ein Bewegungsprofil, das gegenwärtig aktiv ist, kann nicht verändert werden.

Im FlexProfile-Übersichtsfenster wird nach erfolgreicher Übernahme der Zustand des Bewegungsprofils nun als "geprüft" und "ok" angezeigt.

Erste Schritte - FlexProfile




Abb.4-5: Dialog: FlexProfile Übersichtsfenster, FlexProfile 0, geprüft → ok

Das so konfigurierte Bewegungsprofil "FlexProfile 0" kann nun mit dem SPS-Baustein "ML_FlexProfile" gestartet werden.

4.4.3 Erstellen des FlexProfiles über die SPS

Das Konfigurieren eines FlexProfiles soll nun alternativ über die SPS erfolgen.



Bitte beachten Sie, dass die Ausführungszeit des Bausteins "MB_ChangeFlexProfileSet" je nach Größe und Komplexität eines zu schreibenden Profils etwas länger dauern kann.

Aus diesem Grund sollte der Baustein nur in frei laufenden SPS-Prozessen verwendet werden.

Die Programmierung erfolgt aus diesem Grund für die "Ersten Schritte - FlexProfile" in den Programmen [PlcProg auf Seite 137](#), bzw. [PlcProg_FUP auf Seite 138](#). Beide Programme werden alternativ über die PlcTask gesteuert.

Der Einsatz innerhalb einer sercos synchronen Task (z.B. "MotionTask") wird bei realen Programmen nicht empfohlen.

Zu lösende Aufgaben

1. Bereitstellen der Daten für die Bewegungsschritte 0...15 (63) der vier FlexProfiles "FlexProfile 0"... "FlexProfile 3".

```
profileAxis: ARRAY[0..15] OF MB_PROFILE_STEP;
```

Das ARRAY "profileAxis" enthält damit die Daten eines FlexProfiles.

Für die "Ersten Schritten - FlexProfile" ist somit der Datensatz "0" vom Typ "MB_PROFILE_STEP" in unserem Programm zu belegen.

Dieser Datensatz entspricht [Abb. 4-4 "Dialog: FlexProfile Konfigurationsfenster" auf Seite 135](#).

2. Übergabe der Daten des FlexProfiles aus dem SPS-Programm an die Steuerung (Achse RA1).

Diese Aufgabe übernimmt die Instanz "ChangeFlexProfileSetRA1" vom Typ "MB_ChangeFlexProfileSet"-

Diese Instanz entspricht [Abb. 4-5 "Dialog: FlexProfile Übersichtsfenster, FlexProfile 0, geprüft → ok" auf Seite 136](#).

Erste Schritte - FlexProfile

FlexProfile, Datenübergabe in ST

Bei der Bereitstellung des Datensatzes wird zunächst die Variable "profileAxis" deklariert.

Danach werden ihre Strukturelemente mit den gewünschten Werten belegt.

Die Auflistung der Strukturelemente kann dem Bibliotheksverwalter entnommen werden (ML_Base_xxx_yyy ► Data Types ► Flex Structs ► MB_PROFILE_STEP)²⁾.

Name	Datentyp	Initialwert	Kommentar
Master	MB_MASTER_TYPE	MASTER_AXIS0	Auswahl der Leitachsquellen: Zeit oder Position
Hub	LREAL		Hub
Range	LREAL		Definition des Leitachsabschnitts
MotionLaw	MC_STEP_MODE		Definition des Bewegungsgesetzes
StepType	MB_STEP_TYPE	STEP_FIX	Segment Typ: Standard(Fix) oder Flex
StartVel	LREAL	0	Folgeachsanzugsgeschwindigkeiten
StartAcc	LREAL	0	Folgeachsanzugsbeschleunigung
StartJrk	LREAL	0	Folgeachsanzugsruck
EndVel	LREAL	0	Folgeachsendgeschwindigkeit
EndAcc	LREAL	0	Folgeachsendbeschleunigung
EndJrk	LREAL	0	Folgeachsendruck
TravelVel	LREAL	0	Folgeachsverfahrensgeschwindigkeit, nicht von allen Bewegungsgesetzen berück
LimitAcc	LREAL	0	Folgeachsverfahrensbeschleunigung, nicht von allen Bewegungsgesetzen berück
LimitJrk	LREAL	0	Folgeachsverfahrensruck nicht von allen Bewegungsgesetzen berücksichtigt
TurningPointDisplacement	LREAL	0.5	Wendepunkteverschiebung für symmetrische Bewegungsgesetze

Abb.4-6: Beschreibung der Struktur MB_PROFILE_STEP in Bibliotheksverwalter

Nutzen Sie zur Eingabe den "."-Operator mit nachfolgender Intellisense-Funktion.

```

1  PROGRAM PlcProg
2  VAR
3      profileAxis: ARRAY[0..15] OF MB_PROFILE_STEP;
4  END_VAR

1  profileAxis[0].Master:= MB_MASTER_TYPE.MASTER_AXIS0;
2  profileAxis[0].Hub:= 180;
3  profileAxis[0].Range:= 360;
4  profileAxis[0].MotionLaw:= MC_STEP_MODE.REST_IN_REST_MOD_SINE;
5  profileAxis[0].StepType:= MB_STEP_TYPE.STEP_FIX;
6  profileAxis[0].StartVel:= 0;
7  profileAxis[0].StartAcc:= 0;
8  profileAxis[0].StartJrk:= 0;
9  profileAxis[0].EndVel:= 0;
10 profileAxis[0].EndAcc:= 0;
11 profileAxis[0].EndJrk:= 0;
12 profileAxis[0].TravelVel:= 0;
13 profileAxis[0].LimitAcc:= 0;
14 profileAxis[0].LimitJrk:= 0;
15 profileAxis[0].TurningPointDisplacement:= 0.5;

```

Abb.4-7: Datensatz "profileAxis" mit Wertezuordnung in ST

2) ML_Base_xxx_yyy: xxx steht für XLC oder MLC; yyy steht für L25, L45 oder L65

Erste Schritte - FlexProfile

Ab Zeile 17 wird in gewohnter Weise die Instanz "ChangeFlexProfileSetRA1" des Funktionsbausteins "MB_ChangeFlexProfileSet" zur Übergabe des Datenfeldes an die Steuerung eingegeben.

```

15  profileAxis[0].TurningPointDisplacement:= 0.5;
16
17  ChangeFlexProfileSetRA1(
18      Execute:= ex_ChangeFlexProfileSetRA1,
19      SetNumber:= SetNum,
20      NumberOfSteps:= 1,
21      MasterAxisVelocity:= 10,
22      ProfileStepAdr:= ADR(profileAxis),
23      Axis:= MlcVarGlobal.RA1,
24      Done=> do_ChangeFlexProfileSetRA1,
25      Active=> ac_ChangeFlexProfileSetRA1,
26      Error=> er_ChangeFlexProfileSetRA1,
27      ErrorID=> ID_ChangeFlexProfileSetRA1,
28      ErrorIdent=> Ident_ChangeFlexProfileSetRA1);

```

Abb.4-8: Funktionsbaustein zur Übergabe des Datenfeldes an die Steuerung (SetNum = 0 für FlexProfile 0)

Die Übergabe des Datensatzes erfolgt durch "Werte schreiben" am Eingang "ex_ChangeFlexProfileSetRA1", TRUE/FALSE.

Der Zustand des FlexProfiles ist danach geprüft/ok.



Verwenden Sie SetNum= 2. Sie schreiben damit auf "FlexProfile 2" und können das Ergebnis mit "FlexProfile 0", Eingabe über den IndraWorks-Dialog, vergleichen.

FlexProfile, Datenübergabe in FUP

Bei der Bereitstellung des Datensatzes wird zunächst die Variable "profileAxis" deklariert.

Danach werden ihre Strukturelemente mit den gewünschten Werten belegt.

Die Auflistung der Strukturelemente kann dem Bibliotheksverwalter entnommen werden (ML_Base_xxx_yyy ► Data Types ► Flex Structs ► MB_PROFILE_STEP).

Erste Schritte - FlexProfile

Eingänge/Ausgänge Dokumentation			
TYPE MB_PROFILE_STEP			
Name	Datentyp	Initialwert	Kommentar
Master	MB_MASTER_TYPE	MASTER_AXIS0	Auswahl der Leitachsquellen: Zeit oder Position
Hub	LREAL		Hub
Range	LREAL		Definition des Leitachsabschnitts
MotionLaw	MC_STEP_MODE		Definition des Bewegungsgesetzes
StepType	MB_STEP_TYPE	STEP_FIX	Segment Typ: Standard(Fix) oder Flex
StartVel	LREAL	0	Folgeachsanzugsgeschwindigkeiten
StartAcc	LREAL	0	Folgeachsanzugsbeschleunigung
StartJrk	LREAL	0	Folgeachsanzugsruck
EndVel	LREAL	0	Folgeachsendgeschwindigkeit
EndAcc	LREAL	0	Folgeachsendbeschleunigung
EndJrk	LREAL	0	Folgeachsendruck
TravelVel	LREAL	0	Folgeachsverfahrensgeschwindigkeit, nicht von allen Bewegungsgesetzen berücks
LimitAcc	LREAL	0	Folgeachsverfahrensbeschleunigung, nicht von allen Bewegungsgesetzen berücks
LimitJrk	LREAL	0	Folgeachsverfahrensruck nicht von allen Bewegungsgesetzen berücksichtigt
TurningPointDisplacement	LREAL	0.5	Wendepunkteverschiebung für symmetrische Bewegungsgesetze

Abb.4-9: Beschreibung der Struktur MB_PROFILE_STEP in Bibliotheksverwaltung

Nutzen Sie zur Eingabe der Zuweisungen den "."-Operator mit nachfolgender Intellisense-Funktion.

```

1  PROGRAM PlcProg_FUP
2  VAR
3  profileAxis: ARRAY[0..15] OF MB_PROFILE_STEP;
4  END_VAR

1  MB_MASTER_TYPE.MASTER_AXIS0 — profileAxis[0].Master
2  180 — profileAxis[0].Hub
3  360 — profileAxis[0].Range
4  MC_STEP_MODE.REST_IN_REST_... — profileAxis[0].MotionLaw
5  MB_STEP_TYPE.STEP_FIX — profileAxis[0].StepType
6  0 — profileAxis[0].StartVel
7  0 — profileAxis[0].StartAcc
8  0 — profileAxis[0].StartJrk
9  0 — profileAxis[0].EndVel
10 0 — profileAxis[0].EndAcc
11 0 — profileAxis[0].EndJrk
12 0 — profileAxis[0].TravelVel
13 0 — profileAxis[0].LimitAcc
14 0 — profileAxis[0].LimitJrk
15 0.5 — profileAxis[0].TurningPoin...

```

Abb.4-10: Datensatz "profileAxis" mit Wertezuordnung in FUP

Als Netzwerk Nummer 16 wird in gewohnter Weise die Instanz "ChangeFlexProfileSetRA1" des Funktionsbausteins "MB_ChangeFlexProfileSet" zur Übergabe des Datenfeldes an die Steuerung eingegeben.

Erste Schritte - FlexProfile




Abb.4-11: Funktionsbaustein zur Übergabe des Datenfeldes an die Steuerung (SetNum = 0 für FlexProfile 0)

Die Übergabe des Datensatzes erfolgt durch "Werte schreiben" am Eingang "ex_ChangeFlexProfileSetRA1", TRUE/FALSE.

Der Zustand des FlexProfiles ist danach geprüft/ok.



Verwenden Sie SetNum= 1. Sie schreiben damit auf "FlexProfile 1" und können das Ergebnis mit "FlexProfile 0", Eingabe über den IndraWorks-Dialog, vergleichen.

4.5 Komplettierung des SPS-Teilprojektes, Ausführen eines FlexProfile-Bewegungsschrittes

Sobald das Bewegungsprofil auf die Achse geschrieben ist, kann es durch Ausführen des Bausteins "ML_FlexProfile" gestartet werden. Dieser Funktionsbaustein stellt die Kopplung zwischen Leit- und Folgeachse anhand des zuvor festgelegten und selektierten Bewegungsprofils her und synchronisiert die Folgeachse.

Eine Bewegung der Folgeachse ergibt sich ab diesem Zeitpunkt nur noch in Abhängigkeit der Leitachsbewegung. Im einfachsten Fall dreht die Leitachse mit konstanter Geschwindigkeit, beispielweise durch Aufruf des PLCopen Bausteins "MC_MoveVelocity". Auf Seiten der Folgeachse wird dann das gewünschte Bewegungsprofil abgefahren.

Importieren Sie die Exportdatei "Application_FirstSteps_IndraLogic_Motion.iwx" aus dem Verzeichnis "<Laufwerk>:\Programme\Rexroth\IndraWorks\Projects".

Öffnen Sie zum Importieren im Projektnavigator den Steuerungsknoten bis **Logic ► Application** und wählen Sie im Kontextmenü des "Application"-Knotens **Importieren...** aus.

In dieser Datei sind in Strukturiertem Text (MotionProg) und in Funktionsbausteinsprache (MotionProg_FUP) die bereits in "Erste Schritte Motion" erprobten Programme enthalten.

Folgende Änderungen sind notwendig:

1. Ändern Sie **VcomVA1** von 200 U/min auf 10 U/min.
2. **MoveVelVA1:**
"Acceleration" → 100 [rad/s²]
"Deceleration" → 100 [rad/s²]
3. Löschen Sie die Instanz "GearInRA1" von MC_GearIn. Diese Instanz wird durch die Instanz "FlexProfileRA1" von ML_FlexProfile ersetzt.

ML_FlexProfile in ST

Fügen Sie analog zu obiger Beschreibung einen Baustein des Typs "ML_FlexProfile" ein und beschalten ihn, wie nachfolgend beschrieben.

Erste Schritte - FlexProfile

ML_FlexProfile einfügen und eine Instanz "FlexProfileRA1" deklarieren:

Deklarationsteil von "MotionProg":

1. Leere Zeile vor END_VAR einfügen.
2. FlexProfileRA1: eingeben, mit <F2> die Eingabehilfe öffnen und unter **benutzerdefinierte Typen**
ML_PLCOpen ▶ POU ▶ Motion ▶ ML_FlexProfile
die Option "Mit Argumenten einfügen" abwählen.
3. Zeile komplettieren:
FlexProfileRA1: ML_FlexProfile;

Leere Zeile anstelle von "GearInRA1" anfügen

Mit <F2> die Eingabehilfe öffnen und unter **Instanzzaufrufe ▶ FlexProfileRA1** die Option "Mit Argumenten einfügen" markieren

Eingänge beschalten und wenn nötig Eingangsvariablen deklarieren:

"Execute" → "ex_FlexProfileRA1" vom Typ BOOL

"RatioNumerator" → 1

"RatioDenominator" → 1

"MasterFineadjust" → 0

"SetSelection" → 0

"UseSwitchingPosition" → FALSE

"SwitchingPosition" → 0

"ProfileEntry" → vom Typ MB_PROFILE_START_POINT

SLAVE_CURRENT_MASTER_CURRENT,

ML_Base.library, Data Types, Flex Structs, MB_PROFILE_START_POINT

"MasterOffset" → 0

"SlaveOffset" → 0

"SyncType" → vom Typ MB_SYNC_TYPE

Initialwert: SYNC_RAMPIN_CATCH_UP, ML_Base.library

"SyncVelocity" → 100

"SyncAcceleration" → 100

"ExecutionMode" → vom Typ MB_EXECUTION_MODE

Initialwert: EXECUTE_CYCLIC, ML_Base.library

"Master" → "VA1" vom Typ AXIS_REF

(bereits deklarierte Variable aus dem Bereich der "Variablen", Application, MlcVarGlobal)

"Slave" → "RA1" vom Typ AXIS_REF

(bereits deklarierte Variable aus dem Bereich der "Variablen", Application, MlcVarGlobal)

Ausgänge:

"InSync" → "is_FlexProfileRA1" vom Typ BOOL

"Active" → "ac_FlexProfileRA1" vom Typ BOOL

Erste Schritte - FlexProfile

"CommandAborted" → "ca_FlexProfileRA1" vom Typ BOOL

"Error" → "er_FlexProfileRA1" vom Typ BOOL

"ErrorID" → "ID_FlexProfileRA1" vom Typ ERROR_CODE

"ErrorIdent" → "Ident_FlexProfileRA1" vom Typ ERROR_STRUCT

```

30      ErrorIdent=> Ident_PowerRA1);
31  FlexProfileRA1(
32      Execute:= ex_FlexProfileRA1,
33      RatioNumerator:= 1,
34      RatioDenominator:= 1,
35      MasterFineadjust:= 0,
36      SetSelection:= 0,
37      UseSwitchingPosition:= FALSE,
38      SwitchingPosition:= 0,
39      ProfileEntry:= MB_PROFILE_START_POINT.SLAVE_CURRENT_MASTER_CURRENT,
40      MasterOffset:= 0,
41      SlaveOffset:= 0,
42      SyncType:= MB_SYNC_TYPE.SYNC_RAMPIN_CATCH_UP,
43      SyncVelocity:= 100,
44      SyncAcceleration:= 100,
45      ExecutionMode:= MB_EXECUTION_MODE.EXECUTE_CYCLIC,
46      Master:= MlcVarGlobal.VAl,
47      Slave:= MlcVarGlobal.RAl,
48      InSync=> is_FlexProfileRA1,
49      Active=> ac_FlexProfileRA1,
50      CommandAborted=> ca_FlexProfileRA1,
51      Error=> er_FlexProfileRA1,
52      ErrorID=> ID_FlexProfileRA1,
53      ErrorIdent=> Ident_FlexProfileRA1);
54  GearOutRA1(
55      Execute:= ex_GearOutRA1,

```

Abb.4-12: "ML_FlexProfile" ist eingefügt und beschaltet (ST)

ML_FlexProfile in FUP

Fügen Sie analog zu obiger Beschreibung einen Baustein des Typs "ML_FlexProfile" ein und beschalten Sie den Funktionsbaustein, wie nachfolgend beschrieben.

ML_FlexProfile einfügen und eine Instanz "FlexProfileRA1" deklarieren:

Eingänge beschalten und wenn nötig Eingangsvariablen deklarieren:

"Execute" → "ex_FlexProfileRA1" vom Typ BOOL

"RatioNumerator" → 1

"RatioDenominator" → 1

"MasterFineadjust" → 0

"SetSelection" → 0

"UseSwitchingPosition" → FALSE

"SwitchingPosition" → 0

"ProfileEntry" → vom Typ MB_PROFILE_START_POINT

SLAVE_CURRENT_MASTER_CURRENT,

ML_Base.library, Data Types, Flex Structs, MB_PROFILE_START_POINT

"MasterOffset" → 0

"SlaveOffset" → 0

"SyncType" → vom Typ MB_SYNC_TYPE

Initialwert: SYNC_RAMPIN_CATCH_UP, ML_Base.library

Erste Schritte - FlexProfile

"SyncVelocity" → 100

"SyncAcceleration" → 100

"ExecutionMode" → vom Typ MB_EXECUTION_MODE

Initialwert: EXECUTE_CYCLIC, ML_Base.library

"Master" → "VA1" vom Typ AXIS_REF

(bereits deklarierte Variable aus dem Bereich der "Variablen", Application, MlcVarGlobal)

"Slave" → "RA1" vom Typ AXIS_REF

(bereits deklarierte Variable aus dem Bereich der "Variablen", Application, MlcVarGlobal)

Ausgänge:

"InSync" → "is_FlexProfileRA1" vom Typ BOOL

"Active" → "ac_FlexProfileRA1" vom Typ BOOL

"CommandAborted" → "ca_FlexProfileRA1" vom Typ BOOL

"Error" → "er_FlexProfileRA1" vom Typ BOOL

"ErrorID" → "ID_FlexProfileRA1" vom Typ ERROR_CODE

"ErrorIdent" → "Ident_FlexProfileRA1" vom Typ ERROR_STRUCT




Abb.4-13: "ML_FlexProfile" ist eingefügt und beschaltet (FUP)

4.6 Download und Test des SPS-Teilprojektes

Der zuvor implementierte Bewegungsablauf muss jetzt noch übersetzt, in die Steuerung übertragen und gestartet werden.

Die Übersetzung erreichen Sie im IndraWorks-Menüpunkt

- **Erstellen ► Übersetzen**, Übersetzen des hinzu gekommenen Anteils der Applikation
- **Erstellen ► Neu übersetzen**, Übersetzen der kompletten Applikation

Erste Schritte - FlexProfile




Abb.4-14: Applikation übersetzen

Zum Übertragen der kompilierten Daten in die Zielsteuerung wählen Sie den IndraWorks-Menüpunkt **Debuggen** ► **Einloggen** (siehe nachfolgende Abbildung).




Abb.4-15: Übertragen der kompilierten Daten in die Steuerung

In Abhängigkeit ob eine Applikation bereits geladen ist und ob diese Applikation eine Vorgängerin Ihrer aktuellen Applikation ist, werden Sie um Zustimmung zum Download gebeten.

Nach erfolgreicher Übertragung ist die Applikation noch gestoppt (rot im Projektnavigator und in der Statuszeile) und die Variablen in Deklaration und Implementation sind zur Anzeige der Werte vorbereitet. Die Werte sind jedoch noch nicht gültig.

Starten Sie die Bearbeitung in der Steuerung über **Debuggen** ► **Start**.

4.7 Workflow "Virtuelle Achse → FlexProfile 0 → Reale Achse"

Der nachstehende Arbeitsablauf zeigt das Starten und Stoppen der Achsen und des FlexProfiles:

1. Leistungszuschaltung für die reale Achse

Zuschalten des "en_PowerRA1" (MC_Power) durch "Werte schreiben".
st_PowerRA1= TRUE (MC_Power).

2. Start der virtuellen Achse

Zuschalten des "ex_MoveVelVA1" (MC_MoveVelocity) durch "Werte schreiben".
Hochlauf bei VactVA1 = 10 U/min beendet.

3. Nachführen der realen Achse

Zuschalten des "ex_FlexProfileRA1" (ML_FlexProfile) durch "Werte schreiben".

Das zu erwartenden Kopplungsverhalten ergibt sich zu:





Abb.4-16: Kopplungsprofil zwischen der Leit- (VA1) und Folgeachse (RA1)

4. Abschalten des "ex_FlexProfileRA1" (ML_FlexProfile) durch "Werte schreiben".
is_FlexProfileRA1= FALSE, ac_FlexProfileRA1= TRUE.
Die reale Achse folgt der virtuellen weiterhin.
5. Auflösen der Synchronität
Zuschalten des "ex_GearOutRA1" (MC_GearOut) durch "Werte schreiben".
Die Abhängigkeit der realen Achse von der virtuellen ist aufgehoben.
Beide Achsen drehen jedoch mit unveränderter Geschwindigkeit weiter.
6. Änderung der Sollgeschwindigkeit "VcomVA1"
Die veränderte Sollgeschwindigkeit wirkt sich nur noch auf die virtuelle Achse aus, "VactRA1" bleibt unverändert.
7. Abschalten des "ex_GearOutRA1" durch "Werte schreiben" True/False.
do_GearOutRA1= FALSE
Die reale Achse bleibt stehen. Die Achse wird nach Erreichen des Stillstandes aktiv in dieser Position gehalten.
8. Stoppen der virtuellen Achse
Zuschalten des "ex_StopVA1" (MC_Stop)
Die virtuelle Achse wird abgebremst auf VactVA1= 0 U/min.
9. Leistungsabschaltung für die reale Achse
Abschalten von "en_PowerRA1" (MC_Power) durch "Werte schreiben".

4.8 Aufzeichnung der Bewegung beider Achsen (Trace)

In der Traceaufzeichnung, können die Bewegungen der Leit- und Folgeachse dargestellt werden. Es ergibt sich nachfolgender Verlauf.

Erste Schritte - FlexProfile



Grau Folgeachse (RA1), Position
 Rot Folgeachse (RA1), Geschwindigkeit
 Grün Leitachse (VA1), Position
 Blau Leitachse (VA1), Geschwindigkeit

Abb.4-17: Aufzeichnung der Bewegung beider Achsen

Die Traceaufzeichnung zeigt unten den Geschwindigkeitsverlauf der Leitachse.

Die Leitachse dreht sich mit einer konstanten Geschwindigkeit von 10 [U/min].

Darüber befindet sich die Position der Leitachse.

Das oberste Signal zeigt die Position der Folgeachse.

Es ist zu erkennen, dass das zuvor parametrisierte FlexProfile korrekt abgefahren wird.

4.9 Projekt wiederherstellen

Ausgehend vom erstellten Projekt wurde eine Exportdatei erzeugt, die unabhängig von der Steuerungshardware (IndraLogic XLC L25, L45, L65 (mit sercos III Bus) oder IndraMotion MLC L25, L45, L65) und der Antriebstechnik erlaubt, Teile des Projektes wiederherzustellen.

Die Exportdatei wurde für den Knoten "Application" erstellt und enthält folgende Bestandteile:

Erste Schritte - FlexProfile




Abb.4-18: Bestandteile der Exportdatei

Die angegebenen Komponenten werden beim Import überschrieben.

Die Exportdatei "Application_FirstSteps_FlexProfile.iwx" befindet sich im Verzeichnis "<Laufwerk>:\Programme\Rexroth\IndraWorks\Projects".

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr - auch am Wochenende und an Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Die **Service Helpdesk & Hotline** erreichen Sie unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**
Fax: **+49 9352 18 4941**
E-Mail: service.svc@boschrexroth.de
Internet: <http://www.boschrexroth.com>

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z.B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

Index

A

Abkürzungen.....	10
Anwendungsphasen.....	3

B

Bezeichnungen.....	10
Bezeichnungen und Abkürzungen.....	10

E

Erste Schritte - FlexProfile.....	131
Bewegungsschritt ausführen,	
ML_FlexProfile.....	140
Download SPS-Teilprojekt Flexprofile.....	143
FlexProfile erstellen.....	134
FlexProfile erstellen über die SPS.....	136
FlexProfile erstellen über IndraWorks-Di-	
alog.....	134
Motion-Teilprojekt anlegen.....	70
Motion-Teilprojekt erstellen.....	132
Projekt wiederherstellen.....	146
Technische Voraussetzungen.....	132
Trace_FlexProfile.....	145
Workflow Virtuelle Achse → FlexProfile 0	
→ Reale Achse.....	144
Erste Schritte - IndraLogic.....	11
AS (SFC) editieren.....	31
Basiseinstellungen zum Gerät	14
Die Steuerung einer Ampelanlage.....	18
Element einfügen und editieren.....	61
Erstellen einer neuen Visualisierung.....	54
Funktionsbaustein einfügen.....	21
Funktionsmoduleinstellungen.....	16
FUP editieren.....	22
Geräteeinstellungen.....	14
Globale Variablen deklarieren.....	41
IndraWorks starten.....	12
Kommunikationseinstellungen.....	14
Neues Gerät in ein Projekt einfügen.....	13
Neues IndraWorks-Projekt	12
Neues Projekt erstellen.....	12
PlcProg in CFC editieren.....	48
PlcProg in ST editieren.....	45
POU einfügen.....	18, 22
Programm einfügen.....	20
Programme und Funktionsbausteine.....	18
Programme und Funktionsbausteine edi-	
tieren – zweiter Teil.....	45
Projekt wiederherstellen.....	66
SPS-Programm erstellen.....	18
ST editieren.....	29
Taskkonfiguration.....	40
Technische Voraussetzungen.....	11
Testen im Simulationsmodus.....	42
Visu-Element Anzeige von Variablenwerten..	64
Visu-Element Beschriftung.....	63

Visu-Element Ellipse.....	55
Visu-Element kopieren.....	58
Visu-Element Rechteck.....	59
Visu-Element Schaltfläche.....	62
Visualisierung editieren.....	55
Visualisierung in IndraLogic.....	54
Visualisierung testen.....	65
Visualisierung zum SPS-Programm erstellen	
wiederherstellen.....	54
Erste Schritte - Motion.....	66
Basiseinstellungen zum Gerät.....	69
Bewegungsablauf programmieren (FUP).....	72
Bewegungsablauf programmieren (ST).....	81
Download des Motion-Teilprojektes.....	103
Download des SPS-Projektes RA1 (FUP)...	78
Download des SPS-Projektes RA1 (ST).....	101
Download des SPS-Projektes VA1 (FUP)....	125
Download des SPS-Projektes VA1 (ST).....	89
Funktionsmoduleinstellungen.....	111
Geräteeinstellungen.....	74
IndraWorks starten.....	72
Kommunikationseinstellungen.....	70
Neues Gerät in ein Projekt einfügen.....	72
Neues Projekt erstellen.....	71
Programmieren der realen Achse RA1	
(FUP).....	70
Programmieren der realen Achse RA1 (ST)	
Programmieren der virtuellen Achse VA1	
(FUP).....	97
Programmieren der virtuellen Achse VA1	
(ST).....	82
Projekt wiederherstellen.....	105
sercos III Antriebe scannen.....	128
Technische Voraussetzungen.....	76
Trace_VA1 (FUP).....	69
Trace_VA1 (ST).....	92
Trace_VA1_RA1 (FUP).....	115
Trace_VA1_RA1 (ST).....	102
Virtuelle Achse hinzufügen.....	127
Werte schreiben, Eingangsvariablen (FUP)...	77
Werte schreiben, Eingangsvariablen (ST)...	90
Workflow Virtuelle Achse → Elektron-	
isches Getriebe → Reale Achse.....	113
Exportdatei	
Erste Schritte - FlexProfile.....	101, 126
Erste Schritte - IndraLogic.....	146
Erste Schritte - Motion.....	66

G

Gliederung der Dokumentation.....	128
-----------------------------------	-----

S

Sicherheitshinweise.....	3, 4
Signalgrafik.....	4
Signalwörter.....	4

Index

Support
 siehe Service-Hotline..... 149
Symbole..... 4

Z
Zielgruppe..... 3
Zu dieser Dokumentation..... 3
 Gültigkeit der Dokumentation..... 3

Notizen

Bosch Rexroth AG
Electric Drives and Controls
Postfach 13 57
97803 Lohr, Deutschland
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr, Deutschland
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics



R911336349

DOK-XLC***-F*STEP**V13-CO02-DE-P